000155

Для служебного пользования
экземпляр №

Комплексы работ по разборке и сборке автомобилей

ВАЗ-2121, 21213, 21214

Союз-НАМИ
2000г.

Утверждаю
Зам. Генерального директора
ГНЦ НАМИ
О.И.Гируцкий
«28» февраля 2000г.

Комплексы работ по разборке и сборке автомобилей

ВАЗ-2121, 21213, 21214

Согласовано
Директор НТЦ НАМИ
А.С.Порошин
«08» февраля 2000г.

Разработано
зав.ОЦО НАМИ
А.П.Иванов
«28» февраля 2000г.

с.н.с. ОЦО НАМИ
Л.С.Самоходкин
«28» февраля 2000г.

Союз-НАМИ
2000г.

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
29 .	29 04 000.01	Подвеска передняя - проверка состояния шаровых пальцев и зазора подшипников ступиц (при снятых колесах)	0,78	0,78	0,78
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
33 .	37 00 000.01	Электрооборудование - проверка контактной системы зажигания	0,57	-	-
Учтенная позиция					
	35	Распределитель зажигания-проверка установки момента зажигания стробоскопом	-	-	-
34 .	37 00 000.02	Электрооборудование - проверка бесконтактной системы зажигания	-	0,57	-
Учтенная позиция					
	35	Распределитель зажигания-проверка установки момента зажигания стробоскопом	-	-	-
53 .	10 00 260.06	Двигатель в сборе - замена масла и масляного фильтра	0,45	0,45	0,45
Учтенная позиция					
	131	Фильтр масляный-с/у	-	-	-
53 А.	10 00 260.06	Двигатель в сборе - замена масла без замены масляного фильтра	0,35	0,35	0,35
Учтенная позиция					
	52	Двигатель в сборе-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
54 .	10 00 260.07	Двигатель в сборе - замена масла и масляного фильтра (с промывкой системы смазки)	0,90	0,90	0,90
Учтенная позиция					
	53	Двигатель в сборе-замена масла и масляного фильтра	-	-	-
56 .	13 00 000.05	Система охлаждения - проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости с доливкой и восстановлением нормальной плотности	0,20	0,20	0,20
Учтенная позиция					
	58	Бачок расширительный-доливка охлаждающей жидкости	-	-	-
57 .	13 00 000.06	Система охлаждения - замена жидкости	0,60	0,60	0,60

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Учтенная позиция					
	58	Бачок расширительный-доливка охлаждающей жидкости	-	-	-
61 .	17 00 005.06	Коробка передач - замена масла	0,27	0,27	0,27
Учтенная позиция					
	60	Коробка передач-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
63 .	18 00 020.06	Раздаточная коробка в сборе - замена масла	0,27	0,27	0,27
Учтенная позиция					
	62	Раздаточная коробка в сборе-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
66 .	23 00 012.06	Редуктор переднего моста - замена масла	0,27	0,27	0,27
Учтенная позиция					
	65	Редуктор переднего моста-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
68 .	24 00 012.06	Задний мост в сборе - замена масла	0,27	0,27	0,27
Учтенная позиция					
	67	Задний мост в сборе-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
69 .	31 03 002.07	Ступица переднего колеса - замена смазки (при снятом колесе) за 1 ступицу	1,76*2	1,76*2	1,76*2
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
Учтенная позиция					
	496	Сальник-с/у (на снятом поворотном кулаке)	-	-	-
76 .	35 00 000.07	Тормозная система - замена тормозной жидкости с прокачкой системы	0,80	0,80	0,80
Учтенная позиция					
	71	Тормозная система-проверка уровня и доливка жидкости в гидравлическом приводе	-	-	-
82 .	10 07 116.12	Рычаг привода клапана - регулировка зазоров (при снятом воздушном фильтре)	0,90	0,90	0,90
Выполнить					
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Учтенная позиция					
	192	Крышка головки цилиндров-с/у (при снятом запасном колесе)	-	-	-
83 .	10 07 116.17	Рычаг привода клапана - регулировка зазоров (при снятой крышке головки блока)	0,55	0,55	0,55
Выполнить					
	192	Крышка головки цилиндров-с/у (при снятом запасном колесе)	0,50	0,50	0,50
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
84 .	11 07 010.12	Карбюратор - регулировка оборотов холостого хода с проверкой и регулировкой содержания CO и CH Отрегулировать обороты холостого хода на прогретом двигателе, произвести замер и регулировку содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах	0,35	0,35	-
Учтенная позиция					
	85	Карбюратор-регулировка оборотов холостого хода на прогретом двигателе	-	-	-
91 .	29 01 000.10	Подвеска передняя в сборе - проверка углов установки передних колес (с регулировкой давления в шинах)	0,67	0,67	0,67
Учтенная позиция					
	95	Колесо-проверка и регулировка давления	-	-	-
92 .	29 01 000.12	Подвеска передняя в сборе - проверка и регулировка углов установки передних колес (с регулировкой давления в шинах)	1,25	1,25	1,25
Учтенная позиция					
	95	Колесо-проверка и регулировка давления	-	-	-
94 .	31 01 011.11	Колесо - проверка, регулировка давления и балансировка колеса (снятого с автомобиля)	0,25*5	0,25*5	0,25*5
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
Учтенная позиция					
	95	Колесо-проверка и регулировка давления	-	-	-
98 .	35 02 000.12	Колодки задних тормозов - регулировка	0,30	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Учтенная позиция					
	99	Рычаг привода стояночного тормоза-регулировка	-	-	-
102 .	37 06 010.12	Распределитель зажигания - регулировка зазора контактов прерывателя	0,30	-	-
Учтенная позиция					
	580	Крышка-с/у	-	-	-
103 .	37 06 010.13	Распределитель зажигания - регулировка зазоров контактов прерывателя (при снятой крышке)	0,21	-	-
Выполнить					
	580	Крышка-с/у	0,10	0,10	-
104 .	37 06 010.15	Распределитель зажигания - проверка и установка момента зажигания при помощи стробоскопа	0,25	0,25	-
Учтенная позиция					
	35	Распределитель зажигания-проверка установки момента зажигания стробоскопом	-	-	-
105 .	37 11 000.12	Фара в сборе - проверка силы и регулировка направления пучка света фар (комплект)	0,30	0,32	0,32
Учтенная позиция					
	95	Колесо-проверка и регулировка давления	-	-	-
109 .	61 04 020.12	Стеклоподъемник правой двери - регулировка (при снятой обивке двери)	0,25	0,25	0,25
Выполнить					
	915	Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
109 А.	61 04 021.12	Стеклоподъемник левой двери - регулировка (при снятой обивке двери)	0,25	0,25	0,25
Выполнить					
	915 А	Обивка передней двери левая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
118 .	10 03 011.18	Головка цилиндров - подтяжка крепления (при снятой крышке головки)	0,35	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
Выполнить					
	192	Крышка головки цилиндров-с/у (при снятом запасном колесе)	0,50	0,50	0,50
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
119 .	10 06 033.18	Корпус подшипников распредел. вала - подтяжка крепления (на автомобиле при снятой крышке головки блока цилиндров)	0,20	0,20	0,20
Выполнить					
	192	Крышка головки цилиндров-с/у (при снятом запасном колесе)	0,50	0,50	0,50
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
125 .	11 01 000.04	Бак топливный - промывка (снятого с автомобиля)	0,15	0,15	0,15
Выполнить					
	261	Бак топливный-с/у	1,85	1,85	1,85
127 .	11 07 010.04	Карбюратор - регулировка уровня топлива в поплавковой камере (при снятом воздушном фильтре)	0,26	0,26	-
Выполнить					
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
129 .	11 07 010.08	Карбюратор - продувка деталей с регулировкой уровня топлива (при снятом воздушном фильтре)	0,50	0,50	-
Выполнить					
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
132 .	31 01 011.08	Колесо - перестановка колес по схеме с регулировкой давления в шинах	0,73	0,73	0,73
Учтенная позиция					
	95	Колесо-проверка и регулировка давления	-	-	-
	490	Колесо-с/у	-	-	-
133 .	35 01 000.10	Колодки передних тормозов - проверка состояния передних колодок (четырех колодок, при снятых колесах)	0,12	0,12	0,12
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
134 .	35 02 000.10	Колодки задних тормозов - проверка состояния накладок колодок (четырех колодок, при снятых колесах)	0,35	0,35	0,35

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
Учтенная позиция					
	527	Барабан тормозной-с/у (при снятом колесе)	-	-	-
135 .	35 00 000.12	Тормозная система - доливка жидкости с прокачкой системы	0,65	0,65	0,65
Учтенная позиция					
	71	Тормозная система-проверка уровня и доливка жидкости в гидравлическом приводе	-	-	-
136 .	16 02 000.12	Привод сцепления - доливка жидкости с прокачкой системы	0,18	0,18	0,18
Учтенная позиция					
	59	Привод сцепления-проверка уровня и доливка жидкости	-	-	-
140 .	37 03 010.12	Батарея аккумуляторная - зарядка сухозаряженной аккумуляторной батареи	0,70	0,70	0,70
Учтенная позиция					
	141	Батарея аккумуляторная-приготовление электролита (на 1 аккумуляторную батарею)	-	-	-
142 .	37 07 010.08	Свечи зажигания - техническое обслуживание (за комплект)	0,35	0,35	0,35
Учтенная позиция					
	143	Свечи зажигания-с/у (за комплект)	-	-	-
143 .	37 07 010.20	Свечи зажигания - с/у (за комплект)	0,20	0,20	0,20
Учтенная позиция					
	582	Свечи зажигания-с/у (за 1 шт.)	-	-	-
	582 А	Свечи зажигания-с/у (за 1 шт.)	-	-	-
146 .	37 01 010.08	Генератор - техническое обслуживание	1,25	1,25	1,25
Учтенная позиция					
	556	Генератор-с/у (при снятом брызговике двигателя)	-	-	-
166 .	10 00 260.21	Двигатель в сборе - с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе) со снятием коробки передач	7,94	7,94	7,94
Выполнить					
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
Учтенная позиция					
	52	Двигатель в сборе-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
	60	Коробка передач-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
	62	Раздаточная коробка в сборе-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
	84	Карбюратор-регулировка оборотов холостого хода с проверкой и регулировкой содержания CO и CH	-	-	-
	296	Труба приемная-с/у (при снятой штанге стабилизатора)	-	-	-
	306	Радиатор-с/у	-	-	-
	337	Диск сцепления нажимной-с/у (при снятой коробке передач)	-	-	-
	360	Коробка передач-с/у	-	-	-
	458	Стабилизатор-с/у (в сборе с подушками и обоймами)	-	-	-
	1052	Капот в сборе-с/у с подгонкой по проёму	-	-	-
167 .	10 00 260.21	Двигатель в сборе - с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе)	4,70	4,70	4,70
Выполнить					
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	52	Двигатель в сборе-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
	84	Карбюратор-регулировка оборотов холостого хода с проверкой и регулировкой содержания CO и CH	-	-	-
	306	Радиатор-с/у	-	-	-
	337	Диск сцепления нажимной-с/у (при снятой коробке передач)	-	-	-
	1052	Капот в сборе-с/у с подгонкой по проёму	-	-	-
168 .	10 00 260.21	Двигатель в сборе - с/у (при снятых капоте, радиаторе, воздушном фильтре и запасном колесе)	2,94	2,94	2,94
Выполнить					
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	306	Радиатор-с/у	0,90	0,90	0,90
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
	1052	Капот в сборе-с/у с подгонкой по проёму	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	52	Двигатель в сборе-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
	84	Карбюратор-регулировка оборотов	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		холостого хода с проверкой и регулировкой содержания СО и СН			
	337	Диск сцепления нажимной-с/у (при снятой коробке передач)	-	-	-
169 .	10 00 260.40	Двигатель в сборе - ремонт с полной разборкой и обкаткой на стенде	15,10	15,10	15,10
Учтенная позиция					
	47	Двигатель в сборе-обкатка после ремонта	-	-	-
170 .	10 01 020.21	Подушка передней опоры двигателя - с/у (на автомобиле при снятом запасном колесе, за 1 шт.)	0,73*2	0,73*2	0,73*2
Выполнить					
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
171 .	10 01 020.21	Подушка передней опоры двигателя - с/у (на автомобиле при снятом запасном колесе) за 2 шт.	1,07	1,07	1,07
Выполнить					
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
172 .	10 01 012.21	Кронштейн передней опоры двигателя - с/у (при снятой подушке)	0,12	0,12	0,12
Выполнить					
	170	Подушка передней опоры двигателя-с/у (на автомобиле при снятом запасном колесе, за 1 шт.)	0,73	0,73	0,73
172 А.	10 01 016.21	Кронштейн передней опоры двигателя - с/у (при снятой подушке)	0,12	0,12	0,12
Выполнить					
	170	Подушка передней опоры двигателя-с/у (на автомобиле при снятом запасном колесе, за 1 шт.)	0,73	0,73	0,73
175 .	10 02 011.44	Блок цилиндров - расточка и хонингование	4,50	4,50	4,50
Учтенная позиция					
	176	Блок цилиндров-хонингование (за 1 цилиндр)	-	-	-
180 .	10 02 060.21	Крышка привода распределительного вала - с/у (на автомобиле при снятом запасном колесе, брызговиках и защите картера)	1,40	1,40	1,40

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
	1101 B	Брызговик двигателя левый-с/у	-	-	-
	1101 C	Брызговик двигателя правый-с/у	-	-	-
	1102	Пластины защитные картера или щиток-с/у	0,18	0,18	0,18
Учтенная позиция					
	184	Сальник-с/у (на снятой крышке)	-	-	-
	210	Шкив коленчатого вала-с/у (при снятом ремне вентилятора, защите картера и брызговиках)	-	-	-
	306	Радиатор-с/у	-	-	-
	325	Крыльчатка вентилятора-с/у (при снятом кожухе и ремне вентилятора)	-	-	-
	326	Ремень привода вентилятора-с/у с регулировкой натяжения	-	-	-
181 .	10 02 060.21	Крышка привода распределительного вала - с/у (при слитой охлажд. жидкости и снятом запасном колесе, брызговиках и защите картера)	1,05	1,05	1,05
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
	1101 B	Брызговик двигателя левый-с/у	-	-	-
	1101 C	Брызговик двигателя правый-с/у	-	-	-
	1102	Пластины защитные картера или щиток-с/у	0,18	0,18	0,18
Учтенная позиция					
	184	Сальник-с/у (на снятой крышке)	-	-	-
	210	Шкив коленчатого вала-с/у (при снятом ремне вентилятора, защите картера и брызговиках)	-	-	-
	325	Крыльчатка вентилятора-с/у (при снятом кожухе и ремне вентилятора)	-	-	-
	326	Ремень привода вентилятора-с/у с регулировкой натяжения	-	-	-
182 .	10 02 060.21	Крышка привода распределительного вала - с/у (при снятом радиаторе и ремне привода вентилятора)	0,35	0,35	0,35
Выполнить					
	306	Радиатор-с/у	0,90	0,90	0,90
	326	Ремень привода вентилятора-с/у с регулировкой натяжения	0,30	0,30	0,30
Учтенная позиция					
	210	Шкив коленчатого вала-с/у (при снятом ремне вентилятора, защите картера и брызговиках)	-	-	-
	325	Крыльчатка вентилятора-с/у (при снятом кожухе и ремне вентилятора)	-	-	-
183 .	10 02 060.21	Крышка привода	0,20	0,20	0,20

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		распределительного вала - с/у (при снятом шкиве коленчатого вала и вентиляторе)			
Выполнить					
	210	Шкив коленчатого вала-с/у (при снятом ремне вентилятора, защите картера и брызговиках)	0,12	0,12	0,12
	326	Ремень привода вентилятора-с/у с регулировкой натяжения	0,30	0,30	0,30
184 .	10 05 034.24	Сальник - с/у (на снятой крышке)	0,06	0,06	0,06
Выполнить					
	180	Крышка привода распределительного вала-с/у (на автомобиле при снятом запасном колесе, брызговиках и защите картера)	1,40	1,40	1,40
185 .	10 03 011.20	Головка цилиндров - с/у	3,75	3,75	3,75
Учтенная позиция					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	-	-	-
	85	Карбюратор-регулировка оборотов холостого хода на прогретом двигателе	-	-	-
	104	Распределитель зажигания-проверка и установка момента зажигания при помощи стробоскопа	-	-	-
	216	Вал распределительный-с/у	-	-	-
	272	Карбюратор-с/у	-	-	-
	491	Колесо-с/у запасного колеса	-	-	-
186 .	10 03 011.21	Головка цилиндров - с/у (при слитой охлаждающей жидкости и снятом запасном колесе)	3,05	3,05	3,05
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	85	Карбюратор-регулировка оборотов холостого хода на прогретом двигателе	-	-	-
	104	Распределитель зажигания-проверка и установка момента зажигания при помощи стробоскопа	-	-	-
	216	Вал распределительный-с/у	-	-	-
	272	Карбюратор-с/у	-	-	-
188 .	10 03 011.28	Головка цилиндров - с/у (при слитой охлаждающей жидкости и снятом распределительном вале)	1,27	1,27	1,27
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
	216	Вал распределительный-с/у	1,35	1,35	1,35

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
189 .	10 03 011.22	Головка цилиндров - с/у (на снятом двигателе)			
Выполнить					
	167	Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе)	4,70	4,70	4,70
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	83	Рычаг привода клапана-регулировка зазоров (при снятой крышке головки блока)	-	-	-
	192	Крышка головки цилиндров-с/у (при снятом запасном колесе)	-	-	-
	272	Карбюратор-с/у	-	-	-
192 .	10 03 260.21	Крышка головки цилиндров - с/у (при снятом запасном колесе)	0,50	0,50	0,50
Выполнить					
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
196 .	10 04 015.24	Поршень - с/у (на снятом двигателе)	3,00	3,00	3,00
Выполнить					
	167	Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе)	4,70	4,70	4,70
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	53	Двигатель в сборе-замена масла и масляного фильтра	-	-	-
	185	Головка цилиндров-с/у	-	-	-
	198	Кольца поршневые-с/у комплекта (на одном снятом поршне)	-	-	-
	243	Картер масляный-с/у (на снятом двигателе, при слитом масле)	-	-	-
197 .	10 04 015.24	Поршень - с/у каждого последующего поршня (на снятом двигателе, при снятом одном поршне)	0,40*3	0,40*3	0,40*3
Выполнить					
	196	Поршень-с/у (на снятом двигателе)	3,00	3,00	3,00
199 .	10 00 104.24	Вкладыши шатунного подшипника - с/у (на снятом двигателе, комплект на один шатун)	1,30	1,30	1,30
Выполнить					
	167	Двигатель в сборе-с/у (при снятом	4,70	4,70	4,70

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		воздушном фильтре и запасном колесе)			
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	53	Двигатель в сборе-замена масла и масляного фильтра	-	-	-
	243	Картер масляный-с/у (на снятом двигателе, при слитом масле)	-	-	-
	246	Насос масляный в сборе-с/у (на снятом двигателе, при снятом картере)	-	-	-
200 .	10 00 104.24	Вкладыши шатунного подшипника - с/у каждого последующего комплекта (на снятом двигателе при снятом комплекте вкладышей на 1 шатун)	0,30*3	0,30*3	0,30*3
Выполнить					
	199	Вкладыши шатунного подшипника-с/у (на снятом двигателе, комплект на один шатун)	1,30	1,30	1,30
201 .	10 05 015.24	Вал коленчатый - с/у (на снятом двигателе)	3,93	3,93	3,93
Выполнить					
	167	Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе)	4,70	4,70	4,70
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	53	Двигатель в сборе-замена масла и масляного фильтра	-	-	-
	104	Распределитель зажигания-проверка и установка момента зажигания при помощи стробоскопа	-	-	-
	211	Маховик-с/у (при снятом сцеплении)	-	-	-
	222	Цепь привода распредвала-снятие и установка (при снятом запасном колесе и слитой охлаждающей жидкости)	-	-	-
	243	Картер масляный-с/у (на снятом двигателе, при слитом масле)	-	-	-
	246	Насос масляный в сборе-с/у (на снятом двигателе, при снятом картере)	-	-	-
201 А.	10 00 102.24	Вкладыши коренных подшипников - с/у (на снятом двигателе)	3,93	3,93	3,93

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	167	Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе)	4,70	4,70	4,70
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	53	Двигатель в сборе-замена масла и масляного фильтра	-	-	-
	104	Распределитель зажигания-проверка и установка момента зажигания при помощи стробоскопа	-	-	-
	211	Маховик-с/у (при снятом сцеплении)	-	-	-
	222	Цепь привода распредвала-снятие и установка (при снятом запасном колесе и слитой охлаждающей жидкости)	-	-	-
	243	Картер масляный-с/у (на снятом двигателе, при слитом масле)	-	-	-
	246	Насос масляный в сборе-с/у (на снятом двигателе, при снятом картере)	-	-	-
201 В.	10 05 183.24	Полукольца вала коленчатого - с/у (на снятом двигателе)	1,00	1,00	1,00
Выполнить					
	167	Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе)	4,70	4,70	4,70
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	53	Двигатель в сборе-замена масла и масляного фильтра	-	-	-
	211	Маховик-с/у (при снятом сцеплении)	-	-	-
	243	Картер масляный-с/у (на снятом двигателе, при слитом масле)	-	-	-
204 .	10 05 015.44	Вал коленчатый - шлифовка и доводка шатунных и коренных шеек	2,50	2,50	2,50
Учтенная позиция					
	205	Вал коленчатый-шлифовка и доводка шатунных шеек	-	-	-
	206	Вал коленчатый-шлифовка и доводка коренных шеек	-	-	-
207 .	10 05 030.21	Звездочка коленчатого вала - с/у (при снятой крышке головки цилиндров и крышке привода распределительного механизма)	0,50	0,50	0,50
Выполнить					
	180	Крышка привода распределительного вала-с/у (на автомобиле при снятом	1,40	1,40	1,40

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		запасном колесе, брызговиках и защите картера)			
	192	Крышка головки цилиндров-с/у (при снятом запасном колесе)	0,50	0,50	0,50
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	219	Звездочка-с/у звёздочки распределительного вала (при снятом запасном колесе)	-	-	-
208 .	10 05 030.21	Звездочка коленчатого вала - с/у (при снятой цепи)	0,06	0,06	0,06
Выполнить					
	222	Цепь привода распредвала-снятие и установка (при снятом запасном колесе и слитой охлаждающей жидкости)	1,76	1,76	1,76
	306	Радиатор-с/у	0,90	0,90	0,90
209 .	10 05 054.21	Храповик коленчатого вала - с/у (при снятой защите картера и брызговиках)	0,06	0,06	0,06
Выполнить					
	1101	Брызговик двигателя левый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1101 А	Брызговик двигателя правый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1101 В	Брызговик двигателя левый-с/у	-	-	-
	1101 С	Брызговик двигателя правый-с/у	-	-	-
	1102	Пластины защитные картера или щиток-с/у	0,18	0,18	0,18
210 .	10 05 060.21	Шкив коленчатого вала - с/у (при снятом ремне вентилятора, защите картера и брызговиках)	0,12	0,12	0,12
Выполнить					
	326	Ремень привода вентилятора-с/у с регулировкой натяжения	0,30	0,30	0,30
	1101	Брызговик двигателя левый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1101 А	Брызговик двигателя правый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1102	Пластины защитные картера или щиток-с/у	0,18	0,18	0,18
211 .	10 05 115.21	Маховик - с/у (при снятом сцеплении)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
	337	Диск сцепления нажимной-с/у (при снятой коробке передач)	0,30	0,30	0,30
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
214 .	10 05 160.21	Сальник коленчатого вала задний - с/у (при снятой коробке передач)	0,70	0,70	0,70

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
Учтенная позиция					
	211	Маховик-с/у (при снятом сцеплении)	-	-	-
	337	Диск сцепления нажимной-с/у (при снятой коробке передач)	-	-	-
215 .	10 05 160.21	Сальник коленчатого вала задний - с/у (при снятом маховике)	0,15	0,15	0,15
Выполнить					
	211	Маховик-с/у (при снятом сцеплении)	0,30	0,30	0,30
	337	Диск сцепления нажимной-с/у (при снятой коробке передач)	0,30	0,30	0,30
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
216 .	10 06 010.20	Вал распределительный - с/у	1,35	1,35	1,35
Учтенная позиция					
	81	Цепь привода распредвала-регулировка натяжения	-	-	-
	83	Рычаг привода клапана-регулировка зазоров (при снятой крышке головки блока)	-	-	-
	192	Крышка головки цилиндров-с/у (при снятом запасном колесе)	-	-	-
217 .	10 06 010.21	Вал распределительный - с/у (при снятом воздушном фильтре)	0,94	0,94	0,94
Выполнить					
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
Учтенная позиция					
	81	Цепь привода распредвала-регулировка натяжения	-	-	-
	82	Рычаг привода клапана-регулировка зазоров (при снятом воздушном фильтре)	-	-	-
	192	Крышка головки цилиндров-с/у (при снятом запасном колесе)	-	-	-
218 .	10 06 010.21	Вал распределительный - с/у (при снятой звездочке распределительного вала)	0,21	0,21	0,21
Выполнить					
	219	Звездочка-с/у звёздочки распределительного вала (при снятом запасном колесе)	0,70	0,70	0,70
219 .	10 06 020.21	Звездочка - с/у звёздочки распределительного вала (при снятом запасном колесе)	0,70	0,70	0,70
Выполнить					
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
Учтенная позиция					
	81	Цепь привода распредвала-регулировка натяжения	-	-	-
	192	Крышка головки цилиндров-с/у (при снятом запасном колесе)	-	-	-
220 .	10 06 020.22	Звездочка - с/у звёздочки распределительного вала (при снятой крышке головки цилиндров)	0,27	0,27	0,27
Выполнить					
	192	Крышка головки цилиндров-с/у (при снятом запасном колесе)	0,50	0,50	0,50
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	81	Цепь привода распредвала-регулировка натяжения	-	-	-
221 .	10 06 020.21	Звездочка - с/у звездочки привода маслян.насоса (при снят.крышке головки цилиндров и крышке привода распредвала)	0,27	0,27	0,27
Выполнить					
	180	Крышка привода распределительного вала-с/у (на автомобиле при снятом запасном колесе, брызговиках и защите картера)	1,40	1,40	1,40
	192	Крышка головки цилиндров-с/у (при снятом запасном колесе)	0,50	0,50	0,50
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	81	Цепь привода распредвала-регулировка натяжения	-	-	-
222 .	10 06 040.20	Цепь привода распредвала - снятие и установка (при снятом запасном колесе и слитой охлаждающей жидкости)	1,76	1,76	1,76
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	81	Цепь привода распредвала-регулировка натяжения	-	-	-
	180	Крышка привода распределительного вала-с/у (на автомобиле при снятом запасном колесе, брызговиках и защите картера)	-	-	-
	192	Крышка головки цилиндров-с/у (при снятом запасном колесе)	-	-	-
223 .	10 06 040.21	Цепь привода распредвала - с/у (при снятых радиаторе, воздушном фильтре и крышке	1,25	1,25	1,25

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
		головки цилиндров)			
Выполнить					
	192	Крышка головки цилиндров-с/у (при снятом запасном колесе)	0,50	0,50	0,50
	306	Радиатор-с/у	0,90	0,90	0,90
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	81	Цепь привода распредвала-регулировка натяжения	-	-	-
	182	Крышка привода распределительного вала-с/у (при снятом радиаторе и ремне привода вентилятора)	-	-	-
	210	Шкив коленчатого вала-с/у (при снятом ремне вентилятора, защите картера и брызговиках)	-	-	-
	326	Ремень привода вентилятора-с/у с регулировкой натяжения	-	-	-
225 .	10 06 040.21	Цепь привода распредвала - с/у (при снятой звездочке распределительного вала)	1,80	1,80	1,80
Выполнить					
	219	Звездочка-с/у звёздочки распределительного вала (при снятом запасном колесе)	0,70	0,70	0,70
Учтенная позиция					
	180	Крышка привода распределительного вала-с/у (на автомобиле при снятом запасном колесе, брызговиках и защите картера)	-	-	-
226 .	10 06 060.20	Натяжитель цепи - с/у с регулировкой натяжения цепи	0,28	0,28	0,28
Учтенная позиция					
	81	Цепь привода распредвала-регулировка натяжения	-	-	-
228 .	10 06 090.21	Башмак натяжителя цепи - с/у (при снятой крышке привода ГРМ)	0,17	0,17	0,17
Выполнить					
	180	Крышка привода распределительного вала-с/у (на автомобиле при снятом запасном колесе, брызговиках и защите картера)	1,40	1,40	1,40
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	81	Цепь привода распредвала-регулировка натяжения	-	-	-
229 .	10 06 090.21	Башмак натяжителя цепи - с/у (при снятой цепи)	0,05	0,05	0,05

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
	222	Цепь привода распредвала-снятие и установка (при снятом запасном колесе и слитой охлаждающей жидкости)	1,76	1,76	1,76
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	81	Цепь привода распредвала-регулировка натяжения	-	-	-
230 .	10 06 100.21	Успокоитель цепи - снятие и установка (при снятой крышке головки цилиндров)	0,15	0,15	0,15
Выполнить					
	192	Крышка головки цилиндров-с/у (при снятом запасном колесе)	0,50	0,50	0,50
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
231 .	10 07 000.24	Детали клапанного механизма - с/у (на одном клапане) (на снятой головке цилиндров, при снятом распределительном вале)	0,10*8	0,10*8	0,10*8
Выполнить					
	185	Головка цилиндров-с/у	3,75	3,75	3,75
235 .	10 07 032.24	Втулка направляющая клапана - с/у (при снятых деталях клапана на снятой головке блока)	0,15*8	0,15*8	0,15*8
Выполнить					
	185	Головка цилиндров-с/у	3,75	3,75	3,75
	231	Детали клапанного механизма-с/у (на одном клапане) (на снятой головке цилиндров, при снятом распределительном вале)	0,10	0,10	0,10
236 .	10 07 075.21	Регулировочный болт - с/у (при снятом рычаге)	0,08*8	0,08*8	0,08*8
Выполнить					
	216	Вал распределительный-с/у	1,35	1,35	1,35
	237	Рычаг привода клапана-с/у (при снятом распредвале)	0,01	0,01	0,01
237 .	10 07 116.21	Рычаг привода клапана - с/у (при снятом распредвале)	0,01*8	0,01*8	0,01*8
Выполнить					
	216	Вал распределительный-с/у	1,35	1,35	1,35
238 .	10 08 014.20	Труба впускная - с/у (на автомобиле)	1,50	1,50	1,50

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Учтенная позиция					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	-	-	-
	240	Ресивер-с/у	-	-	-
	258 А	Крышка регулятора давления-с/у (при снятом воздушном фильтре)	-	-	-
	272	Карбюратор-с/у	-	-	-
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	-
239 .	10 08 014.21	Труба впускная - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	1,15	1,15	1,15
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	272	Карбюратор-с/у	-	-	-
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	-
243 .	10 09 010.24	Картер масляный - с/у (на снятом двигателе, при слитом масле)	0,40	0,40	0,40
Выполнить					
	53	Двигатель в сборе-замена масла и масляного фильтра	0,45	0,45	0,45
	167	Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе)	4,70	4,70	4,70
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
246 .	10 11 010.24	Насос масляный в сборе - с/у (на снятом двигателе, при снятом картере)	0,15	0,15	0,15
Выполнить					
	53	Двигатель в сборе-замена масла и масляного фильтра	0,45	0,45	0,45
	167	Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе)	4,70	4,70	4,70
	243	Картер масляный-с/у (на снятом двигателе, при слитом масле)	0,40	0,40	0,40
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
248 .	10 11 235.20	Валик привода масляного насоса - с/у (на автомобиле)	2,60	2,60	2,60
Учтенная позиция					
	81	Цепь привода распредвала-регулировка натяжения	-	-	-
	104	Распределитель зажигания-проверка и установка момента зажигания при помощи стробоскопа	-	-	-
	180	Крышка привода распределительного вала-с/у (на автомобиле при снятом	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		запасном колесе, брызговиках и защите картера)			
249 .	10 11 235.21	Валик привода масляного насоса - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	2,20	2,20	2,20
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	81	Цепь привода распредвала-регулировка натяжения	-	-	-
	104	Распределитель зажигания-проверка и установка момента зажигания при помощи стробоскопа	-	-	-
	180	Крышка привода распределительного вала-с/у (на автомобиле при снятом запасном колесе, брызговиках и защите картера)	-	-	-
251 .	10 11 228.21	Шестерня привода масляного насоса - с/у (при снятом распределителе зажигания или фиксаторе 1011371)	0,08	0,08	0,08
Выполнить					
	252	Фиксатор-с/у	-	-	0,10
	575	Распределитель зажигания-с/у	0,40	0,40	-
253 С.	11 04 218.20	Шланг топливной системы - с/у (при снятом бензобаке)	-	-	0,30
Выполнить					
	261	Бак топливный-с/у	1,85	1,85	1,85
253 Е.	11 04 226.20	Трубки топливной системы - с/у (при снятом бензобаке)	-	-	0,50
Выполнить					
	261	Бак топливный-с/у	1,85	1,85	1,85
256 .	11 01 079.20	Шланг системы улавливания паров бензина - с/у (при снятой обивке боковины задка)	-	0,15	0,15
Выполнить					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
256 А.	11 04 006.20	Шланг - с/у (при снятой обивке боковины задка)	-	0,15	0,15
Выполнить					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
256 В.	11 64 083.20	Шланг - с/у (при снятой обивке боковины задка)	-	0,15	0,15

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
256 D.	11 64 089.20	Шланг системы улавливания паров бензина - с/у (за 1 шт.) (при снятой обивке боковины задка)	-	0,15*2	0,15*2
Выполнить					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
258 .	11 83 010.21	Агрегат центрального впрыска топлива - с/у (при снятом воздушном фильтре)	-	-	0,60
Выполнить					
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
258 А.	11 83 050.21	Крышка регулятора давления - с/у (при снятом воздушном фильтре)	-	-	0,20
Выполнить					
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
260 .	11 83 070.21	Форсунка - с/у (при снятом воздушном фильтре)	-	-	0,16
Выполнить					
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
261 .	11 01 010.20	Бак топливный - с/у	1,85	1,85	1,85
Учтенная позиция					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	-	-	-
	722	Крышка топливного бака-с/у (при снятых заднем сиденьи и обивке багажного отсека)	-	-	-
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	-	-	-
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	-	-	-
262 .	11 01 010.21	Бак топливный - с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	1,20	1,20	1,20
Выполнить					
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
Учтенная позиция					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	-	-	-
	722	Крышка топливного бака-с/у (при	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		снятых заднем сиденьи и обивке багажного отсека)			
267 .	11 01 060.21	Труба наливная - с/у (при снятой обивке)	0,41	0,41	0,41
Выполнить					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
268 .	11 04 012.21	Трубка сливная - с/у (при снятой крышке отсека топливного бака)	0,50	0,50	-
Выполнить					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	722	Крышка топливного бака-с/у (при снятых заднем сиденьи и обивке багажного отсека)	0,21	0,21	0,21
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
268 А.	11 04 017.21	Трубка топливная - с/у (при снятой крышке отсека топливного бака)	0,50	0,50	-
Выполнить					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	722	Крышка топливного бака-с/у (при снятых заднем сиденьи и обивке багажного отсека)	0,21	0,21	0,21
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
268 В.	11 04 032.21	Трубка сливная - с/у (при снятой крышке отсека топливного бака)	-	-	0,50
Выполнить					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	722	Крышка топливного бака-с/у (при снятых заднем сиденьи и обивке багажного отсека)	0,21	0,21	0,21
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
268 С.	11 04 034.21	Трубка топливная - с/у (при снятой крышке отсека топливного бака)	-	-	0,50
Выполнить					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	722	Крышка топливного бака-с/у (при снятых заднем сиденьи и обивке	0,21	0,21	0,21

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		багажного отсека)			
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
269 В.	11 04 025.20	Шланг - с/у (при снятой крышке топливного бака)	0,10	0,10	-
Выполнить					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	722	Крышка топливного бака-с/у (при снятых заднем сиденьи и обивке багажного отсека)	0,21	0,21	0,21
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
269 Е.	11 64 083.20	Шланг - с/у (при снятой крышке топливного бака)	0,10	0,10	-
Выполнить					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	722	Крышка топливного бака-с/у (при снятых заднем сиденьи и обивке багажного отсека)	0,21	0,21	0,21
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
272 .	11 07 010.20	Карбюратор - с/у	0,95	0,95	-
Учтенная позиция					
	84	Карбюратор-регулировка оборотов холостого хода с проверкой и регулировкой содержания СО и СН	-	-	-
	88	Привод акселератора-регулировка	-	-	-
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	-
273 .	11 07 010.21	Карбюратор - с/у (при снятом воздушном фильтре)	0,80	0,80	-
Выполнить					
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
Учтенная позиция					
	84	Карбюратор-регулировка оборотов холостого хода с проверкой и регулировкой содержания СО и СН	-	-	-
	88	Привод акселератора-регулировка	-	-	-
276 .	11 08 026.21	Валик привода дроссельной заслонки - с/у (при снятом двигателе)	0,14	0,14	-
Выполнить					
	167	Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе)	4,70	4,70	4,70

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
286 .	11 48 200.21	Датчик положения дроссельной заслонки - с/у	-	-	0,30
Учтенная позиция					
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	-
286 А.	11 48 300.21	Регулятор холостого хода - с/у	-	-	0,30
Учтенная позиция					
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	-
293 .	12 02 005.20	Глушитель дополнительный - с/у (со снятием основного)	0,90	-	-
Учтенная позиция					
	291	Глушитель основной-с/у	-	-	-
293 А.	12 00 020.20	Глушитель дополнительный - с/у (со снятием основного)	-	0,90	0,90
Учтенная позиция					
	291 А	Глушитель основной-с/у	-	-	-
294 .	12 02 005.21	Глушитель дополнительный - с/у (при снятом основном)	0,45	-	-
Выполнить					
	291	Глушитель основной-с/у	0,45	-	-
294 А.	12 00 020.21	Глушитель дополнительный - с/у (при снятом основном)	-	0,45	0,45
Выполнить					
	291 А	Глушитель основной-с/у	-	0,45	0,45
295 .	12 03 010.20	Труба приемная - с/у	0,97	0,97	0,97
Учтенная позиция					
	458	Стабилизатор-с/у (в сборе с подушками и обоймами)	-	-	-
296 .	12 03 010.21	Труба приемная - с/у (при снятой штанге стабилизатора)	0,82	0,82	0,82
Выполнить					
	458	Стабилизатор-с/у (в сборе с подушками и обоймами)	0,18	0,18	0,18
297 .	12 03 000.21	Труба приемная с дополнит. глушителем - с/у (при снятой штанге стабилизатора и основном глушителе)	0,68	0,68	0,68
Выполнить					
	291	Глушитель основной-с/у	0,45	-	-
	291 А	Глушитель основной-с/у	-	0,45	0,45
	458	Стабилизатор-с/у (в сборе с	0,18	0,18	0,18

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		подушками и обоймами)			
306 .	13 01 012.20	Радиатор - с/у	0,90	0,90	0,90
Учтенная позиция					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	-	-	-
	327	Кожух вентилятора верхний-с/у	-	-	-
	327 A	Кожух вентилятора нижний-с/у	-	-	-
	327 B	Кожух вентилятора верхний-с/у	-	-	-
	327 C	Кожух вентилятора нижний-с/у	-	-	-
307 .	13 01 012.21	Радиатор - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,41	0,41	0,41
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	327	Кожух вентилятора верхний-с/у	-	-	-
	327 A	Кожух вентилятора нижний-с/у	-	-	-
	327 B	Кожух вентилятора верхний-с/у	-	-	-
	327 C	Кожух вентилятора нижний-с/у	-	-	-
313 .	13 03 010.21	Шланг радиатора отводящий - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,20	0,20	0,20
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
313 A.	13 03 025.21	Шланг радиатора подводящий - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,20	0,20	0,20
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
313 B.	13 03 090.21	Шланг перепускной - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,20	0,20	0,20
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
313 C.	13 03 092.21	Муфта соединительная термостата - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,20	0,20	0,20
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
313 D.	13 03 095.21	Шланг - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,20	0,20	0,20
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
314 .	13 03 026.21	Шланг карбюратора (подвод. или отвод.) - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,10	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
57		Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
314 A.	13 03 027.21	Шланг подогрева карбюратора - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,10	-	-
Выполнить					
57		Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
314 B.	13 03 028.21	Шланг карбюратора - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,10	-	-
Выполнить					
57		Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
314 C.	11 07 034.21	Шланг подогрева карбюратора - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,10	-	-
Выполнить					
57		Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
314 D.	11 07 063.21	Шланг подогрева карбюратора - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	-	0,10	-
Выполнить					
57		Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
315 .	13 03 014.21	Патрубок выпускной - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
57		Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
316 .	13 03 014.21	Патрубок выпускной - с/у (при отсоединенных шлангах и слитой охлаждающей жидкости)	0,10	0,10	0,10
Выполнить					
57		Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
317 .	13 06 010.20	Термостат - с/у (на автомобиле)	0,80	0,80	0,80
Учтенная позиция					
57		Система охлаждения-замена жидкости	-	-	-
318 .	13 06 010.21	Термостат - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,28	0,28	0,28
Выполнить					
57		Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
320 .	13 07 010.20	Насос водяной - с/у	1,20	1,20	1,20
Учтенная позиция					
57		Система охлаждения-замена жидкости	-	-	-
325 A		Шкив-с/у (при снятом кожухе и ремне вентилятора)	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
	326	Ремень привода вентилятора-с/у с регулировкой натяжения	-	-	-
	327	Кожух вентилятора верхний-с/у	-	-	-
	327 А	Кожух вентилятора нижний-с/у	-	-	-
	327 В	Кожух вентилятора верхний-с/у	-	-	-
	327 С	Кожух вентилятора нижний-с/у	-	-	-
321 .	13 07 010.21	Насос водяной - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,74	0,74	0,74
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	325 А	Шкив-с/у (при снятом кожухе и ремне вентилятора)	-	-	-
	326	Ремень привода вентилятора-с/у с регулировкой натяжения	-	-	-
	327	Кожух вентилятора верхний-с/у	-	-	-
	327 А	Кожух вентилятора нижний-с/у	-	-	-
	327 В	Кожух вентилятора верхний-с/у	-	-	-
	327 С	Кожух вентилятора нижний-с/у	-	-	-
322 .	13 07 010.21	Насос водяной - с/у (при слитой охлаждающей жидкости и снятом кожухе вентилятора)	0,42	0,42	0,42
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
	327	Кожух вентилятора верхний-с/у	0,27	-	-
	327 А	Кожух вентилятора нижний-с/у	0,27	-	-
	327 В	Кожух вентилятора верхний-с/у	-	0,27	0,27
	327 С	Кожух вентилятора нижний-с/у	-	0,27	0,27
Учтенная позиция					
	325 А	Шкив-с/у (при снятом кожухе и ремне вентилятора)	-	-	-
	326	Ремень привода вентилятора-с/у с регулировкой натяжения	-	-	-
323 .	13 07 010.21	Насос водяной - с/у (при слитой охлаждающей жидкости и снятом вентиляторе)	0,20	0,20	0,20
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
	325	Крыльчатка вентилятора-с/у (при снятом кожухе и ремне вентилятора)	0,10	0,10	0,10
	326	Ремень привода вентилятора-с/у с регулировкой натяжения	0,30	0,30	0,30
	327	Кожух вентилятора верхний-с/у	0,27	-	-
	327 А	Кожух вентилятора нижний-с/у	0,27	-	-
	327 В	Кожух вентилятора верхний-с/у	-	0,27	0,27
	327 С	Кожух вентилятора нижний-с/у	-	0,27	0,27
325 .	13 08 008.21	Крыльчатка вентилятора - с/у (при снятом кожухе и ремне вентилятора)	0,10	0,10	0,10

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	326	Ремень привода вентилятора-с/у с регулировкой натяжения	0,30	0,30	0,30
	327	Кожух вентилятора верхний-с/у	0,27	-	-
	327 А	Кожух вентилятора нижний-с/у	0,27	-	-
	327 В	Кожух вентилятора верхний-с/у	-	0,27	0,27
	327 С	Кожух вентилятора нижний-с/у	-	0,27	0,27
325 А.	13 08 024.21	Шкив - с/у (при снятом кожухе и ремне вентилятора)	0,10	0,10	0,10
Выполнить					
	326	Ремень привода вентилятора-с/у с регулировкой натяжения	0,30	0,30	0,30
	327	Кожух вентилятора верхний-с/у	0,27	-	-
	327 А	Кожух вентилятора нижний-с/у	0,27	-	-
	327 В	Кожух вентилятора верхний-с/у	-	0,27	0,27
	327 С	Кожух вентилятора нижний-с/у	-	0,27	0,27
325 В.	13 00 024.21	Электровентилятор - с/у (при снятом радиаторе)	-	-	-
Выполнить					
	306	Радиатор-с/у	0,90	0,90	0,90
330 .	13 11 014.20	Бачок расширительный - с/у	0,30	0,30	0,30
Учтенная позиция					
	58	Бачок расширительный-доливка охлаждающей жидкости	-	-	-
336 .	16 01 015.24	Картер сцепления - с/у (на снятой коробке передач, при слитом масле)	0,25	0,25	0,25
Выполнить					
	61	Коробка передач-замена масла	0,27	0,27	0,27
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
337 .	16 01 085.21	Диск сцепления нажимной - с/у (при снятой коробке передач)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
337 А.	16 01 130.21	Диск сцепления ведомый - с/у (при снятой коробке передач)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
339 .	16 01 180.24	Муфта в сборе - с/у (на снятой коробке передач)	0,10	0,10	0,10
Выполнить					
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
340 .	16 01 182.24	Подшипник муфты - с/у (на снятой муфте)	0,20	0,20	0,20

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	339	Муфта в сборе-с/у (на снятой коробке передач)	0,10	0,10	0,10
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
341 .	16 01 200.24	Вилка выключения сцепления - с/у (на снятой коробке передач)	0,10	0,10	0,10
Выполнить					
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
344 .	16 02 063.20	Кронштейн педалей - с/у (без прокачки тормозов)	1,76	1,76	1,76
Учтенная позиция					
	503	Вал рулевого управления-с/у (при снятом кожухе и рулевом колесе)	-	-	-
	505	Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	-	-	-
	506	Включатель сигнала-с/у	-	-	-
	508	Кожухи вала рулевого управления-с/у	-	-	-
345 .	16 02 063.21	Кронштейн педалей - с/у (при снятом вале рулевого управления, без снятия педалей)	0,70	0,70	0,70
Выполнить					
	503	Вал рулевого управления-с/у (при снятом кожухе и рулевом колесе)	0,47	0,47	0,47
	505	Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	0,20	0,20	0,20
	506	Включатель сигнала-с/у	-	0,10	0,10
	508	Кожухи вала рулевого управления-с/у	0,15	0,15	0,15
349 .	16 02 510.20	Цилиндр привода выключения сцепления - с/у (с прокачкой и регулировкой привода)	0,75	0,75	0,75
Учтенная позиция					
	90	Привод сцепления-проверка и регулировка свободного хода педали	-	-	-
	136	Привод сцепления-доливка жидкости с прокачкой системы	-	-	-
349 А.	16 02 610.20	Главный цилиндр привода выключ.сцепления - с/у (с прокачкой и регулировкой привода)	0,75	0,75	0,75
Учтенная позиция					
	90	Привод сцепления-проверка и регулировка свободного хода педали	-	-	-
	136	Привод сцепления-доливка жидкости с прокачкой системы	-	-	-
360 .	17 00 005.20	Коробка передач - с/у	4,50	4,50	4,50

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Учтенная позиция					
	60	Коробка передач-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
	173	Кронштейн задней опоры-с/у (на автомобиле)	-	-	-
	296	Труба приемная-с/у (при снятой штанге стабилизатора)	-	-	-
	378	Стержень рычага переключения передач-с/у (для пятиступенчатой коробки передач - на снятом приводе механизма переключения передач)	-	-	-
	380	Раздаточная коробка в сборе-с/у	-	-	-
	396	Промежуточный карданный вал-с/у	-	-	-
	458	Стабилизатор-с/у (в сборе с подушками и обоймами)	-	-	-
	585	Стартер-с/у	-	-	-
	726	Облицовка кожуха-с/у	-	-	-
361 .	17 00 005.21	Коробка передач - с/у (при снятых карданных валах переднего и заднего мостов)	3,90	3,90	3,90
Выполнить					
	395	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
	395 А	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
Учтенная позиция					
	60	Коробка передач-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
	173	Кронштейн задней опоры-с/у (на автомобиле)	-	-	-
	296	Труба приемная-с/у (при снятой штанге стабилизатора)	-	-	-
	378	Стержень рычага переключения передач-с/у (для пятиступенчатой коробки передач - на снятом приводе механизма переключения передач)	-	-	-
	380	Раздаточная коробка в сборе-с/у	-	-	-
	458	Стабилизатор-с/у (в сборе с подушками и обоймами)	-	-	-
	585	Стартер-с/у	-	-	-
	726	Облицовка кожуха-с/у	-	-	-
362 .	17 00 005.21	Коробка передач - с/у (при снятых карданных валах переднего и заднего мостов и приемной трубе глушителя)	2,85	2,85	2,85
Выполнить					
	296	Труба приемная-с/у (при снятой штанге стабилизатора)	0,82	0,82	0,82
	395	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
	395 А	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
	458	Стабилизатор-с/у (в сборе с подушками и обоймами)	0,18	0,18	0,18
Учтенная позиция					
	60	Коробка передач-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
	173	Кронштейн задней опоры-с/у (на	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		автомобиле)			
	378	Стержень рычага переключения передач-с/у (для пятиступенчатой коробки передач - на снятом приводе механизма переключения передач)	-	-	-
	380	Раздаточная коробка в сборе-с/у	-	-	-
	585	Стартер-с/у	-	-	-
	726	Облицовка кожуха-с/у	-	-	-
363 .	17 00 005.21	Коробка передач - с/у (при снятой раздаточной коробке)	3,10	3,10	3,10
Выполнить					
	380	Раздаточная коробка в сборе-с/у	1,64	1,64	1,64
Учтенная позиция					
	60	Коробка передач-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
	173	Кронштейн задней опоры-с/у (на автомобиле)	-	-	-
	296	Труба приемная-с/у (при снятой штанге стабилизатора)	-	-	-
	378	Стержень рычага переключения передач-с/у (для пятиступенчатой коробки передач - на снятом приводе механизма переключения передач)	-	-	-
	458	Стабилизатор-с/у (в сборе с подушками и обоймами)	-	-	-
	585	Стартер-с/у	-	-	-
	726	Облицовка кожуха-с/у	-	-	-
366 .	17 00 005.40	Коробка передач - ремонт с полной разборкой	3,92	4,10	4,10
Учтенная позиция					
	61	Коробка передач-замена масла	-	-	-
367 .	17 01 020.21	Крышка нижняя - с/у (при слитом масле)	0,20	0,20	0,20
Выполнить					
	61	Коробка передач-замена масла	0,27	0,27	0,27
368 .	17 01 031.21	Подшипник - с/у подшипника первичного вала переднего (при снятых коробке передач и сцеплении)	0,10	0,10	0,10
Выполнить					
	337	Диск сцепления нажимной-с/у (при снятой коробке передач)	0,30	0,30	0,30
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
369 .	17 01 043.21	Сальник первичного вала - с/у (при снятом картере сцепления, на снятой коробке передач)	0,10	0,10	0,10
Выполнить					
	61	Коробка передач-замена масла	0,27	0,27	0,27
	336	Картер сцепления-с/у (на снятой	0,25	0,25	0,25

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		коробке передач, при слитом масле)			
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
370 .	17 01 094.21	Пластина стопорная - с/у (при снятом заднем подшипнике вторичного вала и шестерне 1701138)	-	0,45	0,45
Выполнить					
	61	Коробка передач-замена масла	0,27	0,27	0,27
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
	367	Крышка нижняя-с/у (при слитом масле)	0,20	0,20	0,20
	371 А	Подшипник-с/у (при снятой задней крышке)	-	0,10	0,10
	372	Блок шестерен (шестерня)-с/у (при снятом заднем подшипнике вторичного вала)	0,10	0,15	0,15
	374	Крышка задняя коробки передач-с/у (на снятой коробке передач, при снятом приводе механизма перекл. передач, при снятой ниж.крышке)	0,40	0,40	0,40
	376	Привод механизма переключения передач-с/у (на снятой коробке передач)	-	0,25	0,25
371 .	17 01 249.21	Подшипник - с/у (при снятой задней крышке)	0,10	-	-
Выполнить					
	61	Коробка передач-замена масла	0,27	0,27	0,27
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
	367	Крышка нижняя-с/у (при слитом масле)	0,20	0,20	0,20
	374	Крышка задняя коробки передач-с/у (на снятой коробке передач, при снятом приводе механизма перекл. передач, при снятой ниж.крышке)	0,40	0,40	0,40
	376	Привод механизма переключения передач-с/у (на снятой коробке передач)	-	0,25	0,25
371 А.	17 01 073.21	Подшипник - с/у (при снятой задней крышке)	-	0,10	0,10
Выполнить					
	61	Коробка передач-замена масла	0,27	0,27	0,27
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
	367	Крышка нижняя-с/у (при слитом масле)	0,20	0,20	0,20
	374	Крышка задняя коробки передач-с/у (на снятой коробке передач, при снятом приводе механизма перекл. передач, при снятой ниж.крышке)	0,40	0,40	0,40
	376	Привод механизма переключения передач-с/у (на снятой коробке передач)	-	0,25	0,25
371 В.	17 01 031.21	Подшипник - с/у (при снятой задней крышке)	-	0,10	0,10

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	61	Коробка передач-замена масла	0,27	0,27	0,27
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
	367	Крышка нижняя-с/у (при слитом масле)	0,20	0,20	0,20
	374	Крышка задняя коробки передач-с/у (на снятой коробке передач, при снятом приводе механизма перекл. передач, при снятой ниж.крышке)	0,40	0,40	0,40
	376	Привод механизма переключения передач-с/у (на снятой коробке передач)	-	0,25	0,25
372 .	17 01 138.21	Блок шестерен (шестерня) - с/у (при снятом заднем подшипнике вторичного вала)	0,10	0,15	0,15
Выполнить					
	61	Коробка передач-замена масла	0,27	0,27	0,27
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
	367	Крышка нижняя-с/у (при слитом масле)	0,20	0,20	0,20
	374	Крышка задняя коробки передач-с/у (на снятой коробке передач, при снятом приводе механизма перекл. передач, при снятой ниж.крышке)	0,40	0,40	0,40
	376	Привод механизма переключения передач-с/у (на снятой коробке передач)	-	0,25	0,25
373 .	17 01 210.21	Сальник вторичного вала - с/у (при снятой эластичной муфте)	0,35	0,35	0,35
Выполнить					
	400	Муфта эластичная-с/у (на автомобиле)	0,50	0,50	0,50
374 .	17 02 010.21	Крышка задняя коробки передач - с/у (на снятой коробке передач, при снятом приводе механизма перекл. передач, при снятой ниж.крышке)	0,40	0,40	0,40
Выполнить					
	61	Коробка передач-замена масла	0,27	0,27	0,27
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
	367	Крышка нижняя-с/у (при слитом масле)	0,20	0,20	0,20
	376	Привод механизма переключения передач-с/у (на снятой коробке передач)	-	0,25	0,25
376 .	17 03 000.24	Привод механизма переключения передач - с/у (на снятой коробке передач)	-	0,25	0,25
Выполнить					
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
380 .	18 00 020.20	Раздаточная коробка в сборе - с/у	1,64	1,64	1,64
Учтенная позиция					
62		Раздаточная коробка в сборе-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
381 .	18 00 020.21	Раздаточная коробка в сборе - с/у (при снятых карданных валах переднего и заднего мостов)	1,20	1,20	1,20
Выполнить					
395		Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
395 А		Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
Учтенная позиция					
62		Раздаточная коробка в сборе-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
382 .	18 00 020.21	Раздаточная коробка в сборе - с/у (при снятых карданных валах переднего и заднего мостов и крышке люка)	1,00	1,00	1,00
Выполнить					
395		Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
395 А		Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
726		Облицовка кожуха-с/у	0,23	0,23	0,23
Учтенная позиция					
62		Раздаточная коробка в сборе-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
383 .	18 00 020.40	Раздаточная коробка в сборе - ремонт	2,80	2,80	2,80
Учтенная позиция					
63		Раздаточная коробка в сборе-замена масла	-	-	-
384 .	24 02 052.20	Сальник - с/у (на автомобиле)	0,80	0,80	0,80
Учтенная позиция					
63		Раздаточная коробка в сборе-замена масла	-	-	-
384 А.	23 02 052.20	Сальник - с/у (на автомобиле)	0,80	0,80	0,80
Учтенная позиция					
63		Раздаточная коробка в сборе-замена масла	-	-	-
385 .	24 02 052.21	Сальник - с/у (при снятом переднем карданном вале)	0,50	0,50	0,50
Выполнить					
395 А		Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Учтенная позиция					
	63	Раздаточная коробка в сборе-замена масла	-	-	-
385 А.	23 02 052.21	Сальник - с/у (при снятом заднем карданном вале)	0,50	0,50	0,50
Выполнить					
	395	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
Учтенная позиция					
	63	Раздаточная коробка в сборе-замена масла	-	-	-
386 .	24 02 052.21	Сальник - с/у (при снятом переднем карданном вале и слитом масле)			
Выполнить					
	63	Раздаточная коробка в сборе-замена масла	0,27	0,27	0,27
	395 А	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
386 А.	23 02 052.21	Сальник - с/у (при снятом заднем карданном вале и слитом масле)	0,40	0,40	0,40
Выполнить					
	63	Раздаточная коробка в сборе-замена масла	0,27	0,27	0,27
	395	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
387 .	24 02 052.24	Сальник - с/у (на снятой раздаточной коробке)	0,40	0,40	0,40
Выполнить					
	380	Раздаточная коробка в сборе-с/у	1,64	1,64	1,64
398 .	22 02 016.24	Шарнир равных угловых скоростей - с/у (на снятом промежуточном вале)	-	0,45	0,45
Выполнить					
	396	Промежуточный карданный вал-с/у	0,76	0,76	0,76
398 А.	22 02 068.24	Чехол - с/у (на снятом промежуточном вале)	-	0,45	0,45
Выполнить					
	396	Промежуточный карданный вал-с/у	0,76	0,76	0,76
406 .	23 00 012.21	Редуктор переднего моста - с/у (при снятых приводах передних колес и карданном вале)	0,38	0,38	0,38
Выполнить					
	395 А	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
	407	Привод переднего колеса правый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
	407 А	Привод переднего колеса левый-с/у	1,03	1,03	1,03

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		(при снятом колесе)			
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
407 .	22 15 010.21	Привод переднего колеса правый - с/у (при снятом колесе)			
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
407 А.	22 15 011.21	Привод переднего колеса левый - с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
409 А.	22 15 068.24	Чехол внутреннего шарнира - с/у (на снятом приводе)	0,50*2	0,50*2	0,50*2
Выполнить					
	407	Привод переднего колеса правый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
409 В.	22 15 012.24	Шарнир наружный в сборе - с/у (на снятом приводе)	0,50*2	0,50*2	0,50*2
Выполнить					
	407	Привод переднего колеса правый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
409 С.	22 15 054.24	Шарнир внутренний - с/у (на снятом приводе)	0,50	0,50	0,50
Выполнить					
	407	Привод переднего колеса правый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
409 D.	22 15 055.24	Шарнир внутренний - с/у (на снятом приводе)	0,50	0,50	0,50
Выполнить					
	407	Привод переднего колеса правый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
410 .	23 02 052.21	Сальник - с/у (на автомобиле при снятых колесах, при слитом масле)	1,94	1,94	1,94
Выполнить					
	66	Редуктор переднего моста-замена масла	0,27	0,27	0,27
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
411 .	23 02 052.21	Сальник - с/у (при снятых колесах и переднем карданном вале)	1,68	1,68	1,68

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	395 А	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
412 .	23 02 052.21	Сальник - с/у (при снятом переднем карданном вале и приводах колес)	0,53	0,53	0,53
Выполнить					
	395 А	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
	407	Привод переднего колеса правый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
	407 А	Привод переднего колеса левый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
413 .	23 01 034.21	Сальник полуоси правый - с/у (при снятом приводе колеса)	0,10	0,10	0,10
Выполнить					
	407	Привод переднего колеса правый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
413 А.	23 01 035.21	Сальник полуоси левый - с/у (при снятом приводе колеса)	0,10	0,10	0,10
Выполнить					
	407 А	Привод переднего колеса левый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
416 .	24 00 012.21	Задний мост в сборе - с/у (при снятых колесах, без прокачки тормозов)	2,80	2,80	2,80
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
Учтенная позиция					
	67	Задний мост в сборе-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
417 .	24 00 012.21	Задний мост в сборе - с/у (при снятых колесах и карданном вале, без прокачки тормозов)	2,40	2,40	2,40
Выполнить					
	395	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
421 .	24 01 034.21	Сальник полуоси - с/у (при снятой полуоси, за 1шт.)	0,10*2	0,10*2	0,10*2
Выполнить					
	426	Полуось-с/у (при снятом тормозном барабане)	0,34	0,34	0,34
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
	527	Барабан тормозной-с/у (при снятом колесе)	0,25	0,25	0,25
422 .	24 02 010.21	Редуктор заднего моста - с/у (при снятых колесах)	1,25	1,25	1,25

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
Учтенная позиция					
	68	Задний мост в сборе-замена масла	-	-	-
	426	Полуось-с/у (при снятом тормозном барабане)	-	-	-
	527	Барабан тормозной-с/у (при снятом колесе)	-	-	-
425 .	24 02 052.21	Сальник - с/у (на автомобиле при снятых колесах и слитом масле)	1,25	1,25	1,25
Выполнить					
	68	Задний мост в сборе-замена масла	0,27	0,27	0,27
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
Учтенная позиция					
	426	Полуось-с/у (при снятом тормозном барабане)	-	-	-
	527	Барабан тормозной-с/у (при снятом колесе)	-	-	-
426 .	24 03 069.21	Полуось - с/у (при снятом тормозном барабане)	0,34*2	0,34*2	0,34*2
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
	527	Барабан тормозной-с/у (при снятом колесе)	0,25	0,25	0,25
429 .	24 01 010.24	Балка заднего моста - с/у (на снятом мосту)	3,54	3,54	3,54
Выполнить					
	416	Задний мост в сборе-с/у (при снятых колесах, без прокачки тормозов)	2,80	2,80	2,80
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
435 .	29 01 000.21	Подвеска передняя в сборе - с/у (при снятых колесах)	3,80	3,80	3,80
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
Учтенная позиция					
	135	Тормозная система-доливка жидкости с прокачкой системы	-	-	-
	1101	Брызговик двигателя левый-с/у	-	-	-
	1101 А	Брызговик двигателя правый-с/у	-	-	-
	1101 В	Брызговик двигателя левый-с/у	-	-	-
	1101 С	Брызговик двигателя правый-с/у	-	-	-
	1102	Пластины защитные картера или щиток-с/у	-	-	-
436 .	29 01 000.21	Подвеска передняя в сборе - с/у *(без прокачки тормозов)*	3,30	3,30	3,30

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Учтенная позиция					
	1101	Брызговик двигателя левый-с/у	-	-	-
	1101 А	Брызговик двигателя правый-с/у	-	-	-
	1101 В	Брызговик двигателя левый-с/у	-	-	-
	1101 С	Брызговик двигателя правый-с/у	-	-	-
	1102	Пластины защитные картера или щиток-с/у	-	-	-
437 .	29 01 000.21	Подвеска передняя в сборе - с/у (при снятом двигателе и защите картера, без прокачки тормозов)	1,80	1,80	1,80
Выполнить					
	167	Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе)	4,70	4,70	4,70
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
	1102	Пластины защитные картера или щиток-с/у	0,18	0,18	0,18
438 .	29 01 000.21	Подвеска передняя в сборе - с/у правой или левой подвески (при снятом колесе, без прокачки тормозов)	1,40*2	1,40*2	1,40*2
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
440 .	29 02 712.21	Пружина передней подвески - с/у (при снятом колесе, за 1шт.)	0,93*2	0,93*2	0,93*2
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
441 .	29 04 020.21	Рычаг подвески - с/у нижнего рычага (при снятом колесе)	1,40	1,40	1,40
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
441 А.	29 04 021.21	Рычаг подвески левый - с/у нижнего рычага (при снятом колесе)	1,40	1,40	1,40
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
443 .	29 04 040.24	Шарнир рычага - с/у (на снятом рычаге, за комплект)	0,20*2	0,20*2	0,20*2
Выполнить					
	441	Рычаг подвески-с/у нижнего рычага (при снятом колесе)	1,40	1,40	1,40
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
444 .	29 04 192.21	Шаровый палец верхний - с/у (на а/м при снятом колесе)	0,45*2	0,45*2	0,45*2

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
444 А.	29 04 070.21	Чехол - с/у (на автомобиле при снятом колесе)	0,45*2	0,45*2	0,45*2
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
445 .	29 04 100.21	Рычаг верхний правый - с/у (при снятом колесе)	0,40	0,40	0,40
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
445 А.	29 04 101.21	Рычаг верхний левый - с/у (при снятом колесе)	0,40	0,40	0,40
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
446 .	29 04 040.24	Шарнир рычага - замена (на снятом верхнем рычаге, за комплект)	0,40*2	0,40*2	0,40*2
Выполнить					
	445	Рычаг верхний правый-с/у (при снятом колесе)	0,40	0,40	0,40
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
446 А.	29 04 112.24	Ось - с/у (на снятом рычаге)	0,40*2	0,40*2	0,40*2
Выполнить					
	445	Рычаг верхний правый-с/у (при снятом колесе)	0,40	0,40	0,40
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
447 .	29 04 200.21	Поперечина передней подвески - с/у (при снятых правой и левой подвесках, растяжках, защите картера и брызговиках)	1,20	1,20	1,20
Выполнить					
	438	Подвеска передняя в сборе-с/у правой или левой подвески (при снятом колесе, без прокачки тормозов)	1,40*2	1,40*2	1,40*2
	449	Растяжка-с/у	0,30*2	0,30*2	0,30*2
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
	1101	Брызговик двигателя левый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1101 А	Брызговик двигателя правый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1101 В	Брызговик двигателя левый-с/у	-	-	-
	1101 С	Брызговик двигателя правый-с/у	-	-	-
	1102	Пластины защитные картера или щиток-с/у	0,18	0,18	0,18
448 .	29 04 200.21	Поперечина передней подвески - с/у (при снятых правой и левой подвесках,растяжках и двигателе)	0,46	0,46	0,46

№№ поз	№ детали			Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить							
	167			Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе)	4,70	4,70	4,70
	279			Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	438			Подвеска передняя в сборе-с/у правой или левой подвески (при снятом колесе, без прокачки тормозов)	1,40*2	1,40*2	1,40*2
	449			Растяжка-с/у	0,30*2	0,30*2	0,30*2
	490			Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
	491			Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
	1102			Пластины защитные картера или щиток-с/у	0,18	0,18	0,18
454 .		29 05	448.24	Шарнир амортизатора - с/у (на снятом амортизаторе)	0,12*2	0,12*2	0,12*2
Выполнить							
	453			Амортизатор передней подвески-с/у	0,30	0,30	0,30
460 .		29 06	046.24	Подушка стабилизатора внутренняя - с/у (на снятой штанге, за 1шт.)	0,12*2	0,12*2	0,12*2
Выполнить							
	458			Стабилизатор-с/у (в сборе с подушками и обоймами)	0,18	0,18	0,18
466 .		29 19	042.24	Втулки штанги - с/у (на снятой нижней продольной штанге, за комплект на штангу)	0,20*2	0,20*2	0,20*2
Выполнить							
	464			Штанга задней подвески нижняя-с/у (за 1шт.)	0,30	0,30	0,30
466 А.		29 19	108.24	Втулки штанги - с/у (на снятой верхней продольной или поперечной штанге)	0,20*4	0,20*4	0,20*4
Выполнить							
	464 В			Штанга задней подвески поперечная-с/у	0,30	0,30	0,30
471 .		30 01	014.21	Кулак поворотный правый - с/у (при снятом колесе)	1,62	1,62	1,62
Выполнить							
	490			Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
Учтенная позиция							
	96			Подшипник ступицы-регулировка (за 1 ступицу)	-	-	-
	494			Ступица с тормозным диском в сборе-с/у (при снятом колесе)	-	-	-
	495			Подшипник ступицы-с/у (на снятом поворотном кулаке)	-	-	-
471 А.		30 01	015.21	Кулак поворотный левый - с/у (при снятом колесе)	1,62	1,62	1,62

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
Учтенная позиция					
	96	Подшипник ступицы-регулировка (за 1 ступицу)	-	-	-
	494	Ступица с тормозным диском в сборе-с/у (при снятом колесе)	-	-	-
	495	Подшипник ступицы-с/у (на снятом поворотном кулаке)	-	-	-
472 .	30 01 014.21	Кулак поворотный правый - с/у (при снятой ступице)	1,12	1,12	1,12
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
	494	Ступица с тормозным диском в сборе-с/у (при снятом колесе)	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	495	Подшипник ступицы-с/у (на снятом поворотном кулаке)	-	-	-
472 А.	30 01 015.22	Кулак поворотный левый - с/у (при снятой ступице)	1,12	1,12	1,12
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
	494	Ступица с тормозным диском в сборе-с/у (при снятом колесе)	0,60	0,60	0,60
482 .	34 14 138.24	Наконечник рулевой тяги внутренний - с/у (на снятой тяге)	0,20*2	0,20*2	0,20*2
Выполнить					
	479	Тяга рулевая в сборе правая-с/у	0,62	0,62	0,62
482 А.	30 03 134.24	Наконечник рулевой тяги наружный - с/у (на снятой тяге)	0,20*2	0,20*2	0,20*2
Выполнить					
	479	Тяга рулевая в сборе правая-с/у	0,62	0,62	0,62
492 .	31 01 011.20	Колесо - с/у диска, камеры или шины (на снятом колесе, с проверкой и регулировкой давления и балансировкой)	0,27*5	0,27*5	0,27*5
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
Учтенная позиция					
	95	Колесо-проверка и регулировка давления	-	-	-
494 .	31 03 011.21	Ступица с тормозным диском в сборе - с/у (при снятом колесе)	0,60*2	0,60*2	0,60*2

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
Учтенная позиция					
	96	Подшипник ступицы-регулировка (за 1 ступицу)	-	-	-
495 .	31 03 020.24	Подшипник ступицы - с/у (на снятом поворотном кулаке)	0,26*2	0,26*2	0,26*2
Выполнить					
	471	Кулак поворотный правый-с/у (при снятом колесе)	1,62	1,62	1,62
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
496 .	31 03 038.24	Сальник - с/у (на снятом поворотном кулаке)	0,10*2	0,10*2	0,10*2
Выполнить					
	471	Кулак поворотный правый-с/у (при снятом колесе)	1,62	1,62	1,62
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
501 .	34 00 010.20	Механизм рулевой - с/у	1,55	1,55	1,55
Учтенная позиция					
	70	Механизм рулевой-проверка уровня и доливка масла	-	-	-
503 .	34 01 160.21	Вал рулевого управления - с/у (при снятом кожухе и рулевом колесе)	0,47	0,47	0,47
Выполнить					
	505	Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	0,20	0,20	0,20
	506	Включатель сигнала-с/у	-	0,10	0,10
	507	Крышка включателя сигнала-с/у	0,10	-	-
	508	Кожухи вала рулевого управления-с/у	0,15	0,15	0,15
504 .	34 01 092.21	Вал промежуточный рулевого управления - с/у (при снятом верхнем вале)	0,15	0,15	0,15
Выполнить					
	503	Вал рулевого управления-с/у (при снятом кожухе и рулевом колесе)	0,47	0,47	0,47
	505	Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	0,20	0,20	0,20
	506	Включатель сигнала-с/у	-	0,10	0,10
	507	Крышка включателя сигнала-с/у	0,10	-	-
	508	Кожухи вала рулевого управления-с/у	0,15	0,15	0,15
505 .	34 02 015.21	Колесо рулевого управления в сборе - с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	0,20	0,20	0,20

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	506	Включатель сигнала-с/у	-	0,10	0,10
	507	Крышка включателя сигнала-с/у	0,10	-	-
509 .	34 02 012.21	Колесо рулевого управления - с/у (для а/м с надувной подушкой, при снятых модуле надувной подушки и блоке газогенератора)	-	0,20	0,20
Выполнить					
	1030	Модуль надувной подушки-с/у	-	0,35	0,35
	1031	Блок газогенератора-с/у (при снятом модуле надувной подушки)	-	0,10	0,10
515 .	35 01 012.21	Суппорт переднего тормоза правый - с/у (при снятом колесе)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
515 А.	35 01 013.21	Суппорт переднего тормоза левый - с/у (при снятом колесе)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
516 .	35 01 012.40	Суппорт переднего тормоза правый - ремонт	0,67	0,67	0,67
Учтенная позиция					
	517	Суппорт переднего тормоза правый-проверка на стенде	-	-	-
516 А.	35 01 013.40	Суппорт переднего тормоза левый - ремонт	0,67	0,67	0,67
Учтенная позиция					
	517 А	Суппорт переднего тормоза левый-проверка на стенде	-	-	-
518 .	35 01 070.21	Диск переднего тормоза - с/у (на снятой ступице)	0,15*2	0,15*2	0,15*2
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
	494	Ступица с тормозным диском в сборе-с/у (при снятом колесе)	0,60	0,60	0,60
520 .	35 01 090.21	Колодки тормозные передние - с/у (4 шт., при снятых колесах)	0,76	0,76	0,76
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
521 .	35 01 144.21	Кожух защитный переднего тормоза правый - с/у (при снятой ступице)	0,12	0,12	0,12

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
	494	Ступица с тормозным диском в сборе-с/у (при снятом колесе)	0,60	0,60	0,60
521 А.	35 01 145.21	Кожух защитный переднего тормоза левый - с/у (при снятой ступице)	0,12	0,12	0,12
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
	494	Ступица с тормозным диском в сборе-с/у (при снятом колесе)	0,60	0,60	0,60
523 .	35 02 040.21	Цилиндр колесный - с/у (при снятом тормозном барабане)	0,33*2	0,33*2	0,33*2
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
	527	Барабан тормозной-с/у (при снятом колесе)	0,25	0,25	0,25
524 .	35 02 040.21	Цилиндр колесный - с/у (при снятых колодках)	0,13*2	0,13*2	0,13*2
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
	527	Барабан тормозной-с/у (при снятом колесе)	0,25	0,25	0,25
	529	Колодка заднего тормоза-с/у комплекта на 1 колесо (при снятом барабане)	0,20	0,20	0,20
525 .	35 02 040.40	Цилиндр колесный - ремонт	0,43*2	0,43*2	0,43*2
Учтенная позиция					
	526	Цилиндр колесный-проверка на стенде	-	-	-
527 .	35 02 070.21	Барабан тормозной - с/у (при снятом колесе)	0,25*2	0,25*2	0,25*2
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
529 .	35 02 090.21	Колодка заднего тормоза - с/у комплекта на 1 колесо (при снятом барабане)	0,20*2	0,20*2	0,20*2
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
	527	Барабан тормозной-с/у (при снятом колесе)	0,25	0,25	0,25
533 .	35 05 009.40	Цилиндр главный - ремонт	0,50	0,50	0,50
Учтенная позиция					
	534	Цилиндр глазный-проверка на стенде	-	-	-
539 .	35 08 180.21	Трос задний привода ручного тормоза - с/у (при снятых	0,44	0,44	0,44

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
		барабанах)			
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
	527	Барабан тормозной-с/у (при снятом колесе)	0,25*2	0,25*2	0,25*2
544 .	35 12 010.20	Регулятор давления задних тормозов - с/у	0,48	0,48	0,48
Учтенная позиция					
	101	Регулятор давления задних тормозов-регулировка на автомобиле	-	-	-
549 .	35 06 080.21	Трубка от главного цилиндра к регулятору - с/у (при снятой трансмиссии)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
	360	Коробка передач-с/у	4,50	4,50	4,50
556 .	37 01 010.21	Генератор - с/у (при снятом брызговике двигателя)	0,60	0,60	0,60
Выполнить					
	1101 A	Брызговик двигателя правый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1101 C	Брызговик двигателя правый-с/у	-	-	-
Учтенная позиция					
	326	Ремень привода вентилятора-с/у с регулировкой натяжения	-	-	-
559 .	37 01 051.24	Шкив генератора - с/у (на снятом генераторе)	0,15	0,15	0,15
Выполнить					
	556	Генератор-с/у (при снятом брызговике двигателя)	0,60	0,60	0,60
	1101 A	Брызговик двигателя правый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1101 C	Брызговик двигателя правый-с/у	-	-	-
562 .	37 01 630.21	Кронштейн крепления генератора - с/у (при снятом генераторе)	0,10	0,10	-
Выполнить					
	556	Генератор-с/у (при снятом брызговике двигателя)	0,60	0,60	0,60
	1101 A	Брызговик двигателя правый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1101 C	Брызговик двигателя правый-с/у	-	-	-
562 A.	37 01 650.21	Кронштейн крепления генератора - с/у (при снятом генераторе)	-	-	0,10
Выполнить					
	556	Генератор-с/у (при снятом брызговике двигателя)	0,60	0,60	0,60
	1101 A	Брызговик двигателя правый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1101 C	Брызговик двигателя правый-с/у	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
571 .	37 04 000.21	Замок зажигания в сборе - с/у (при снятых кожухах вала руля)	0,12	0,12	0,12
Выполнить					
508		Кожухи вала рулевого управления-с/у	0,15	0,15	0,15
575 .	37 06 010.20	Распределитель зажигания - с/у	0,40	0,40	-
Учтенная позиция					
104		Распределитель зажигания-проверка и установка момента зажигания при помощи стробоскопа	-	-	-
578 .	37 06 020.20	Бегунок - с/у	0,13	0,13	-
Учтенная позиция					
580		Крышка-с/у	-	-	-
581 .	37 06 800.20	Бесконтактный датчик - с/у	-	0,60	-
Учтенная позиция					
104		Распределитель зажигания-проверка и установка момента зажигания при помощи стробоскопа	-	-	-
580		Крышка-с/у	-	-	-
588 .	37 08 805.24	Тяговое реле стартера - с/у (на снятом стартере)	0,11	0,11	0,11
Выполнить					
585		Стартер-с/у	0,95	0,95	0,95
602 .	37 09 310.21	Переключатель трехрычажный - с/у (при снятых кожухах рулевого вала и рулевом колесе)	0,15	0,15	0,15
Выполнить					
505		Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	0,20	0,20	0,20
506		Включатель сигнала-с/у	-	0,10	0,10
507		Крышка включателя сигнала-с/у	0,10	-	-
508		Кожухи вала рулевого управления-с/у	0,15	0,15	0,15
604 .	37 11 010.21	Фара в сборе - с/у (при снятой решетке радиатора)	0,45*2	0,45*2	0,45*2
Выполнить					
1033		Решетка радиатора-с/у	0,15	0,15	0,15
Учтенная позиция					
95		Колесо-проверка и регулировка давления	-	-	-
105		Фара в сборе-проверка силы и регулировка направления пучка света фар (комплект)	-	-	-
605 .	37 11 510.21	Оптический элемент фары - с/у	0,10*2	0,10*2	0,10*2

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		(при снятой решетке радиатора и ободке)			
Выполнить					
	606	Ободок фары-с/у (при снятой решетке радиатора)	0,05	0,05	0,05
	1033	Решетка радиатора-с/у	0,15	0,15	0,15
605 А.	37 11 207.21	Лампа фары - с/у (при снятой решетке радиатора и ободке)	0,10*2	0,10*2	0,10*2
Выполнить					
	606	Ободок фары-с/у (при снятой решетке радиатора)	0,05	0,05	0,05
	1033	Решетка радиатора-с/у	0,15	0,15	0,15
606 .	37 11 532.21	Ободок фары - с/у (при снятой решетке радиатора)	0,05*2	0,05*2	0,05*2
Выполнить					
	1033	Решетка радиатора-с/у	0,15	0,15	0,15
611 .	37 17 010.21	Фонарь освещения заднего номерного знака - с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121 или двери задка для21213, 21214)	0,15	0,15	0,15
Выполнить					
	670	Обивка панели задка-с/у	0,30	-	-
	943	Обивка двери задка-с/у	0,30	0,30	0,30
611 А.	37 17 011.21	Фонарь освещения заднего номерного знака - с/у (при снятой обивке задка)	0,15	-	-
Выполнить					
	670	Обивка панели задка-с/у	0,30	-	-
615 .	37 24 008.21	Жгут проводов передний - с/у (при снятом щитке приборов)	2,26	2,26	2,26
Выполнить					
	805	Щиток приборов (в сборе с приборами)-с/у	0,30	-	-
616 .	37 24 030.21	Пучок проводов панели приборов - с/у (при снятом щитке приборов)	0,20	0,20	0,20
Выполнить					
	805	Щиток приборов (в сборе с приборами)-с/у	0,30	-	-
617 .	37 24 210.21	Жгут проводов задний - с/у (при снятых ковриках пола и облицовках)	0,90	0,90	0,90
Выполнить					
	665 А	Обивка боковины задка левая-с/у (при	0,30	0,30	0,30

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		снятом заднем сиденьи)			
	671	Обивка центральной стойки правая-с/у	-	0,10	0,10
	671 А	Обивка центральной стойки левая-с/у	-	0,10	0,10
	672 А	Обивка задней боковой панели крыши левая-с/у	-	0,25	0,25
	728 А	Обивка передка боковая левая-с/у	0,15	0,15	0,15
	729 А	Облицовка порога передней левой двери-с/у	0,15	0,15	0,15
622 .	38 27 010.21	Датчик указателя уровня топлива - с/у (при снятых обивке боковины и крышке топливного бака)	0,23	0,23	-
Выполнить					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	722	Крышка топливного бака-с/у (при снятых заднем сиденьи и обивке багажного отсека)	0,21	0,21	0,21
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
623 .	37 30 000.24	Моторедуктор - с/у (на снятом стеклоочистителе)	0,15	0,15	0,15
Выполнить					
	755	Стеклоочиститель в сборе-с/у	0,50	0,50	0,50
625 .	37 56 100.20	Моторедуктор фароочистителя - с/у	-	0,30	0,30
Учтенная позиция					
	626	Рычаг очистителя фар (правый)-с/у	-	-	-
625 А.	37 56 110.20	Моторедуктор фароочистителя - с/у	-	0,30	0,30
Учтенная позиция					
	626 А	Рычаг очистителя фар (левый)-с/у	-	-	-
627 .	38 02 010.24	Спидометр в сборе - с/у (на снятом щитке приборов)	0,13	-	-
Выполнить					
	805	Щиток приборов (в сборе с приборами)-с/у	0,30	-	-
627 А.	38 15 010.24	Тахометр - с/у (на снятом щитке приборов)	0,13	-	-
Выполнить					
	805	Щиток приборов (в сборе с приборами)-с/у	0,30	-	-
629 .	38 03 150.21	Реле-прерыватель указат.стоян.тормоза - с/у (при снятом щитке приборов или комбинации приборов)	0,05	0,05	0,05

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	628	Комбинация приборов-с/у	-	0,15	0,15
	805	Щиток приборов (в сборе с приборами)-с/у	0,30	-	-
629 А.	37 47 010.21	Реле указателя поворота - с/у (при снятом щитке приборов или комбинации приборов)	0,17	0,17	0,17
Выполнить					
	628	Комбинация приборов-с/у	-	0,15	0,15
	805	Щиток приборов (в сборе с приборами)-с/у	0,30	-	-
630 .	38 06 010.24	Указатель уровня топлива - с/у (на снятом щитке приборов)	0,10	-	-
Выполнить					
	805	Щиток приборов (в сборе с приборами)-с/у	0,30	-	-
630 А.	38 08 010.24	Указатель температуры - с/у (на снятом щитке приборов)	0,10	-	-
Выполнить					
	805	Щиток приборов (в сборе с приборами)-с/у	0,30	-	-
630 В.	38 10 010.24	Указатель давления масла - с/у (на снятом щитке приборов)	0,10	-	-
Выполнить					
	805	Щиток приборов (в сборе с приборами)-с/у	0,30	-	-
632 .	38 19 010.21	Вал гибкий привода спидометра - с/у (при снятом запасном колесе и комбинации приборов (или щитке приборов для 2121)	0,18	0,18	0,18
Выполнить					
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
	628	Комбинация приборов-с/у	-	0,15	0,15
	805	Щиток приборов (в сборе с приборами)-с/у	0,30	-	-
641 А.	38 55 010.21	Датчик детонации - с/у (при снятом корпусе воздушного фильтра)	-	-	-
Выполнить					
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
648 .	00 00 050.20	Автомобиль - разборка-сборка для наружной окраски грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95)град	9,22	9,22	9,22

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
Учтенная позиция					
	262	Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	-	-	-
	505	Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	-	-	-
	506	Включатель сигнала-с/у	-	-	-
	507	Крышка включателя сигнала-с/у	-	-	-
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	-	-	-
	604	Фара в сборе-с/у (при снятой решетке радиатора)	-	-	-
	607	Подфарник в сборе правый-с/у	-	-	-
	607 А	Подфарник в сборе левый-с/у	-	-	-
	610	Фонарь задний в сборе правый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	-	-	-
	610 А	Фонарь задний в сборе левый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	-	-	-
	621	Боковой указатель поворота-с/у	-	-	-
	662	Накладка сточного желоба крыши правая-с/у	-	-	-
	662 А	Накладка сточного желоба крыши левая-с/у	-	-	-
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	-	-	-
	757	Рычаг щетки стеклоочистителя-с/у (за 1шт.)	-	-	-
	767	Жиклер омывателя стекла-с/у (за 1шт.)	-	-	-
	797	Панель приборов в сборе-с/у	-	-	-
	915	Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	-	-	-
	915 А	Обивка передней двери левая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	-	-	-
	927	Ручка двери наружная правая-с/у (при снятой обивке двери и замке)	-	-	-
	927 А	Ручка двери наружная левая-с/у (при снятой обивке двери и замке)	-	-	-
	943	Обивка двери задка-с/у	-	-	-
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	-	-	-
	1021	Зеркало заднего вида наружное-с/у (за 1шт)	-	-	-
	1026	Орнамент боковой-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	-	-
	1026 А	Орнамент заднего крыла-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	-	-
	1027	Орнамент задка левый-с/у (при снятой обивке двери задка)	-	-	-
	1027 А	Орнамент двери задка нижний-с/у (при снятой обивке двери задка)	-	-	-
	1033	Решетка радиатора-с/у	-	-	-
	1105	Бампер передний-с/у	-	-	-
	1109	Бампер задний- с/у	-	-	-
	1112	Номерной знак-с/у	-	-	-
648 А.	00 00 050.20	Автомобиль - разборка-сборка для наружной окраски грунтами	7,34	7,34	7,34

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
		и эмалями низкотемпературной сушки (40-60)град			
Учтенная позиция					
	262	Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	-	-	-
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	-	-	-
	604	Фара в сборе-с/у (при снятой решетке радиатора)	-	-	-
	607	Подфарник в сборе правый-с/у	-	-	-
	607 А	Подфарник в сборе левый-с/у	-	-	-
	610	Фонарь задний в сборе правый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	-	-	-
	610 А	Фонарь задний в сборе левый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	-	-	-
	621	Боковой указатель поворота-с/у	-	-	-
	662	Накладка сточного желоба крыши правая-с/у	-	-	-
	662 А	Накладка сточного желоба крыши левая-с/у	-	-	-
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	-	-	-
	757	Рычаг щетки стеклоочистителя-с/у (за 1шт.)	-	-	-
	767	Жиклер омывателя стекла-с/у (за 1шт.)	-	-	-
	915	Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	-	-	-
	915 А	Обивка передней двери левая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	-	-	-
	927	Ручка двери наружная правая-с/у (при снятой обивке двери и замке)	-	-	-
	927 А	Ручка двери наружная левая-с/у (при снятой обивке двери и замке)	-	-	-
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	-	-	-
	1021	Зеркало заднего вида наружное-с/у (за 1шт)	-	-	-
	1026	Орнамент боковой-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	-	-
	1026 А	Орнамент заднего крыла-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	-	-
	1027	Орнамент задка левый-с/у (при снятой обивке двери задка)	-	-	-
	1027 А	Орнамент двери задка нижний-с/у (при снятой обивке двери задка)	-	-	-
	1033	Решетка радиатора-с/у	-	-	-
	1105	Бампер передний-с/у	-	-	-
	1109	Бампер задний- с/у	-	-	-
	1112	Номерной знак-с/у	-	-	-
649	00 00 050.20	Автомобиль - разборка-сборка автомобиля для замены обитого кузова	27,51	27,51	26,78
Учтенная позиция					
	76	Тормозная система-замена тормозной	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
		жидкости с прокачкой системы			
77		Привод сцепления-замена жидкости с прокачкой системы	-	-	-
92		Подвеска передняя в сборе-проверка и регулировка углов установки передних колес (с регулировкой давления в шинах)	-	-	-
105		Фара в сборе-проверка силы и регулировка направления пучка света фар (комплект)	-	-	-
166		Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе) со снятием коробки передач	-	-	-
262		Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	-	-	-
268		Трубка сливная-с/у (при снятой крышке отсека топливного бака)	-	-	-
268	А	Трубка топливная-с/у (при снятой крышке отсека топливного бака)	-	-	-
276		Валик привода дроссельной заслонки-с/у (при снятом двигателе)	-	-	-
278		Трос привода возд. заслонки карбюратора-с/у	-	-	-
279		Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	-
279	А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	-
293		Глушитель дополнительный-с/у (со снятием основного)	-	-	-
293	А	Глушитель дополнительный-с/у (со снятием основного)	-	-	-
330		Бачок расширительный-с/у	-	-	-
345		Кронштейн педалей-с/у (при снятом вале рулевого управления, без снятия педалей)	-	-	-
348		Шланг привода выключения сцепления-с/у (без прокачки)	-	-	-
348	А	Шланг привода выключения сцепления-с/у (без прокачки)	-	-	-
350		Цилиндр привода выключения сцепления-с/у (без прокачки и регулировки привода)	-	-	-
350	А	Главный цилиндр привода выключ.сцепления-с/у (без прокачки и регулировки привода)	-	-	-
395		Карданная передача-с/у	-	-	-
395	А	Карданная передача-с/у	-	-	-
406		Редуктор переднего моста-с/у (при снятых приводах передних колес и карданном вале)	-	-	-
407		Привод переднего колеса правый-с/у (при снятом колесе)	-	-	-
407	А	Привод переднего колеса левый-с/у (при снятом колесе)	-	-	-
416		Задний мост в сборе-с/у (при снятых колесах, без прокачки тормозов)	-	-	-
437		Подвеска передняя в сборе-с/у (при снятом двигателе и защите картера, без прокачки тормозов)	-	-	-
449		Растяжка-с/у	-	-	-
453		Амортизатор передней подвески-с/у	-	-	-
463		Амортизатор задней подвески-с/у (за	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
		1шт.)			
	464	Штанга задней подвески нижняя-с/у (за 1шт.)	-	-	-
	464 А	Штанга задней подвески верхняя-с/у (за 1шт.)	-	-	-
	464 В	Штанга задней подвески поперечная-с/у	-	-	-
	465	Кронштейн крепления штанги-с/у (за 1шт.)	-	-	-
	480	Рычаг маятниковый с кронштейном в сборе-с/у	-	-	-
	490	Колесо-с/у	-	-	-
	491	Колесо-с/у запасного колеса	-	-	-
	501	Механизм рулевой-с/у	-	-	-
	503	Вал рулевого управления-с/у (при снятом кожухе и рулевом колесе)	-	-	-
	504	Вал промежуточный рулевого управления-с/у (при снятом верхнем вале)	-	-	-
	505	Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	-	-	-
	506	Включатель сигнала-с/у	-	-	-
	507	Крышка включателя сигнала-с/у	-	-	-
	535	Бачок главного цилиндра сцепления-с/у	-	-	-
	536	Шланг-с/у (за 1 шт.)	-	-	-
	536 А	Трубка тормозная-с/у	-	-	-
	536 В	Трубка тормозная-с/у	-	-	-
	536 С	Тормозной шланг-с/у (за 1 шт.)	-	-	-
	536 D	Тормозной шланг-с/у (за 1 шт.)	-	-	-
	536 Е	Трубка от главного цилиндра-с/у	-	-	-
	536 F	Тормозной шланг-с/у	-	-	-
	536 G	Трубка-с/у	-	-	-
	536 Н	Трубка-с/у	-	-	-
	536 I	Трубка-с/у	-	-	-
	536 К	Трубка-с/у	-	-	-
	537	Рычаг привода стояночного тормоза-с/у	-	-	-
	540	Усилитель тормозов вакуумный-с/у	-	-	-
	544	Регулятор давления задних тормозов-с/у	-	-	-
	547	Рычаг привода регулятора давления-с/у	-	-	-
	549	Трубка от главного цилиндра к регулятору-с/у (при снятой трансмиссии)	-	-	-
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	-	-	-
	1028	Ремень безопасности передний правый-с/у	-	-	-
	1028 А	Ремень безопасности передний левый-с/у	-	-	-
	1029	Ремень безопасности задний-с/у (за 1шт.)	-	-	-
	1101	Брызговик двигателя левый-с/у	-	-	-
	1101 А	Брызговик двигателя правый-с/у	-	-	-
	1112	Номерной знак-с/у	-	-	-
650	00 00 050.20	Автомобиль - разборка-сборка под полную окраску или замену кузова окрашенного	60,63	63,25	62,39

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
Учтенная позиция					
32		Тормозная система-проверка эффективности торможения методом дорожных испытаний	-	-	-
76		Тормозная система-замена тормозной жидкости с прокачкой системы	-	-	-
77		Привод сцепления-замена жидкости с прокачкой системы	-	-	-
92		Подвеска передняя в сборе-проверка и регулировка углов установки передних колес (с регулировкой давления в шинах)	-	-	-
166		Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе) со снятием коробки передач	-	-	-
262		Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	-	-	-
268		Трубка сливная-с/у (при снятой крышке отсека топливного бака)	-	-	-
268	А	Трубка топливная-с/у (при снятой крышке отсека топливного бака)	-	-	-
276		Валик привода дроссельной заслонки-с/у (при снятом двигателе)	-	-	-
279		Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	-
279	А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	-
293		Глушитель дополнительный-с/у (со снятием основного)	-	-	-
293	А	Глушитель дополнительный-с/у (со снятием основного)	-	-	-
330		Бачок расширительный-с/у	-	-	-
345		Кронштейн педалей-с/у (при снятом вале рулевого управления, без снятия педалей)	-	-	-
348		Шланг привода выключения сцепления-с/у (без прокачки)	-	-	-
348	А	Шланг привода выключения сцепления-с/у (без прокачки)	-	-	-
348	В	Трубка привода выключения сцепления-с/у (без прокачки)	-	-	-
350		Цилиндр привода выключения сцепления-с/у (без прокачки и регулировки привода)	-	-	-
350	А	Главный цилиндр привода выключ.сцепления-с/у (без прокачки и регулировки привода)	-	-	-
395		Карданная передача-с/у	-	-	-
395	А	Карданная передача-с/у	-	-	-
406		Редуктор переднего моста-с/у (при снятых приводах передних колес и карданном вале)	-	-	-
407		Привод переднего колеса правый-с/у (при снятом колесе)	-	-	-
407	А	Привод переднего колеса левый-с/у (при снятом колесе)	-	-	-
416		Задний мост в сборе-с/у (при снятых колесах, без прокачки тормозов)	-	-	-
437		Подвеска передняя в сборе-с/у (при снятом двигателе и защите картера, без прокачки тормозов)	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
449		Растяжка-с/у	-	-	-
453		Амортизатор передней подвески-с/у	-	-	-
463		Амортизатор задней подвески-с/у (за 1шт.)	-	-	-
464		Штанга задней подвески нижняя-с/у (за 1шт.)	-	-	-
464	А	Штанга задней подвески верхняя-с/у (за 1шт.)	-	-	-
464	В	Штанга задней подвески поперечная-с/у	-	-	-
465		Кронштейн крепления штанги-с/у (за 1шт.)	-	-	-
480		Рычаг маятниковый с кронштейном в сборе-с/у	-	-	-
490		Колесо-с/у	-	-	-
491		Колесо-с/у запасного колеса	-	-	-
501		Механизм рулевой-с/у	-	-	-
503		Вал рулевого управления-с/у (при снятом кожухе и рулевом колесе)	-	-	-
504		Вал промежуточный рулевого управления-с/у (при снятом верхнем вале)	-	-	-
505		Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	-	-	-
506		Включатель сигнала-с/у	-	-	-
507		Крышка включателя сигнала-с/у	-	-	-
535		Бачок главного цилиндра сцепления-с/у	-	-	-
536		Шланг-с/у (за 1 шт.)	-	-	-
536	А	Трубка тормозная-с/у	-	-	-
536	В	Трубка тормозная-с/у	-	-	-
536	С	Тормозной шланг-с/у (за 1 шт.)	-	-	-
536	D	Тормозной шланг-с/у (за 1 шт.)	-	-	-
536	Е	Трубка от главного цилиндра-с/у	-	-	-
536	F	Тормозной шланг-с/у	-	-	-
536	G	Трубка-с/у	-	-	-
536	Н	Трубка-с/у	-	-	-
536	I	Трубка-с/у	-	-	-
536	К	Трубка-с/у	-	-	-
537		Рычаг привода стояночного тормоза-с/у	-	-	-
540		Усилитель тормозов вакуумный-с/у	-	-	-
544		Регулятор давления задних тормозов-с/у	-	-	-
547		Рычаг привода регулятора давления-с/у	-	-	-
549		Трубка от главного цилиндра к регулятору-с/у (при снятой трансмиссии)	-	-	-
563		Регулятор напряжения-с/у	-	-	-
565		Батарея аккумуляторная-с/у	-	-	-
573		Катушка зажигания-с/у	-	-	-
601	Н	Выключатель сигнала торможения-с/у	-	-	-
604		Фара в сборе-с/у (при снятой решетке радиатора)	-	-	-
607		Подфарник в сборе правый-с/у	-	-	-
607	А	Подфарник в сборе левый-с/у	-	-	-
609		Плафон салона-с/у	-	-	-
610		Фонарь задний в сборе правый-с/у (при снятой обивке панели задка для	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
		ВАЗ-2121)			
	610 А	Фонарь задний в сборе левый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	-	-	-
	612	Прибор звуковой сигнальный-с/у (за 1 шт.)	-	-	-
	614	Блок предохранителей-с/у	-	-	-
	615	Жгут проводов передний-с/у (при снятом щитке приборов)	-	-	-
	616	Пучок проводов панели приборов-с/у (при снятом щитке приборов)	-	-	-
	617	Жгут проводов задний-с/у (при снятых ковриках пола и облицовках)	-	-	-
	619	Провод массы аккумуляторной батареи-с/у	-	-	-
	621	Боковой указатель поворота-с/у	-	-	-
	621 А	Накладка-с/у	-	-	-
	629	Реле-прерыватель указат.стоян.тормоза-с/у (при снятом щитке приборов или комбинации приборов)	-	-	-
	629 А	Реле указателя поворота-с/у (при снятом щитке приборов или комбинации приборов)	-	-	-
	632	Вал гибкий привода спидометра-с/у (при снятом запасном колесе и комбинации приборов (или щитке приборов для 2121)	-	-	-
	634	Патрон подключения переносной лампы-с/у	-	-	-
	635	Гидрокорректор фар-с/у	-	-	-
	637	Коммутатор-с/у	-	-	-
	658	Противошумная изоляция пола (комплект)-с/у (при снятых сиденьях и ковриках)	-	-	-
	659	Противошумная прокладка крыши передняя-с/у (при снятой обивке потолка)	-	-	-
	659 А	Противошумная прокладка крыши задняя-с/у (при снятой обивке потолка)	-	-	-
	662	Накладка сточного желоба крыши правая-с/у	-	-	-
	662 А	Накладка сточного желоба крыши левая-с/у	-	-	-
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	-	-	-
	665 А	Обивка боковины задка левая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	-	-	-
	667	Держатель обивки боковины задка-с/у (при снятой обивке, за 1 шт.)	-	-	-
	668	Обивка крыши-с/у (при снятых стеклах ветрового и боковых окон)	-	-	-
	670	Обивка панели задка-с/у	-	-	-
	671	Обивка центральной стойки правая-с/у	-	-	-
	671 А	Обивка центральной стойки левая-с/у	-	-	-
	672	Обивка задней боковой панели крыши прав.-с/у	-	-	-
	672 А	Обивка задней боковой панели крыши левая-с/у	-	-	-
	722	Крышка топливного бака-с/у (при	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
		снятых заднем сиденьи и обивке багажного отсека)			
723		Коврик пола передний правый-с/у	-	-	-
723	А	Коврик пола передний левый-с/у	-	-	-
724		Коврик пола задний-с/у	-	-	-
725		Облицовка туннеля пола-с/у	-	-	-
727		Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	-	-	-
728		Обивка передка боковая правая-с/у	-	-	-
728	А	Обивка передка боковая левая-с/у	-	-	-
755		Стеклоочиститель в сборе-с/у	-	-	-
758		Реле стеклоочистителя-с/у	-	-	-
759		Стекло ветрового окна-с/у (со снятием и установкой окантовки)	-	-	-
765		Трубка омывателя-с/у	-	-	-
765	А	Трубка омывателя-с/у	-	-	-
765	В	Трубка омывателя-с/у	-	-	-
765	С	Трубка омывателя-с/у	-	-	-
765	D	Трубка омывателя-с/у	-	-	-
765	F	Трубка омывателя-с/у	-	-	-
767		Жиклер омывателя стекла-с/у (за 1шт.)	-	-	-
768		Бачок омывателя ветрового стекла, фар,-с/у	-	-	-
769		Кронштейн бачка омывателя-с/у (при снятом бачке)	-	-	-
797		Панель приборов в сборе-с/у	-	-	-
856		Стекло окна боковины-с/у (за 1шт.)	-	-	-
886		Буфер двери задка-с/у (за 1шт.)	-	-	-
907		Дверь боковая в сборе правая-с/у арматуры	-	-	-
907	А	Дверь боковая в сборе левая-с/у арматуры	-	-	-
928		Ограничитель открывания двери-с/у (при снятой обивке двери, за 1шт.)	-	-	-
931		Фиксатор замка двери правый-с/у с регулировкой	-	-	-
931	А	Фиксатор замка двери левый-с/у с регулировкой	-	-	-
939		Дверь задка в сборе-с/у арматуры	-	-	-
946		Замок двери задка-с/у с регулировкой (при снятой обивке)	-	-	-
946	В	Оболочка-с/у с регулировкой (при снятой обивке)	-	-	-
950		Уплотнитель проема двери задка-с/у	-	-	-
951		Упор двери задка-с/у (за 1шт)	-	-	-
956		Бачок омывателя стекла двери задка-с/у (при снятой обивке боковины)	-	-	-
961		Сиденье переднее в сборе правое-с/у	-	-	-
961	А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	-	-	-
976		Сиденье заднее (комплект)-с/у	-	-	-
984		Фиксатор спинки заднего сиденья правый-с/у с регулировкой	-	-	-
984	А	Фиксатор спинки заднего сиденья левый-с/у с регулировкой	-	-	-
998		Отопитель в сборе-с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	-	-	-
1021		Зеркало заднего вида наружное-с/у (за 1шт)	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
	1026	Орнамент боковой-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	-	-
	1028	Ремень безопасности передний правый-с/у	-	-	-
	1028 А	Ремень безопасности передний левый-с/у	-	-	-
	1029	Ремень безопасности задний-с/у (за 1шт.)	-	-	-
	1033	Решетка радиатора-с/у	-	-	-
	1057	Уплотнитель капота-с/у	-	-	-
	1074	Щиток переднего крыла правый-с/у	-	-	-
	1074 А	Щиток переднего крыла левый-с/у	-	-	-
	1079	Фартук переднего колеса правый-с/у	-	-	-
	1079 А	Фартук переднего колеса левый-с/у	-	-	-
	1079 В	Фартук задний-с/у (за 1шт)	-	-	-
	1082	Замок капота-с/у	-	-	-
	1086	Тяга привода замка капота-с/у	-	-	-
	1088	Упор капота-с/у	-	-	-
	1101	Брызговик двигателя левый-с/у	-	-	-
	1101 А	Брызговик двигателя правый-с/у	-	-	-
	1105	Бампер передний-с/у	-	-	-
	1109	Бампер задний- с/у	-	-	-
	1112	Номерной знак-с/у	-	-	-
653 .	50 00 014.30	Кузов окрашенный - устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	9,50	9,50	9,50
Выполнить					
	76	Тормозная система-замена тормозной жидкости с прокачкой системы	0,80	0,80	0,80
	92	Подвеска передняя в сборе-проверка и регулировка углов установки передних колес (с регулировкой давления в шинах)	1,25	1,25	1,25
	166	Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе) со снятием коробки передач	7,94	7,94	7,94
	276	Валик привода дроссельной заслонки-с/у (при снятом двигателе)	0,14	0,14	-
	278	Трос привода возд. заслонки карбюратора-с/у	0,30	0,30	-
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	330	Бачок расширительный-с/у	0,30	0,30	0,30
	395	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
	395 А	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
	406	Редуктор переднего моста-с/у (при снятых приводах передних колес и карданном вале)	0,38	0,38	0,38
	407	Привод переднего колеса правый-с/у (при снятом колесе)	1,03*2	1,03*2	1,03*2
	407 А	Привод переднего колеса левый-с/у (при снятом колесе)	1,03*2	1,03*2	1,03*2
	437	Подвеска передняя в сборе-с/у (при снятом двигателе и защите картера, без прокачки тормозов)	1,80	1,80	1,80
	449	Растяжка-с/у	0,30*2	0,30*2	0,30*2

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
	453	Амортизатор передней подвески-с/у	0,30*2	0,30*2	0,30*2
	480	Рычаг маятниковый с кронштейном в сборе-с/у	0,63	0,63	0,63
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
	501	Механизм рулевой-с/у	1,55	1,55	1,55
	535	Бачок главного цилиндра сцепления-с/у	0,15*2	0,15*2	0,15*2
	536	Шланг-с/у (за 1 шт.)	0,10*6	0,10*6	0,10*6
	536 А	Трубка тормозная-с/у	0,22*6	0,22*6	0,22*6
	536 В	Трубка тормозная-с/у	0,22*6	0,22*6	0,22*6
	536 С	Тормозной шланг-с/у (за 1 шт.)	0,22*6	0,22*6	0,22*6
	536 D	Тормозной шланг-с/у (за 1 шт.)	0,22*6	0,22*6	0,22*6
	536 Е	Трубка от главного цилиндра-с/у	0,22*6	0,22*6	0,22*6
	540	Усилитель тормозов вакуумный-с/у	0,43	0,43	0,43
	563	Регулятор напряжения-с/у	0,20	-	-
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	0,20	0,20	0,20
	573	Катушка зажигания-с/у	0,12	0,12	-
	604	Фара в сборе-с/у (при снятой решетке радиатора)	0,45*2	0,45*2	0,45*2
	607	Подфарник в сборе правый-с/у	0,23	0,23	0,23
	607 А	Подфарник в сборе левый-с/у	0,23	0,23	0,23
	612	Прибор звуковой сигнальный-с/у (за 1 шт.)	0,11*2	0,11*2	0,11*2
	614	Блок предохранителей-с/у	0,32	0,32	0,32
	619	Провод массы аккумуляторной батареи-с/у	0,10	0,10	0,10
	621	Боковой указатель поворота-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
	621 А	Накладка-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
	628	Комбинация приборов-с/у	-	0,15	0,15
	632	Вал гибкий привода спидометра-с/у (при снятом запасном колесе и комбинации приборов (или щитке приборов для 2121)	0,18	0,18	0,18
	635	Гидрокорректор фар-с/у	-	0,55	0,55
	637	Коммутатор-с/у	0,20	0,20	-
	755	Стеклоочиститель в сборе-с/у	0,50	0,50	0,50
	758	Реле стеклоочистителя-с/у	0,10	0,10	0,10
	765	Трубка омывателя-с/у	0,15*3	0,15*3	0,15*3
	768	Бачок омывателя ветрового стекла, фар,-с/у	0,10*2	0,10*2	0,10*2
	769	Кронштейн бачка омывателя-с/у (при снятом бачке)	0,05	0,05	0,05
	805	Щиток приборов (в сборе с приборами)-с/у	0,30	-	-
	886	Буфер двери задка-с/у (за 1шт.)	0,06*2	0,06*2	0,06*2
	1033	Решетка радиатора-с/у	0,15	0,15	0,15
	1057	Уплотнитель капота-с/у	0,15	0,15	0,15
	1088	Упор капота-с/у	0,10	-	-
	1101	Брызговик двигателя левый-с/у	0,20*2	0,20*2	0,20*2
	1101 А	Брызговик двигателя правый-с/у	0,20*2	0,20*2	0,20*2
	1105	Бампер передний-с/у	0,60	0,60	0,60
653 А.	50 00 014.30	Кузов окрашенный - устранение несложного перекоса проема двери задка(при снятых узлах и деталях,препятствующих ремонту)	9,50	9,50	9,50

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
Выполнить					
	262	Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	1,20	1,20	1,20
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	0,20	0,20	0,20
	610	Фонарь задний в сборе правый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	610 А	Фонарь задний в сборе левый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	617	Жгут проводов задний-с/у (при снятых ковриках пола и облицовках)	0,90	0,90	0,90
	621 А	Накладка-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
	662	Накладка сточного желоба крыши правая-с/у	0,20	0,20	0,20
	662 А	Накладка сточного желоба крыши левая-с/у	0,20	0,20	0,20
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	665 А	Обивка боковины задка левая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	668	Обивка крыши-с/у (при снятых стеклах ветрового и боковых окон)	5,40	5,40	5,40
	670	Обивка панели задка-с/у	0,30	-	-
	672	Обивка задней боковой панели крыши прав.-с/у	-	0,25	0,25
	672 А	Обивка задней боковой панели крыши левая-с/у	-	0,25	0,25
	724	Коврик пола задний-с/у	0,31	0,31	0,31
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	856	Стекло окна боковины-с/у (за 1шт.)	0,55*2	0,55*2	0,55*2
	946	Замок двери задка-с/у с регулировкой (при снятой обивке)	0,24	0,24	0,24
	946 В	Оболочка-с/у с регулировкой (при снятой обивке)	-	0,24	0,24
	950	Уплотнитель проема двери задка-с/у	0,15	0,15	0,15
	951	Упор двери задка-с/у (за 1шт)	0,15*2	0,15*2	0,15*2
	956	Бачок омывателя стекла двери задка-с/у (при снятой обивке боковины)	-	0,20	0,20
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
	1026	Орнамент боковой-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	0,05*2	0,05*2
	1029	Ремень безопасности задний-с/у (за 1шт.)	0,50*2	0,50*2	0,50*2
	1109	Бампер задний- с/у	0,60	0,60	0,60
	1112	Номерной знак-с/у	0,15	0,15	0,15
654	50 00 014.31	Кузов окрашенный - устранение перекоса средней сложности. Устранить перекос проемов капота и двери задка (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	15,00	15,00	15,00
Выполнить					
	76	Тормозная система-замена тормозной жидкости с прокачкой системы	0,80	0,80	0,80
	77	Привод сцепления-замена жидкости с прокачкой системы	0,25	0,25	0,25

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
	92	Подвеска передняя в сборе-проверка и регулировка углов установки передних колес (с регулировкой давления в шинах)	1,25	1,25	1,25
	166	Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе) со снятием коробки передач	7,94	7,94	7,94
	262	Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	1,20	1,20	1,20
	276	Валик привода дроссельной заслонки-с/у (при снятом двигателе)	0,14	0,14	-
	278	Трос привода возд. заслонки карбюратора-с/у	0,30	0,30	-
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	330	Бачок расширительный-с/у	0,30	0,30	0,30
	345	Кронштейн педалей-с/у (при снятом вале рулевого управления, без снятия педалей)	0,70	0,70	0,70
	348	Шланг привода выключения сцепления-с/у (без прокачки)	0,10*3	0,10*3	0,10*3
	348 А	Шланг привода выключения сцепления-с/у (без прокачки)	0,17*3	0,17*3	0,17*3
	350	Цилиндр привода выключения сцепления-с/у (без прокачки и регулировки привода)	0,30*2	0,30*2	0,30*2
	350 А	Главный цилиндр привода выключ.сцепления-с/у (без прокачки и регулировки привода)	0,30*2	0,30*2	0,30*2
	395 А	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
	406	Редуктор переднего моста-с/у (при снятых приводах передних колес и карданном вале)	0,38	0,38	0,38
	407	Привод переднего колеса правый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
	407 А	Привод переднего колеса левый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
	437	Подвеска передняя в сборе-с/у (при снятом двигателе и защите картера, без прокачки тормозов)	1,80	1,80	1,80
	449	Растяжка-с/у	0,30*2	0,30*2	0,30*2
	453	Амортизатор передней подвески-с/у	0,30*2	0,30*2	0,30*2
	480	Рычаг маятниковый с кронштейном в сборе-с/у	0,63	0,63	0,63
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
	501	Механизм рулевой-с/у	1,55	1,55	1,55
	503	Вал рулевого управления-с/у (при снятом кожухе и рулевом колесе)	0,47	0,47	0,47
	504	Вал промежуточный рулевого управления-с/у (при снятом верхнем вале)	0,15	0,15	0,15
	505	Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	0,20	0,20	0,20
	506	Включатель сигнала-с/у	-	0,10	0,10
	507	Крышка включателя сигнала-с/у	0,10	-	-
	535	Бачок главного цилиндра сцепления-с/у	0,15	0,15	0,15
	536	Шланг-с/у (за 1 шт.)	0,10*6	0,10*6	0,10*6

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
	536 A	Трубка тормозная-с/у	0,22*6	0,22*6	0,22*6
	536 B	Трубка тормозная-с/у	0,22*6	0,22*6	0,22*6
	536 C	Тормозной шланг-с/у (за 1 шт.)	0,22*6	0,22*6	0,22*6
	536 D	Тормозной шланг-с/у (за 1 шт.)	0,22*6	0,22*6	0,22*6
	536 K	Трубка-с/у	0,22*6	0,22*6	0,22*6
	540	Усилитель тормозов вакуумный-с/у	0,43	0,43	0,43
	563	Регулятор напряжения-с/у	0,20*6	-	-
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	0,20	0,20	0,20
	573	Катушка зажигания-с/у	0,12	0,12	-
	601	Переключатель наружного освещения-с/у	0,13*2	0,13*2	0,13*2
	604	Фара в сборе-с/у (при снятой решетке радиатора)	0,45*2	0,45*2	0,45*2
	606	Ободок фары-с/у (при снятой решетке радиатора)	0,05*2	0,05*2	0,05*2
	607	Подфарник в сборе правый-с/у	0,23	0,23	0,23
	607 A	Подфарник в сборе левый-с/у	0,23	0,23	0,23
	612	Прибор звуковой сигнальный-с/у (за 1 шт.)	0,11*2	0,11*2	0,11*2
	614	Блок предохранителей-с/у	0,32	0,32	0,32
	615	Жгут проводов передний-с/у (при снятом щитке приборов)	2,26	2,26	2,26
	616	Пучок проводов панели приборов-с/у (при снятом щитке приборов)	0,20	0,20	0,20
	619	Провод массы аккумуляторной батареи-с/у	0,10	0,10	0,10
	621	Боковой указатель поворота-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
	621 A	Накладка-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
	629	Реле-прерыватель указат.стоян.тормоза-с/у (при снятом щитке приборов или комбинации приборов)	0,05	0,05	0,05
	632	Вал гибкий привода спидометра-с/у (при снятом запасном колесе и комбинации приборов (или щитке приборов для 2121)	0,18	0,18	0,18
	634	Патрон подключения переносной лампы-с/у	0,13	0,13	0,13
	635	Гидрокорректор фар-с/у	-	0,55	0,55
	637	Коммутатор-с/у	0,20	0,20	-
	755	Стеклоочиститель в сборе-с/у	0,50	0,50	0,50
	758	Реле стеклоочистителя-с/у	0,10	0,10	0,10
	765	Трубка омывателя-с/у	0,15	0,15	0,15
	765 A	Трубка омывателя-с/у	0,15	0,15	0,15
	765 B	Трубка омывателя-с/у	0,15	0,15	0,15
	765 C	Трубка омывателя-с/у	0,15	0,15	0,15
	768	Бачок омывателя ветрового стекла, фар,-с/у	0,10	0,10	0,10
	769	Кронштейн бачка омывателя-с/у (при снятом бачке)	0,05	0,05	0,05
	886	Буфер двери задка-с/у (за 1шт.)	0,06*2	0,06*2	0,06*2
	1033	Решетка радиатора-с/у	0,15	0,15	0,15
	1057	Уплотнитель капота-с/у	0,15	0,15	0,15
	1088	Упор капота-с/у	0,10	-	-
	1101	Брызговик двигателя левый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1101 A	Брызговик двигателя правый-с/у	0,20	0,20	0,20
Учтенная позиция					
	651	Кузов окрашенный-проверка геометрии основания кузова по базовым точкам	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
654 А.	50 00 014.31	Кузов окрашенный - устранение перекоса средней сложности Устранить перекос передних лонжеронов и проёма капота при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	15,00	15,00	15,00
Выполнить					
	76	Тормозная система-замена тормозной жидкости с прокачкой системы	0,80	0,80	0,80
	77	Привод сцепления-замена жидкости с прокачкой системы	0,25	0,25	0,25
	92	Подвеска передняя в сборе-проверка и регулировка углов установки передних колес (с регулировкой давления в шинах)	1,25	1,25	1,25
	166	Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе) со снятием коробки передач	7,94	7,94	7,94
	262	Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	1,20	1,20	1,20
	276	Валик привода дроссельной заслонки-с/у (при снятом двигателе)	0,14	0,14	-
	278	Трос привода возд. заслонки карбюратора-с/у	0,30	0,30	-
	279	Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
	279 А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
	330	Бачок расширительный-с/у	0,30	0,30	0,30
	348	Шланг привода выключения сцепления-с/у (без прокачки)	0,10	0,10	0,10
	348 А	Шланг привода выключения сцепления-с/у (без прокачки)	0,17	0,17	0,17
	348 В	Трубка привода выключения сцепления-с/у (без прокачки)	0,17	0,17	0,17
	350	Цилиндр привода выключения сцепления-с/у (без прокачки и регулировки привода)	0,30	0,30	0,30
	350 А	Главный цилиндр привода выключ.сцепления-с/у (без прокачки и регулировки привода)	0,30	0,30	0,30
	395 А	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
	406	Редуктор переднего моста-с/у (при снятых приводах передних колес и карданном вале)	0,38	0,38	0,38
	407	Привод переднего колеса правый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
	407 А	Привод переднего колеса левый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
	437	Подвеска передняя в сборе-с/у (при снятом двигателе и защите картера, без прокачки тормозов)	1,80	1,80	1,80
	449	Растяжка-с/у	0,30*2	0,30*2	0,30*2
	453	Амортизатор передней подвески-с/у	0,30*2	0,30*2	0,30*2
	480	Рычаг маятниковый с кронштейном в сборе-с/у	0,63	0,63	0,63
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
	491	Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
	501	Механизм рулевой-с/у	1,55	1,55	1,55
	503	Вал рулевого управления-с/у (при снятом кожухе и рулевом колесе)	0,47	0,47	0,47

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
	504	Вал промежуточный рулевого управления-с/у (при снятом верхнем вале)	0,15	0,15	0,15
	535	Бачок главного цилиндра сцепления-с/у	0,15	0,15	0,15
	536	Шланг-с/у (за 1 шт.)	0,10	0,10	0,10
	536 А	Трубка тормозная-с/у	0,22	0,22	0,22
	536 В	Трубка тормозная-с/у	0,22	0,22	0,22
	536 С	Тормозной шланг-с/у (за 1 шт.)	0,22	0,22	0,22
	536 D	Тормозной шланг-с/у (за 1 шт.)	0,22	0,22	0,22
	540	Усилитель тормозов вакуумный-с/у	0,43	0,43	0,43
	563	Регулятор напряжения-с/у	0,20	-	-
	563 А	Реле указателя зарядки-с/у	0,20	-	-
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	0,20	0,20	0,20
	573	Катушка зажигания-с/у	0,12	0,12	-
	601	Переключатель наружного освещения-с/у	0,13*2	0,13*2	0,13*2
	604	Фара в сборе-с/у (при снятой решетке радиатора)	0,45*2	0,45*2	0,45*2
	607	Подфарник в сборе правый-с/у	0,23	0,23	0,23
	607 А	Подфарник в сборе левый-с/у	0,23	0,23	0,23
	612	Прибор звуковой сигнальный-с/у (за 1 шт.)	0,11*2	0,11*2	0,11*2
	614	Блок предохранителей-с/у	0,32	0,32	0,32
	615	Жгут проводов передний-с/у (при снятом щитке приборов)	2,26	2,26	2,26
	619	Провод массы аккумуляторной батареи-с/у	0,10	0,10	0,10
	621	Боковой указатель поворота-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
	632	Вал гибкий привода спидометра-с/у (при снятом запасном колесе и комбинации приборов (или щитке приборов для 2121)	0,18	0,18	0,18
	634	Патрон подключения переносной лампы-с/у	0,13	0,13	0,13
	635	Гидрокорректор фар-с/у	-	0,55	0,55
	637	Коммутатор-с/у	0,20	0,20	-
	755	Стеклоочиститель в сборе-с/у	0,50	0,50	0,50
	758	Реле стеклоочистителя-с/у	0,10	0,10	0,10
	765	Трубка омывателя-с/у	0,15	0,15	0,15
	765 А	Трубка омывателя-с/у	0,15	0,15	0,15
	765 В	Трубка омывателя-с/у	0,15	0,15	0,15
	765 С	Трубка омывателя-с/у	0,15	0,15	0,15
	768	Бачок омывателя ветрового стекла, фар,-с/у	0,10*2	0,10*2	0,10*2
	769	Кронштейн бачка омывателя-с/у (при снятом бачке)	0,05	0,05	0,05
	886	Буфер двери задка-с/у (за 1шт.)	0,06*2	0,06*2	0,06*2
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
	1033	Решетка радиатора-с/у	0,15	0,15	0,15
	1057	Уплотнитель капота-с/у	0,15	0,15	0,15
	1088	Упор капота-с/у	0,10	-	-
	1101	Брызговик двигателя левый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1101 А	Брызговик двигателя правый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1105	Бампер передний-с/у	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	651	Кузов окрашенный-проверка геометрии основания кузова по базовым точкам	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
654 В.	50 00 014.31	Кузов окрашенный - устранение перекоса средней сложности Устранить перекос задних лонжеронов и проёма двери задка (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	15,00	15,00	15,00
Выполнить					
	76	Тормозная система-замена тормозной жидкости с прокачкой системы	0,80	0,80	0,80
	138	Батарея аккумуляторная-зарядка (снятой с автомобиля)	0,40	0,40	0,40
	262	Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	1,20	1,20	1,20
	395	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
	416	Задний мост в сборе-с/у (при снятых колесах, без прокачки тормозов)	2,80	2,80	2,80
	463	Амортизатор задней подвески-с/у (за 1шт.)	0,30*2	0,30*2	0,30*2
	464	Штанга задней подвески нижняя-с/у (за 1шт.)	0,30*2	0,30*2	0,30*2
	464 А	Штанга задней подвески верхняя-с/у (за 1шт.)	0,30*2	0,30*2	0,30*2
	464 В	Штанга задней подвески поперечная-с/у	0,30	0,30	0,30
	465	Кронштейн крепления штанги-с/у (за 1шт.)	0,44*2	0,44*2	0,44*2
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
	505	Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	0,20	0,20	0,20
	506	Включатель сигнала-с/у	-	0,10	0,10
	544	Регулятор давления задних тормозов-с/у	0,48	0,48	0,48
	547	Рычаг привода регулятора давления-с/у	0,30	0,30	0,30
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	0,20	0,20	0,20
	601	Переключатель наружного освещения-с/у	0,13	0,13	0,13
	601 А	Переключатель обогрева заднего стекла-с/у	0,13	0,13	0,13
	601 В	Переключатель отопителя-с/у	0,13	0,13	0,13
	601 С	Выключатель омывателя заднего стекла-с/у	0,13	0,13	0,13
	601 D	Выключатель аварийной сигнализации-с/у	0,13	0,13	0,13
	601 Е	Выключатель-с/у (за 1 шт.)	0,13	0,13	0,13
	601 F	Включатель освещения приборов-с/у	0,13	0,13	0,13
	601 G	Выключатель фароочистителя-с/у	0,13	0,13	0,13
	601 Н	Выключатель сигнала торможения-с/у	0,13	0,13	0,13
	610	Фонарь задний в сборе правый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	610 А	Фонарь задний в сборе левый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	617	Жгут проводов задний-с/у (при снятых ковриках пола и облицовках)	0,90	0,90	0,90
	621	Боковой указатель поворота-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
	662	Накладка сточного желоба крыши	0,20	0,20	0,20

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
		правая-с/у			
	662 А	Накладка сточного желоба крыши левая-с/у	0,20	0,20	0,20
	663	Обивка кузова в сборе-с/у (при снятых сиденьях)	9,00	9,00	9,00
	667	Держатель обивки боковины задка-с/у (при снятой обивке, за 1 шт.)	0,20*2	0,20*2	0,20*2
	797	Панель приборов в сборе-с/у	1,48	1,48	1,48
	939	Дверь задка в сборе-с/у арматуры	1,65	1,65	1,65
	946	Замок двери задка-с/у с регулировкой (при снятой обивке)	0,24	0,24	0,24
	946 В	Оболочка-с/у с регулировкой (при снятой обивке)	-	0,24	0,24
	951	Упор двери задка-с/у (за 1шт)	0,15*2	0,15*2	0,15*2
	956	Бачок омывателя стекла двери задка-с/у (при снятой обивке боковины)	-	0,20	0,20
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
	984	Фиксатор спинки заднего сиденья правый-с/у с регулировкой	0,14*2	0,14*2	0,14*2
	998	Отопитель в сборе-с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	2,00	2,00	2,00
	1026	Орнамент боковой-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	0,05*2	0,05*2
	1028	Ремень безопасности передний правый-с/у	0,50	0,50	0,50
	1028 А	Ремень безопасности передний левый-с/у	0,50	0,50	0,50
	1029	Ремень безопасности задний-с/у (за 1шт.)	0,50*2	0,50*2	0,50*2
	1079 В	Фартук задний-с/у (за 1шт)	0,20*2	0,20*2	0,20*2
	1109	Бампер задний- с/у	0,60	0,60	0,60
	1112	Номерной знак-с/у	0,15	0,15	0,15
655 .	50 00 014.32	Кузов окрашенный - устранение сложного перекоса	20,36	20,36	20,36
Выполнить					
	76	Тормозная система-замена тормозной жидкости с прокачкой системы	0,80	0,80	0,80
	77	Привод сцепления-замена жидкости с прокачкой системы	0,25	0,25	0,25
	92	Подвеска передняя в сборе-проверка и регулировка углов установки передних колес (с регулировкой давления в шинах)	1,25	1,25	1,25
	138	Батарея аккумуляторная-зарядка (снятой с автомобиля)	0,40	0,40	0,40
	166	Двигатель в сборе-с/у (при снятом воздушном фильтре и запасном колесе) со снятием коробки передач	7,94	7,94	7,94
	262	Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	1,20	1,20	1,20
	268	Трубка сливная-с/у (при снятой крышке отсека топливного бака)	0,50	0,50	-
	268 А	Трубка топливная-с/у (при снятой крышке отсека топливного бака)	0,50	0,50	-
	276	Валик привода дроссельной заслонки-с/у (при снятом двигателе)	0,14	0,14	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
279		Фильтр воздушный в сборе-с/у	0,16	0,16	-
279	А	Фильтр воздушный в сборе-с/у	-	-	0,16
293		Глушитель дополнительный-с/у (со снятием основного)	0,90	-	-
330		Бачок расширительный-с/у	0,30	0,30	0,30
348		Шланг привода выключения сцепления-с/у (без прокачки)	0,10	0,10	0,10
348	А	Шланг привода выключения сцепления-с/у (без прокачки)	0,17	0,17	0,17
348	В	Трубка привода выключения сцепления-с/у (без прокачки)	0,17	0,17	0,17
395		Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
395	А	Карданная передача-с/у	0,53	0,53	0,53
406		Редуктор переднего моста-с/у (при снятых приводах передних колес и карданном вале)	0,38	0,38	0,38
407		Привод переднего колеса правый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
407	А	Привод переднего колеса левый-с/у (при снятом колесе)	1,03	1,03	1,03
416		Задний мост в сборе-с/у (при снятых колесах, без прокачки тормозов)	2,80	2,80	2,80
437		Подвеска передняя в сборе-с/у (при снятом двигателе и защите картера, без прокачки тормозов)	1,80	1,80	1,80
449		Растяжка-с/у	0,30*2	0,30*2	0,30*2
453		Амортизатор передней подвески-с/у	0,30*2	0,30*2	0,30*2
463		Амортизатор задней подвески-с/у (за 1шт.)	0,30*2	0,30*2	0,30*2
464		Штанга задней подвески нижняя-с/у (за 1шт.)	0,30	0,30	0,30
464	А	Штанга задней подвески верхняя-с/у (за 1шт.)	0,30*2	0,30*2	0,30*2
464	В	Штанга задней подвески поперечная-с/у	0,30*2	0,30*2	0,30*2
465		Кронштейн крепления штанги-с/у (за 1шт.)	0,44*2	0,44*2	0,44*2
480		Рычаг маятниковый с кронштейном в сборе-с/у	0,63	0,63	0,63
490		Колесо-с/у	0,16*4	0,16*4	0,16*4
491		Колесо-с/у запасного колеса	0,10	0,10	0,10
501		Механизм рулевой-с/у	1,55	1,55	1,55
503		Вал рулевого управления-с/у (при снятом кожухе и рулевом колесе)	0,47	0,47	0,47
504		Вал промежуточный рулевого управления-с/у (при снятом верхнем вале)	0,15	0,15	0,15
505		Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	0,20	0,20	0,20
506		Включатель сигнала-с/у	-	0,10	0,10
507		Крышка включателя сигнала-с/у	0,10	-	-
535		Бачок главного цилиндра сцепления-с/у	0,15	0,15	0,15
536		Шланг-с/у (за 1 шт.)	0,10	0,10	0,10
536	А	Трубка тормозная-с/у	0,22	0,22	0,22
536	В	Трубка тормозная-с/у	0,22	0,22	0,22
536	С	Тормозной шланг-с/у (за 1 шт.)	0,22	0,22	0,22
536	D	Тормозной шланг-с/у (за 1 шт.)	0,22	0,22	0,22
536	Е	Трубка от главного цилиндра-с/у	0,22	0,22	0,22

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
	536 F	Тормозной шланг-с/у	0,22	0,22	0,22
	536 G	Трубка-с/у	0,22	0,22	0,22
	536 H	Трубка-с/у	0,22	0,22	0,22
	536 K	Трубка-с/у	0,22	0,22	0,22
	537	Рычаг привода стояночного тормоза-с/у	0,30	0,30	0,30
	540	Усилитель тормозов вакуумный-с/у	0,43	0,43	0,43
	544	Регулятор давления задних тормозов-с/у	0,48	0,48	0,48
	547	Рычаг привода регулятора давления-с/у	0,30	0,30	0,30
	549	Трубка от главного цилиндра к регулятору-с/у (при снятой трансмиссии)	0,30	0,30	0,30
	563	Регулятор напряжения-с/у	0,20	-	-
	563 А	Реле указателя зарядки-с/у	0,20	-	-
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	0,20	0,20	0,20
	573	Катушка зажигания-с/у	0,12	0,12	-
	601 Н	Выключатель сигнала торможения-с/у	0,13	0,13	0,13
	604	Фара в сборе-с/у (при снятой решетке радиатора)	0,45*2	0,45*2	0,45*2
	606	Ободок фары-с/у (при снятой решетке радиатора)	0,05*2	0,05*2	0,05*2
	607	Подфарник в сборе правый-с/у	0,23	0,23	0,23
	607 А	Подфарник в сборе левый-с/у	0,23	0,23	0,23
	609	Плафон салона-с/у	0,10*2	0,10*2	0,10*2
	610	Фонарь задний в сборе правый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	610 А	Фонарь задний в сборе левый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	612	Прибор звуковой сигнальный-с/у (за 1 шт.)	0,11*2	0,11*2	0,11*2
	614	Блок предохранителей-с/у	0,32	0,32	0,32
	615	Жгут проводов передний-с/у (при снятом щитке приборов)	2,26	2,26	2,26
	616	Пучок проводов панели приборов-с/у (при снятом щитке приборов)	0,20	0,20	0,20
	617	Жгут проводов задний-с/у (при снятых ковриках пола и облицовках)	0,90	0,90	0,90
	619	Провод массы аккумуляторной батареи-с/у	0,10	0,10	0,10
	621	Боковой указатель поворота-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
	621 А	Накладка-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
	629	Реле-прерыватель указат.стоян.тормоза-с/у (при снятом щитке приборов или комбинации приборов)	0,05	0,05	0,05
	629 А	Реле указателя поворота-с/у (при снятом щитке приборов или комбинации приборов)	0,17	0,17	0,17
	632	Вал гибкий привода спидометра-с/у (при снятом запасном колесе и комбинации приборов (или щитке приборов для 2121)	0,18	0,18	0,18
	634	Патрон подключения переносной лампы-с/у	0,13	0,13	0,13
	635	Гидрокорректор фар-с/у	-	0,55	0,55
	637	Коммутатор-с/у	0,20	0,20	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
	658	Противошумная изоляция пола (комплект)-с/у (при снятых сиденьях и ковриках)	0,73	0,73	0,73
	659	Противошумная прокладка крыши передняя-с/у (при снятой обивке потолка)	0,10	0,10	0,10
	659 А	Противошумная прокладка крыши задняя-с/у (при снятой обивке потолка)	0,10	0,10	0,10
	662	Накладка сточного желоба крыши правая-с/у	0,20	0,20	0,20
	662 А	Накладка сточного желоба крыши левая-с/у	0,20	0,20	0,20
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	665 А	Обивка боковины задка левая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	667	Держатель обивки боковины задка-с/у (при снятой обивке, за 1 шт.)	0,20*2	0,20*2	0,20*2
	668	Обивка крыши-с/у (при снятых стеклах ветрового и боковых окон)	5,40	5,40	5,40
	670	Обивка панели задка-с/у	0,30	-	-
	671	Обивка центральной стойки правая-с/у	-	0,10	0,10
	671 А	Обивка центральной стойки левая-с/у	-	0,10	0,10
	672	Обивка задней боковой панели крыши прав.-с/у	-	0,25	0,25
	672 А	Обивка задней боковой панели крыши левая-с/у	-	0,25	0,25
	722	Крышка топливного бака-с/у (при снятых заднем сиденьи и обивке багажного отсека)	0,21	0,21	0,21
	723	Коврик пола передний правый-с/у	0,22	0,22	0,22
	723 А	Коврик пола передний левый-с/у	0,22	0,22	0,22
	724	Коврик пола задний-с/у	0,31	0,31	0,31
	725	Облицовка туннеля пола-с/у	0,60	0,60	0,60
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	728	Обивка передка боковая правая-с/у	0,15	0,15	0,15
	728 А	Обивка передка боковая левая-с/у	0,15	0,15	0,15
	755	Стеклоочиститель в сборе-с/у	0,50	0,50	0,50
	758	Реле стеклоочистителя-с/у	0,10	0,10	0,10
	759	Стекло ветрового окна-с/у (со снятием и установкой окантовки)	0,85	0,85	0,85
	765	Трубка омывателя-с/у	0,15	0,15	0,15
	765 А	Трубка омывателя-с/у	0,15	0,15	0,15
	765 В	Трубка омывателя-с/у	0,15	0,15	0,15
	765 С	Трубка омывателя-с/у	0,15	0,15	0,15
	765 D	Трубка омывателя-с/у	-	0,15	0,15
	765 F	Трубка омывателя-с/у	0,15	0,15	0,15
	767	Жиклер омывателя стекла-с/у (за 1шт.)	0,13*2	0,13*2	0,13*2
	768	Бачок омывателя ветрового стекла, фар,-с/у	0,10	0,10	0,10
	769	Кронштейн бачка омывателя-с/у (при снятом бачке)	0,05	0,05	0,05
	797	Панель приборов в сборе-с/у	1,48	1,48	1,48
	856	Стекло окна боковины-с/у (за 1шт.)	0,55*2	0,55*2	0,55*2
	886	Буфер двери задка-с/у (за 1шт.)	0,06*2	0,06*2	0,06*2
	907	Дверь боковая в сборе правая-с/у арматуры	2,20	2,20	2,20

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
	907 А	Дверь боковая в сборе левая-с/у арматуры	2,20	2,20	2,20
	928	Ограничитель открывания двери-с/у (при снятой обивке двери, за 1шт.)	0,12*2	0,12*2	0,12*2
	931	Фиксатор замка двери правый-с/у с регулировкой	0,23	0,23	0,23
	931 А	Фиксатор замка двери левый-с/у с регулировкой	0,23	0,23	0,23
	939	Дверь задка в сборе-с/у арматуры	1,65	1,65	1,65
	946	Замок двери задка-с/у с регулировкой (при снятой обивке)	0,24	0,24	0,24
	946 В	Оболочка-с/у с регулировкой (при снятой обивке)	-	0,24	0,24
	950	Уплотнитель проема двери задка-с/у	0,15	0,15	0,15
	951	Упор двери задка-с/у (за 1шт)	0,15*2	0,15*2	0,15*2
	956	Бачок омывателя стекла двери задка-с/у (при снятой обивке боковины)	-	0,20	0,20
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
	984	Фиксатор спинки заднего сиденья правый-с/у с регулировкой	0,14	0,14	0,14
	984 А	Фиксатор спинки заднего сиденья левый-с/у с регулировкой	0,14	0,14	0,14
	998	Отопитель в сборе-с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	2,00	2,00	2,00
	1021	Зеркало заднего вида наружное-с/у (за 1шт)	0,05*2	0,05*2	0,05*2
	1026	Орнамент боковой-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	0,05	0,05
	1028	Ремень безопасности передний правый-с/у	0,50	0,50	0,50
	1028 А	Ремень безопасности передний левый-с/у	0,50	0,50	0,50
	1029	Ремень безопасности задний-с/у (за 1шт.)	0,50*2	0,50*2	0,50*2
	1033	Решетка радиатора-с/у	0,15	0,15	0,15
	1057	Уплотнитель капота-с/у	0,15	0,15	0,15
	1074	Щиток переднего крыла правый-с/у	0,30	0,30	0,30
	1074 А	Щиток переднего крыла левый-с/у	0,30	0,30	0,30
	1079	Фартук переднего колеса правый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1079 А	Фартук переднего колеса левый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1079 В	Фартук задний-с/у (за 1шт)	0,20*2	0,20*2	0,20*2
	1082	Замок капота-с/у	0,23	0,23	0,23
	1086	Тяга привода замка капота-с/у	0,10	0,10	0,10
	1088	Упор капота-с/у	0,10	-	-
	1101	Брызговик двигателя левый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1101 А	Брызговик двигателя правый-с/у	0,20	0,20	0,20
	1105	Бампер передний-с/у	0,60	0,60	0,60
	1109	Бампер задний- с/у	0,60	0,60	0,60
	1112	Номерной знак-с/у	0,15	0,15	0,15
Учтенная позиция					
	651	Кузов окрашенный-проверка геометрии основания кузова по базовым точкам	-	-	-
656 .	50 00 014.33	Кузов окрашенный - устранение перекоса особой сложности	30,00	30,00	30,00

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	* 655	Кузов окрашенный-устранение сложного перекоса	-	-	-
Учтенная позиция					
	651	Кузов окрашенный-проверка геометрии основания кузова по базовым точкам	-	-	-
658 .	50 02 000.21	Противошумная изоляция пола (комплект) - с/у (при снятых сиденьях и ковриках)	0,73	0,73	0,73
Выполнить					
	723	Коврик пола передний правый-с/у	0,22	0,22	0,22
	723 А	Коврик пола передний левый-с/у	0,22	0,22	0,22
	724	Коврик пола задний-с/у	0,31	0,31	0,31
	726	Облицовка кожуха-с/у	0,23	0,23	0,23
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
659 .	50 02 024.21	Противошумная прокладка крыши передняя - с/у (при снятой обивке потолка)	0,10	0,10	0,10
Выполнить					
	668	Обивка крыши-с/у (при снятых стеклах ветрового и боковых окон)	5,40	5,40	5,40
	759	Стекло ветрового окна-с/у (со снятием и установкой окантовки)	0,85	0,85	0,85
	856	Стекло окна боковины-с/у (за 1шт.)	0,55*2	0,55*2	0,55*2
659 А.	50 02 025.21	Противошумная прокладка крыши задняя - с/у (при снятой обивке потолка)	0,10	0,10	0,10
Выполнить					
	668	Обивка крыши-с/у (при снятых стеклах ветрового и боковых окон)	5,40	5,40	5,40
	759	Стекло ветрового окна-с/у (со снятием и установкой окантовки)	0,85	0,85	0,85
	856	Стекло окна боковины-с/у (за 1шт.)	0,55*2	0,55*2	0,55*2
660 .	50 02 038.21	Обивка шумоизоляц.пола передняя правая - с/у (при снятом переднем правом сиденье и коврике)	0,10	0,10	0,10
Выполнить					
	723	Коврик пола передний правый-с/у	0,22	0,22	0,22
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
660 А.	50 02 039.21	Обивка шумоизоляц.пола передняя левая - с/у (при снятом переднем левом сиденьем и коврике)	0,10	0,10	0,10

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	723 А	Коврик пола передний левый-с/у	0,22	0,22	0,22
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
663 .	50 04 000.21	Обивка кузова в сборе - с/у (при снятых сиденьях)	9,00	9,00	9,00
Выполнить					
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
Учтенная позиция					
	658	Противошумная изоляция пола (комплект)-с/у (при снятых сиденьях и ковриках)	-	-	-
	659	Противошумная прокладка крыши передняя-с/у (при снятой обивке потолка)	-	-	-
	659 А	Противошумная прокладка крыши задняя-с/у (при снятой обивке потолка)	-	-	-
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	-	-	-
	665 А	Обивка боковины задка левая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	-	-	-
	666	Обивка стойки ветрового окна правая-с/у	-	-	-
	666 А	Обивка стойки ветрового окна левая-с/у	-	-	-
	668	Обивка крыши-с/у (при снятых стеклах ветрового и боковых окон)	-	-	-
	670	Обивка панели задка-с/у	-	-	-
	671	Обивка центральной стойки правая-с/у	-	-	-
	671 А	Обивка центральной стойки левая-с/у	-	-	-
	672	Обивка задней боковой панели крыши прав.-с/у	-	-	-
	672 А	Обивка задней боковой панели крыши левая-с/у	-	-	-
	723	Коврик пола передний правый-с/у	-	-	-
	723 А	Коврик пола передний левый-с/у	-	-	-
	724	Коврик пола задний-с/у	-	-	-
	725	Облицовка туннеля пола-с/у	-	-	-
	726	Облицовка кожуха-с/у	-	-	-
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	-	-	-
	728	Обивка передка боковая правая-с/у	-	-	-
	728 А	Обивка передка боковая левая-с/у	-	-	-
	729	Облицовка порога передней правой двери-с/у	-	-	-
	729 А	Облицовка порога передней левой двери-с/у	-	-	-
	759	Стекло ветрового окна-с/у (со снятием и установкой окантовки)	-	-	-
	856	Стекло окна боковины-с/у (за 1шт.)	-	-	-
	929	Уплотнитель проема передн двери-с/у (*при снятой облицовке порога*)	-	-	-
	984	Фиксатор спинки заднего сиденья правый-с/у с регулировкой	-	-	-
	984 А	Фиксатор спинки заднего сиденья левый-с/у с регулировкой	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
	1010	Решетка вентиляционная салона правая-с/у	-	-	-
	1010 А	Решетка вентиляционная салона левая-с/у	-	-	-
	1020	Зеркало заднего вида внутреннее-с/у	-	-	-
	1022	Поручень верхний-с/у (за 1 шт)	-	-	-
	1024	Козырек противосолнечный правый-с/у	-	-	-
	1024 А	Козырек противосолнечный левый-с/у	-	-	-
665 .	50 04 032.21	Обивка боковины задка правая - с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
665 А.	50 04 033.21	Обивка боковины задка левая - с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
667 .	50 04 064.21	Держатель обивки боковины задка - с/у (при снятой обивке, за 1 шт.)	0,20*2	0,20*2	0,20*2
Выполнить					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
668 .	50 04 102.21	Обивка крыши - с/у (при снятых стеклах ветрового и боковых окон)	5,40	5,40	5,40
Выполнить					
	759	Стекло ветрового окна-с/у (со снятием и установкой окантовки)	0,85	0,85	0,85
	856	Стекло окна боковины-с/у (за 1шт.)	0,55*2	0,55*2	0,55*2
Учтенная позиция					
	666	Обивка стойки ветрового окна правая-с/у	-	-	-
	666 А	Обивка стойки ветрового окна левая-с/у	-	-	-
	929	Уплотнитель проема передн двери-с/у (при снятой облицовке порога)	-	-	-
	1010	Решетка вентиляционная салона правая-с/у	-	-	-
	1010 А	Решетка вентиляционная салона левая-с/у	-	-	-
	1020	Зеркало заднего вида внутреннее-с/у	-	-	-
	1022	Поручень верхний-с/у (за 1 шт)	-	-	-
	1024	Козырек противосолнечный правый-с/у	-	-	-
	1024 А	Козырек противосолнечный левый-с/у	-	-	-
669 .	50 04 102.21	Обивка крыши - с/у до 50% (при снятых стеклах ветрого и бокового окон)	2,70	2,70	2,70

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	759	Стекло ветрового окна-с/у (со снятием и установкой окантовки)	0,85	0,85	0,85
	856	Стекло окна боковины-с/у (за 1шт.)	0,55*2	0,55*2	0,55*2
723 .	51 09 014.20	Коврик пола передний правый - с/у	0,22	0,22	0,22
Учтенная позиция					
	729	Облицовка порога передней правой двери-с/у	-	-	-
723 А.	51 09 015.20	Коврик пола передний левый - с/у	0,22	0,22	0,22
Учтенная позиция					
	729 А	Облицовка порога передней левой двери-с/у	-	-	-
724 .	51 09 044.20	Коврик пола задний - с/у	0,31	0,31	0,31
Учтенная позиция					
	550	Чехол рычага стояночного тормоза-с/у	-	-	-
	729	Облицовка порога передней правой двери-с/у	-	-	-
	729 А	Облицовка порога передней левой двери-с/у	-	-	-
727 .	51 09 055.21	Коврик пола багажника - с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
Выполнить					
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
744 .	52 01 012.66	Панель рамы ветрового окна в сборе - замена (при снятой панели крыши)	5,00	5,00	5,00
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
769 .	52 08 138.21	Кронштейн бачка омывателя - с/у (при снятом бачке)	0,05	0,05	0,05
Выполнить					
	768	Бачок омывателя ветрового стекла, фар,-с/у	0,10	0,10	0,10
774 .	53 00 010.66	Передок кузова в сборе - замена с установкой передних крыльев и капота	30,00	30,00	30,00
Выполнить					
	* 655	Кузов окрашенный-устранение сложного перекоса	-	-	-
777 .	53 01 086.63	Щиток передка - ремонт 3	5,10	5,10	5,10

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
778 .	53 01 086.66	Щиток передка - замена (при снятых брызговиках с лонжеронами в сборе)	5,00	5,00	5,00
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
779 .	53 01 086.67	Щиток передка - частичная замена	4,00	4,00	4,00
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
783 .	53 01 090.66	Усилитель (надставка) щитка передка - замена (при снятых брызговиках с лонжеронами в сборе)	5,00	5,00	5,00
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
784 .	53 01 094.66	Панель усилителя щитка передка - замена (при снятых брызговиках с лонжеронами в сборе)	3,10	3,10	3,10
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
791 .	84 03 280.63	Лонжерон передний правый в сборе - ремонт 3	3,50	3,50	3,50
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
791 А.	84 03 281.63	Лонжерон передний левый в сборе - ремонт 3	3,50	3,50	3,50
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
797 .	53 25 010.20	Панель приборов в сборе - с/у	1,48	1,48	1,48
Учтенная позиция					
	508	Кожухи вала рулевого управления-с/у	-	-	-
	601	Переключатель наружного освещения-с/у	-	-	-
	601 А	Переключатель обогрева заднего стекла-с/у	-	-	-
	601 В	Переключатель отопителя-с/у	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
	601 C	Выключатель омывателя заднего стекла-с/у	-	-	-
	601 D	Выключатель аварийной сигнализации-с/у	-	-	-
	601 E	Выключатель-с/у (за 1 шт.)	-	-	-
	601 F	Включатель освещения приборов-с/у	-	-	-
	601 G	Выключатель фароочистителя-с/у	-	-	-
	666	Обивка стойки ветрового окна правая-с/у	-	-	-
	666 A	Обивка стойки ветрового окна левая-с/у	-	-	-
	794	Корпус верхнего вещевого ящика-с/у	-	-	-
	796	Полка вещевая-с/у	-	-	-
	805	Щиток приборов (в сборе с приборами)-с/у	-	-	-
	807	Панель радиоприемника-с/у	-	-	-
	807 A	Панель радиоприемника-с/у	-	-	-
797 A.	53 25 010.21	Панель приборов в сборе - разборка-сборка снятой панели	0,90	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	601	Переключатель наружного освещения-с/у	-	-	-
	601 A	Переключатель обогрева заднего стекла-с/у	-	-	-
	601 B	Переключатель отопителя-с/у	-	-	-
	601 C	Выключатель омывателя заднего стекла-с/у	-	-	-
	601 D	Выключатель аварийной сигнализации-с/у	-	-	-
	601 F	Включатель освещения приборов-с/у	-	-	-
	601 G	Выключатель фароочистителя-с/у	-	-	-
807 .	53 25 210.20	Панель радиоприемника - с/у	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	796	Полка вещевая-с/у	-	-	-
807 A.	53 25 212.20	Панель радиоприемника - с/у	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	796	Полка вещевая-с/у	-	-	-
808 .	53 25 001.23	Панель радиоприемника - с/у (со с/у полки для вещей, радиоприемника, прикуривателя, выключателей)	0,82	0,82	0,82
Учтенная позиция					
	796	Полка вещевая-с/у	-	-	-
815 .	54 00 010.66	Боковина кузова правая в сборе - замена	32,00	32,00	32,00
Выполнить					
	* 655	Кузов окрашенный-устранение сложного перекоса	-	-	-
815 A.	54 00 011.66	Боковина кузова левая в сборе -	32,00	32,00	32,00

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		замена			
Выполнить					
	* 655	Кузов окрашенный-устранение сложного перекоса	-	-	-
818 .	54 01 062.66	Панель боковины внутренняя в сборе прав - замена панели в сборе (при снятых панели крыши и панели боковины наружной)	4,00	4,00	4,00
Выполнить					
	* 655	Кузов окрашенный-устранение сложного перекоса	-	-	-
818 А.	54 01 063.66	Панель боковины внутренняя в сборе левая - замена панели в сборе (при снятых панели крыши и панели боковины наружной)	4,00	4,00	4,00
Выполнить					
	* 655	Кузов окрашенный-устранение сложного перекоса	-	-	-
820 .	54 01 064.62	Панель боковины наружная правая - ремонт 2 (с подгонкой проемов)	8,00	8,00	8,00
Выполнить					
	262	Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	1,20	1,20	1,20
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	0,20	0,20	0,20
	610	Фонарь задний в сборе правый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	617	Жгут проводов задний-с/у (при снятых	0,90	0,90	0,90
50		ковриках пола и облицовках)			
	621	Боковой указатель поворота-с/у	0,14	0,14	0,14
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	667	Держатель обивки боковины задка-с/у (при снятой обивке, за 1 шт.)	0,20	0,20	0,20
	670	Обивка панели задка-с/у	0,30	-	-
	672	Обивка задней боковой панели крыши прав.-с/у	-	0,25	0,25
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	856	Стекло окна боковины-с/у (за 1шт.)	0,55	0,55	0,55
	946	Замок двери задка-с/у с регулировкой (при снятой обивке)	0,24	0,24	0,24
	950	Уплотнитель проема двери задка-с/у	0,15	0,15	0,15
	956	Бачок омывателя стекла двери задка-с/у (при снятой обивке боковины)	-	0,20	0,20
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
	1109	Бампер задний- с/у	0,60	0,60	0,60
820 А.	54 01 065.62	Панель боковины наружная левая - ремонт 2 (с подгонкой	8,00	8,00	8,00

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
		проемов)			
Выполнить					
	262	Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	1,20	1,20	1,20
	362	Коробка передач-с/у (при снятых карданных валах переднего и заднего мостов и приемной трубе глушителя)	2,85	2,85	2,85
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	0,20	0,20	0,20
	610 А	Фонарь задний в сборе левый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	617	Жгут проводов задний-с/у (при снятых ковриках пола и облицовках)	0,90	0,90	0,90
	621 А	Накладка-с/у	0,14	0,14	0,14
	665 А	Обивка боковины задка левая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	667	Держатель обивки боковины задка-с/у (при снятой обивке, за 1 шт.)	0,20	0,20	0,20
	670	Обивка панели задка-с/у	0,30	-	-
	672 А	Обивка задней боковой панели крыши левая-с/у	-	0,25	0,25
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	856 А	Уплотнитель стекла бокового-с/у (за 1шт.)	0,55	0,55	0,55
	946	Замок двери задка-с/у с регулировкой (при снятой обивке)	0,24	0,24	0,24
	950	Уплотнитель проема двери задка-с/у	0,15	0,15	0,15
	956	Бачок омывателя стекла двери задка-с/у (при снятой обивке боковины)	-	0,20	0,20
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
	1109	Бампер задний- с/у	0,60	0,60	0,60
821 .	54 01 064.63	Панель боковины наружная правая - ремонт 3 (с подгонкой проемов)	13,00	13,00	13,00
Выполнить					
*	820	Панель боковины наружная правая-ремонт 2 (с подгонкой проемов)	-	-	-
821 А.	54 01 065.63	Панель боковины наружная левая - ремонт 3 (с подгонкой проемов)	13,00	13,00	13,00
Выполнить					
*	820 А	Панель боковины наружная левая-ремонт 2 (с подгонкой проемов)	-	-	-
822 .	54 01 064.64	Панель боковины наружная правая - ремонт 4 (с подгонкой проемов)	22,00	22,00	22,00
Выполнить					
*	820	Панель боковины наружная правая-ремонт 2 (с подгонкой проемов)	-	-	-

№№ поэ	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
822 А.	54 01 065.64	Панель боковины наружная левая - ремонт 4 (с подгонкой проемов)	22,00	22,00	22,00
Выполнить					
	* 820 А	Панель боковины наружная левая-ремонт 2 (с подгонкой проемов)	-	-	-
823 .	54 01 064.66	Панель боковины наружная правая - замена (при снятом переднем крыле, с заменой панели крыши)	29,00	29,00	29,00
Выполнить					
	* 654 В	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
823 А.	54 01 065.66	Панель боковины наружная левая - замена (при снятом переднем крыле, с заменой панели крыши)	29,00	29,00	29,00
Выполнить					
	* 654	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
870 .	56 01 070.62	Балка задка верхняя - ремонт 2 (при снятой панели крыши)	2,50	2,50	2,50
Выполнить					
	* 654 В	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
871 .	56 01 070.63	Балка задка верхняя - ремонт 3 (при снятой панели крыши)	3,75	3,75	3,75
Выполнить					
	* 654 В	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
872 .	56 01 070.66	Балка задка верхняя - замена (при снятой панели крыши)	4,00	4,00	4,00
Выполнить					
	* 654	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
874 .	56 01 082.62	Панель задка наружная - ремонт 2	4,70	3,00	3,00
Выполнить					
	262	Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	1,20	1,20	1,20
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	0,20	0,20	0,20
	610	Фонарь задний в сборе правый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	610 А	Фонарь задний в сборе левый-с/у (при снятой обивке панели задка для	0,30	0,30	0,30

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		ВАЗ-2121)			
	617	Жгут проводов задний-с/у (при снятых ковриках пола и облицовках)	0,90	0,90	0,90
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	665 А	Обивка боковины задка левая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	670	Обивка панели задка-с/у	0,30	-	-
	672	Обивка задней боковой панели крыши прав.-с/у	-	0,25	0,25
	672 А	Обивка задней боковой панели крыши левая-с/у	-	0,25	0,25
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	946	Замок двери задка-с/у с регулировкой (при снятой обивке)	0,24	0,24	0,24
	950	Уплотнитель проема двери задка-с/у	0,15	0,15	0,15
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
	1109	Бампер задний- с/у	0,60	0,60	0,60
875 .	56 01 082.63	Панель задка наружная - ремонт 3	5,50	4,10	4,10
Выполнить					
	* 874	Панель задка наружная-ремонт 2	-	-	-
876 .	56 01 032.66	Панель задка наружная нижняя - замена	3,80	2,10	2,10
Выполнить					
	* 874	Панель задка наружная-ремонт 2	-	-	-
896 .	57 01 012.62	Панель крыши - ремонт 2	9,50	9,50	9,50
Выполнить					
	262	Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	1,20	1,20	1,20
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	0,20	0,20	0,20
	659	Противошумная прокладка крыши передняя-с/у (при снятой обивке потолка)	0,10	0,10	0,10
	659 А	Противошумная прокладка крыши задняя-с/у (при снятой обивке потолка)	0,10	0,10	0,10
	662	Накладка сточного желоба крыши правая-с/у	0,20	0,20	0,20
	662 А	Накладка сточного желоба крыши левая-с/у	0,20	0,20	0,20
	668	Обивка крыши-с/у (при снятых стеклах ветрового и боковых окон)	5,40	5,40	5,40
	759	Стекло ветрового окна-с/у (со снятием и установкой окантовки)	0,85	0,85	0,85
	856	Стекло окна боковины-с/у (за 1шт.)	0,55*2	0,55*2	0,55*2
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
897 .	57 01 012.63	Панель крыши - ремонт 3	19,00	19,00	19,00

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
*	896	Панель крыши-ремонт 2	-	-	-
898 .	57 01 012.66	Панель крыши - замена	20,00	20,00	20,00
Выполнить					
	503	Вал рулевого управления-с/у (при снятом кожухе и рулевом колесе)	0,47	0,47	0,47
	504	Вал промежуточный рулевого управления-с/у (при снятом верхнем вале)	0,15	0,15	0,15
	505	Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	0,20	0,20	0,20
	506	Включатель сигнала-с/у	-	0,10	0,10
	507	Крышка включателя сигнала-с/у	0,10	-	-
	658	Противошумная изоляция пола (комплект)-с/у (при снятых сиденьях и ковриках)	0,73	0,73	0,73
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	670	Обивка панели задка-с/у	0,30	-	-
	672	Обивка задней боковой панели крыши прав.-с/у	-	0,25	0,25
	672 А	Обивка задней боковой панели крыши левая-с/у	-	0,25	0,25
	723	Коврик пола передний правый-с/у	0,22	0,22	0,22
	723 А	Коврик пола передний левый-с/у	0,22	0,22	0,22
	724	Коврик пола задний-с/у	0,31	0,31	0,31
	725	Облицовка туннеля пола-с/у	0,60	0,60	0,60
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	728	Обивка передка боковая правая-с/у	0,15	0,15	0,15
	728 А	Обивка передка боковая левая-с/у	0,15	0,15	0,15
	759	Стекло ветрового окна-с/у (со снятием и установкой окантовки)	0,85	0,85	0,85
	797	Панель приборов в сборе-с/у	1,48	1,48	1,48
	856	Стекло окна боковины-с/у (за 1шт.)	0,55*2	0,55*2	0,55*2
*	896	Панель крыши-ремонт 2	-	-	-
	950	Уплотнитель проема двери задка-с/у	0,15	0,15	0,15
	951	Упор двери задка-с/у (за 1шт)	0,15*2	0,15*2	0,15*2
	998	Отопитель в сборе-с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	2,00	2,00	2,00
	1028	Ремень безопасности передний правый-с/у	0,50	0,50	0,50
	1028 А	Ремень безопасности передний левый-с/у	0,50	0,50	0,50
	1029	Ремень безопасности задний-с/у (за 1шт.)	0,50	0,50	0,50
901 .	57 01 014.66	Панель боковая углов.(усил.панели крыши) - замена (при снятой панели крыши)	0,60	0,60	0,60
Выполнить					
*	898	Панель крыши-замена	-	-	-
907 .	61 00 030.40	Дверь боковая в сборе правая - с/у арматуры	2,20	2,20	2,20

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		Учтенная позиция			
	915	Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	-	-	-
	917	Форточка передней двери правая-с/у (при снятой обивке двери)	-	-	-
	921	Окантовка уплотнителя опускн.стекла прав-с/у	-	-	-
	921 В	Окантовка нижняя рамки окна правой двери-с/у	-	-	-
	922	Стеклоподъемник правой двери-с/у (при снятой обивке двери)	-	-	-
	924	Замок передней двери правый-с/у (при снятой обивке двери)	-	-	-
	926	Тяга внутренней ручки двери правая-с/у (при снятой обивке двери)	-	-	-
	927	Ручка двери наружная правая-с/у (при снятой обивке двери и замке)	-	-	-
907 А.	61 00 031.40	Дверь боковая в сборе левая - с/у арматуры	2,20	2,20	2,20
		Учтенная позиция			
	915 А	Обивка передней двери левая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	-	-	-
	917 А	Форточка передней двери левая-с/у (при снятой обивке двери)	-	-	-
	921 А	Окантовка уплотнителя опускн. стекла лев-с/у	-	-	-
	921 С	Окантовка нижняя рамки окна левой двери-с/у	-	-	-
	922 А	Стеклоподъемник левой двери-с/у (при снятой обивке двери)	-	-	-
	924 А	Замок передней двери левый-с/у (при снятой обивке двери)	-	-	-
	926 А	Тяга внутренней ручки двери левая-с/у (при снятой обивке двери)	-	-	-
	927 А	Ручка двери наружная левая-с/у (при снятой обивке двери и замке)	-	-	-
909 .	61 00 030.62	Дверь боковая в сборе правая - ремонт 2	2,90	2,90	2,90
		Выполнить			
	906	Дверь боковая в сборе правая-с/у с подгонкой по проему	1,30	1,30	1,30
	907	Дверь боковая в сборе правая-с/у арматуры	2,20	2,20	2,20
909 А.	61 00 031.62	Дверь боковая в сборе левая - ремонт 2	2,90	2,90	2,90
		Выполнить			
	* 909	*Дверь боковая в сборе правая-ремонт 2*	-	-	-
910 .	61 00 030.63	Дверь боковая в сборе правая - ремонт 3	5,20	5,20	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	* 909	Дверь боковая в сборе правая-ремонт 2	-	-	-
910 А.	61 00 031.63	Дверь боковая в сборе левая - ремонт 3	5,20	5,20	-
Выполнить					
	* 909	Дверь боковая в сборе правая-ремонт 2	-	-	-
911 .	61 00 030.64	Дверь боковая в сборе правая - ремонт 4	7,00	7,00	7,00
Выполнить					
	* 909	Дверь боковая в сборе правая-ремонт 2	-	-	-
911 А.	61 00 031.64	Дверь боковая в сборе левая - ремонт 4	7,00	7,00	7,00
Выполнить					
	* 909	Дверь боковая в сборе правая-ремонт 2	-	-	-
912 .	61 00 045.24	Выключатели замков дверей - с/у (комплект, на снятых наружных ручках дверей и замке двери задка)	0,85	0,60	0,60
Выполнить					
	915	Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
	915 А	Обивка передней двери левая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
	924	Замок передней двери правый-с/у (при снятой обивке двери)	0,31	0,31	0,31
	924 А	Замок передней двери левый-с/у (при снятой обивке двери)	0,31	0,31	0,31
	943	Обивка двери задка-с/у	0,30	0,30	0,30
	946	Замок двери задка-с/у с регулировкой (при снятой обивке)	0,24	0,24	0,24
915 .	61 02 012.20	Обивка передней двери правая - с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
Учтенная позиция					
	974	Подлокотник переднего сиденья правый-с/у	-	-	-
915 А.	61 02 013.20	Обивка передней двери левая - с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
Учтенная позиция					
	974 А	Подлокотник переднего сиденья левый-с/у	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
916 .	61 02 032.20	Накладка обивки двери - с/у (при снятой обивке, за 1шт.)	0,15*2	0,15*2	0,15*2
Выполнить					
* 915		Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	-	-	-
917 .	61 03 030.21	Форточка передней двери правая - с/у (при снятой обивке двери)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
915		Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
Учтенная позиция					
921		Окантовка уплотнителя опускн.стекла прав-с/у	-	-	-
921 B		Окантовка нижняя рамки окна правой двери-с/у	-	-	-
917 A.	61 03 031.21	Форточка передней двери левая - с/у (при снятой обивке двери)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
915 A		Обивка передней двери левая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
Учтенная позиция					
921 A		Окантовка уплотнителя опускн. стекла лев-с/у	-	-	-
921 C		Окантовка нижняя рамки окна левой двери-с/у	-	-	-
919 .	61 03 214.21	Стекло опускное передней двери - с/у (при снятой обивке двери, за 1 шт.)	0,50*2	0,50*2	0,50*2
Выполнить					
915		Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
919 A.	61 03 292.29	Уплотнитель опус.стекла пер.двери верхн. - с/у (при снятой обивке двери)	0,15*2	0,15*2	0,15*2
Выполнить					
915		Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
919 B.	61 03 294.21	Уплотнитель опус.стекла пер.двери нижний - с/у (при снятой обивке двери, за 1шт.)	0,15*2	0,15*2	0,15*2
Выполнить					
915		Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек	0,45	0,45	0,45

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		подлокотника)			
920 .	61 03 296.21	Желобок задний с уплотнителем в сборе - с/у (при снятой обивке двери, за 1шт.)	0,30*2	0,30*2	0,30*2
Выполнить					
915		Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
922 .	61 04 020.21	Стеклоподъемник правой двери - с/у (при снятой обивке двери)	0,53	0,53	0,53
Выполнить					
915		Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
922 А.	61 04 021.21	Стеклоподъемник левой двери - с/у (при снятой обивке двери)	0,53	0,53	0,53
Выполнить					
915 А		Обивка передней двери левая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
924 .	61 05 012.21	Замок передней двери правый - с/у (при снятой обивке двери)	0,31	0,31	0,31
Выполнить					
915		Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
924 А.	61 05 013.21	Замок передней двери левый - с/у (при снятой обивке двери)	0,31	0,31	0,31
Выполнить					
915 А		Обивка передней двери левая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
926 .	61 05 096.21	Тяга внутренней ручки двери правая - с/у (при снятой обивке двери)	0,15	0,15	0,15
Выполнить					
915		Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
926 А.	61 05 097.21	Тяга внутренней ручки двери левая - с/у (при снятой обивке двери)	0,15	0,15	0,15
Выполнить					
915 А		Обивка передней двери левая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
926 В.	61 05 121.21	Тяга кнопки - с/у (при снятой обивке двери, за 1шт.)	0,15*2	0,15*2	0,15*2
Выполнить					
915		Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
926 С.	61 05 136.21	Тяга выключения замка - с/у (при снятой обивке двери, за 1шт.)	0,15*2	0,15*2	0,15*2
Выполнить					
915		Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
926 D.	61 05 162.21	Поводок тяги - с/у (при снятой обивке двери, за 1шт.)	0,15*2	0,15*2	0,15*2
Выполнить					
915		Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
927 .	61 05 176.21	Ручка двери наружная правая - с/у (при снятой обивке двери и замке)	0,15	0,15	0,15
Выполнить					
915		Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
927 А.	61 05 177.21	Ручка двери наружная левая - с/у (при снятой обивке двери и замке)	0,15	0,15	0,15
Выполнить					
915 А		Обивка передней двери левая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
928 .	61 06 082.21	Ограничитель открывания двери - с/у (при снятой обивке двери, за 1шт.)	0,12*2	0,12*2	0,12*2
Выполнить					
915		Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
929 .	61 07 018.21	Уплотнитель проема передн двери - с/у (при снятой облицовке порога)	0,22*2	0,22*2	0,22*2
Выполнить					
729		Облицовка порога передней правой двери-с/у	0,15	0,15	0,15
930 .	61 05 180.21	Ручка двери внутренняя - с/у	0,12*2	0,12*2	0,12*2

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		(при снятой обивке двери, за 1шт.)			
Выполнить					
	915	Обивка передней двери правая-с/у (со снятием и установкой ручек подлокотника)	0,45	0,45	0,45
939 .	63 00 014.40	Дверь задка в сборе - с/у арматуры	1,65	1,65	1,65
Учтенная позиция					
	617	Жгут проводов задний-с/у (при снятых ковриках пола и облицовках)	-	-	-
	943	Обивка двери задка-с/у	-	-	-
	944	Накладка (держатель) обивки двери задка-с/у (при снятой обивке) с заменой заклепок	-	-	-
	945	Стекло двери задка-с/у	-	-	-
	946	Замок двери задка-с/у с регулировкой (при снятой обивке)	-	-	-
	946 В	Оболочка-с/у с регулировкой (при снятой обивке)	-	-	-
	947	Ручка двери задка-с/у (при снятой обивке боковины левой)	-	-	-
	951	Упор двери задка-с/у (за 1шт)	-	-	-
	952	Моторедуктор стеклоочистителя-с/у (при снятой обивке двери задка)	-	-	-
	953	Рычаг стеклоочистителя-с/у с регулировкой положения	-	-	-
	954	Трубка жиклера омыват.стекла двери задка-с/у (при снятой обивке двери задка и обивке боковины)	-	-	-
941 .	63 00 014.62	Дверь задка в сборе - ремонт 2 (на снятой двери)	2,20	2,70	2,70
Выполнить					
	938	Дверь задка в сборе-с/у с подгонкой по проему	1,00	1,20	1,20
	939	Дверь задка в сборе-с/у арматуры	1,65	1,65	1,65
942 .	63 00 014.63	Дверь задка в сборе - ремонт 3 (на снятой двери)	4,00	5,00	5,00
Выполнить					
	* 941	Дверь задка в сборе-ремонт 2 (на снятой двери)	-	-	-
944 .	63 02 030.21	Накладка (держатель) обивки двери задка - с/у (при снятой обивке) с заменой заклепок	0,18	0,18	0,18
Выполнить					
	943	Обивка двери задка-с/у	0,30	0,30	0,30
946 .	63 05 012.21	Замок двери задка - с/у с регулировкой (при снятой обивке)	0,24	0,24	0,24

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	943	Обивка двери задка-с/у	0,30	0,30	0,30
946 А.	63 05 160.21	Трос - с/у с регулировкой (при снятой обивке)	-	0,24	0,24
Выполнить					
	943	Обивка двери задка-с/у	0,30	0,30	0,30
946 В.	63 05 170.21	Оболочка - с/у с регулировкой (при снятой обивке)	-	0,24	0,24
Выполнить					
	943	Обивка двери задка-с/у	0,30	0,30	0,30
947 .	63 05 150.21	Ручка двери задка - с/у (при снятой обивке боковины левой)	-	0,15	0,15
Выполнить					
	665 А	Обивка боковины задка левая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
948 .	63 06 010.21	Петля двери задка правая - с/у (при снятой двери)	1,00	1,00	1,00
Выполнить					
	938	Дверь задка в сборе-с/у с подгонкой по проему	1,00	1,20	1,20
948 А.	63 06 011.21	Петля двери задка левая - с/у (при снятой двери)	1,00	1,00	1,00
Выполнить					
	938	Дверь задка в сборе-с/у с подгонкой по проему	1,00	1,20	1,20
952 .	63 13 100.21	Моторедуктор стеклоочистителя - с/у (при снятой обивке двери задка)	-	0,30	0,30
Выполнить					
	943	Обивка двери задка-с/у	0,30	0,30	0,30
954 .	63 14 426.21	Трубка жиклера омыват.стекла двери задка - с/у (при снятой обивке двери задка и обивке боковины)	-	0,15	0,15
Выполнить					
	665 А	Обивка боковины задка левая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	943	Обивка двери задка-с/у	0,30	0,30	0,30
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
955 .	63 18 009.21	Насос омывателя стекла двери задка - с/у с проверкой работы (при снятой обивке боковины)	-	0,20	0,20

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	665 А	Обивка боковины задка левая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
956 .	63 18 015.20	Бачок омывателя стекла двери задка - с/у (при снятой обивке боковины)	-	0,20	0,20
Выполнить					
	665 А	Обивка боковины задка левая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
967 .	68 11 010.24	Остов переднего сиденья правый - с/у (на снятом сиденье)	0,40	-	-
Выполнить					
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
967 А.	68 11 011.24	Остов переднего сиденья левый - с/у (на снятом сиденье)	0,40	-	-
Выполнить					
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
968 .	68 11 060.24	Кронштейн остова переднего сиденья прав. - с/у (на снятом сиденье)	0,20	-	-
Выполнить					
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
968 А.	68 11 061.24	Кронштейн остова переднего сиденья левый - с/у (на снятом сиденье)	0,20	-	-
Выполнить					
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
969 .	68 12 310.24	Обивка подушки переднего сиденья - с/у (на снятом сиденье, за 1шт.)	1,10*2	1,10*2	1,10*2
Выполнить					
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
969 А.	68 12 610.24	Обивка спинки переднего сиденья правая - с/у (на снятом сиденье)	1,10	1,10	1,10
Выполнить					
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
969 В.	68 12 611.24	Обивка спинки переднего сиденья левая - с/у (на снятом сиденье)	1,10	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
970 .	68 14 010.21	Салазка перед.правого сиденья внутренняя - с/у (при снятом переднем сиденье)	-	-	-
Выполнить					
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
970 А.	68 14 011.24	Салазка перед. левого сиденья внутренняя - с/у (при снятом переднем сиденье)	0,30	-	-
Выполнить					
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
970 В.	68 14 020.24	Салазка передн. правого сиденья наружная - с/у (при снятом переднем сиденье)	0,30	-	-
Выполнить					
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
970 С.	68 14 021.24	Салазка передн. левого сиденья наружная - с/у (при снятом переднем сиденье)	0,30	-	-
Выполнить					
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
970 D.	68 14 310.24	Салазка передн. правого сиденья внутрен - с/у (при снятом переднем сиденье)	-	0,30	0,30
Выполнить					
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
970 Е.	68 14 311.24	Салазка передн. левого сиденья внутрен. - с/у (при снятом переднем сиденье)	-	0,30	0,30
Выполнить					
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
970 F.	68 14 320.24	Салазка передн. правого сиденья наружн. - с/у (при снятом переднем сиденье)	-	0,30	0,30
Выполнить					
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
970 G.	68 14 321.24	Салазка передн. левого сиденья наружная - с/у (при снятом переднем сиденье)	-	0,30	0,30
Выполнить					
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
972 .	68 14 074.24	Тяга механизма наклона спинки сидения - с/у (на снятом переднем сиденье, за 1шт.)	0,45*2	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
972 А.	68 14 078.24	Винт механизма наклона спинки сидения - с/у (на снятом переднем сиденье, за 1шт.)	0,45*2	-	-
Выполнить					
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
977 . (снятого с автомобиля)	68 20 110.21	Подушка заднего сиденья - с/у	0,10	0,10	0,10
Выполнить					
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
977 А.	68 20 210.21	Спинка заднего сиденья - с/у (снятого с автомобиля)	0,10	0,10	0,10
Выполнить					
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
978 .	68 22 310.21	Обивка подушки заднего сиденья - с/у	1,20	1,20	1,20
Выполнить					
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
	977	Подушка заднего сиденья-с/у	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	979	Поддон подушки заднего сиденья-с/у (на снятой подушке)	-	-	-
	979 А	Окантовка подушки заднего сиденья-с/у (на снятой подушке)	-	-	-
979 .	68 22 342.21	Поддон подушки заднего сиденья - с/у (на снятой подушке)	0,50	0,50	0,50
Выполнить					
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
	977	Подушка заднего сиденья-с/у	0,10	0,10	0,10
979 А.	68 22 348.21	Окантовка подушки заднего сиденья - с/у (на снятой подушке)	0,50	0,50	0,50
Выполнить					
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
	977	Подушка заднего сиденья-с/у	0,10	0,10	0,10
980 .	68 22 610.21	Обивка спинки заднего сиденья - с/у (на снятой спинке)	1,20	1,20	1,20
Выполнить					
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
	977 А	Спинка заднего сиденья-с/у	0,10	0,10	0,10
Учтенная позиция					
	981	Панель спинки-с/у	-	-	-
	981 А	Окантовка-с/у	-	-	-
	985	Скоба фиксатора-с/у	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
982 .	68 24 020.21	Петля подушки заднего сиденья - с/у (на снятом сиденье, за 1шт.)	-	0,10*2	0,10*2
Выполнить					
976		Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
977		Подушка заднего сиденья-с/у	0,10	0,10	0,10
982 А.	68 24 026.21	Звено петли подушки - с/у (на снятом сиденье)	0,10*2	-	-
Выполнить					
976		Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
977		Подушка заднего сиденья-с/у	0,10	0,10	0,10
982 В.	68 24 052.21	Петля спинки - с/у (на снятом сиденье, за 1шт.)	0,10*2	0,10*2	0,10*2
Выполнить					
976		Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
977		Подушка заднего сиденья-с/у	0,10	0,10	0,10
988 .	68 14 282.21	Облицовка механизма откидывания спинки - с/у (при снятой ручке, за 1шт.)	-	0,10*2	0,10*2
Выполнить					
987		Ручка механ.откидыв.спинки переднего сид-с/у (за 1шт)	-	0,10	0,10
998 .	81 01 012.20	Отопитель в сборе - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	2,00	2,00	2,00
Выполнить					
57		Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
796		Полка вещевая-с/у	-	-	-
807		Панель радиоприемника-с/у	-	-	-
807 А		Панель радиоприемника-с/у	-	-	-
999 .	81 01 020.24	Кожух радиатора - с/у (на снятом отопителе)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
57		Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
998		Отопитель в сборе-с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	2,00	2,00	2,00
999 А.	81 01 050.24	Радиатор отопителя - с/у (на снятом отопителе)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
57		Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
998		Отопитель в сборе-с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	2,00	2,00	2,00
1001 .	81 01 080.21	Электродвигатель отопителя - с/у (при снятых полке 53 03 090 и панели 53 25 210)	0,50	0,50	0,50

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
Выполнить					
	796	Полка вещевая-с/у	0,08	0,08	0,08
	807	Панель радиоприемника-с/у	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	1002	Кожух вентилятора отопителя в сборе-с/у (при снятых полке 53 03 090 и панели 53 25 210)	-	-	-
1001 А.	81 01 081.21	Резистор добавочный - с/у (при снятых полке 53 03 090 и панели 53 25 210)	0,50	0,50	0,50
Выполнить					
	796	Полка вещевая-с/у	0,08	0,08	0,08
	807	Панель радиоприемника-с/у	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	1002	Кожух вентилятора отопителя в сборе-с/у (при снятых полке 53 03 090 и панели 53 25 210)	-	-	-
1002 .	81 01 094.21	Кожух вентилятора отопителя в сборе - с/у (при снятых полке 53 03 090 и панели 53 25 210)	0,60	0,60	0,60
Выполнить					
	796	Полка вещевая-с/у	0,08	0,08	0,08
	807	Панель радиоприемника-с/у	0,60	0,60	0,60
1003 .	81 01 150.21	Кран управления отопителем - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	796	Полка вещевая-с/у	-	-	-
1004 .	81 01 200.21	Шланг отопителя подводящий - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,35	0,35	0,35
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
1004 А.	81 01 204.21	Шланг отопителя отводящий - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	0,35	0,35	0,35
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
1004 В.	81 01 210.21	Уплотнитель в сборе - с/у (при слитой охлаждающей жидкости и снятых отводящем и подводящем шлангах)	0,35	0,35	0,35
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
1005 .	81 01 320.24	Труба впускная - с/у (на снятом отопителе)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
	998	Отопитель в сборе-с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	2,00	2,00	2,00
1005 А.	81 01 328.24	Труба выпускная - с/у (на снятом отопителе)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
	57	Система охлаждения-замена жидкости	0,60	0,60	0,60
	998	Отопитель в сборе-с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	2,00	2,00	2,00
1006 .	81 01 340.21	Воздуховод обогрева ног - с/у (при снятой панели радиоприемника)	0,10	-	-
Выполнить					
	807	Панель радиоприемника-с/у	0,60	0,60	0,60
1011 .	81 09 020.21	Рычаги управления отопителем в сборе - с/у (при снятых панели радиоприемника и полке вещевой)	0,20	0,20	0,20
Выполнить					
	796	Полка вещевая-с/у	0,08	0,08	0,08
	807	Панель радиоприемника-с/у	0,60	0,60	0,60
1012 .	81 09 120.21	Тяга управления краном отопителя - с/у (при снятых панели радиоприемника и полке вещевой)	0,30	0,30	0,30
Выполнить					
	796	Полка вещевая-с/у	0,08	0,08	0,08
	807	Панель радиоприемника-с/у	0,60	0,60	0,60
1013 .	81 09 121.21	Трос управления возд. заслонкой отопит - с/у (при снятых панели радиоприемника и полке вещевой)	0,50	0,50	0,50
Выполнить					
	796	Полка вещевая-с/у	0,08	0,08	0,08
	807	Панель радиоприемника-с/у	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	1011	Рычаги управления отопителем в сборе-с/у (при снятых панели радиоприемника и полке вещевой)	-	-	-
1013 А.	81 09 164.21	Тяга заслонки отопителя обогрева ног - с/у (при снятых панели радиоприемника и полке вещевой)	0,50	0,50	0,50

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	796	Полка вещевая-с/у	0,08	0,08	0,08
	807	Панель радиоприемника-с/у	0,60	0,60	0,60
Учтенная позиция					
	1011	Рычаги управления отопителем в сборе-с/у (при снятых панели радиоприемника и полке вещевой)	-	-	-
1014 .	81 08 030.21	Воздуховод обогрева бокового стекла прав - с/у (при снятой панели приборов)	-	0,05	0,05
Выполнить					
	797	Панель приборов в сборе-с/у	1,48	1,48	1,48
1014 А.	81 08 031.21	Воздуховод обогрева бокового стекла лев - с/у (при снятой панели приборов)	-	0,05	0,05
Выполнить					
	797	Панель приборов в сборе-с/у	1,48	1,48	1,48
1025 .	82 12 012.24	Знак заводской - с/у (на снятой решетке радиатора)	0,06	0,06	0,06
Выполнить					
	1033	Решетка радиатора-с/у	0,15	0,15	0,15
1026 .	82 12 104.21	Орнамент боковой - с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	0,05*2	0,05*2
Выполнить					
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
1026 А.	82 12 170.21	Орнамент заднего крыла - с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	0,05*2	-	-
Выполнить					
	665 А	Обивка боковины задка левая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
1027 .	82 12 204.21	Орнамент задка левый - с/у (при снятой обивке двери задка)	0,10	0,10	0,10
Выполнить					
	943	Обивка двери задка-с/у	0,30	0,30	0,30
1027 А.	82 12 214.21	Орнамент двери задка нижний - с/у (при снятой обивке двери задка)	-	0,10	0,10
Выполнить					
	943	Обивка двери задка-с/у	0,30	0,30	0,30

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
1028 .	82 17 010.21	Ремень безопасности передний правый - с/у	0,50	0,50	0,50
Выполнить					
	671	Обивка центральной стойки правая-с/у	-	0,10	0,10
1028 А.	82 17 011.21	Ремень безопасности передний левый - с/у	0,50	0,50	0,50
Выполнить					
	671 А	Обивка центральной стойки левая-с/у	-	0,10	0,10
1030 .	82 32 020.20	Модуль надувной подушки - с/у	-	0,35	0,35
Учтенная позиция					
	510	Заглушки-с/у (для а/м с надувной подушкой)	-	-	-
1032 .	84 01 002.66	Панель облицовки рамки радиатора в сборе - замена	6,40	6,40	6,40
Выполнить					
	* 653	Кузов окрашенный-устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	-	-	-
1038 .	84 01 050.66	Рамка радиатора в сборе - замена (при снятой панели облицовки) с установкой геометрии передка кузова	6,20	6,20	6,20
Выполнить					
	* 653	Кузов окрашенный-устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	-	-	-
1041 .	84 01 076.66	Поперечина рамки радиатора нижняя - замена (при снятой панели облицовки)	1,70	1,70	1,70
Выполнить					
	* 653	Кузов окрашенный-устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	-	-	-
1043 .	84 01 120.62	Панель облицовки радиатора - ремонт 2	5,00	5,00	5,00
Выполнить					
	306	Радиатор-с/у	0,90	0,90	0,90
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	0,20	0,20	0,20
	604	Фара в сборе-с/у (при снятой решетке радиатора)	0,45*2	0,45*2	0,45*2
	607	Подфарник в сборе правый-с/у	0,23	0,23	0,23
	607 А	Подфарник в сборе левый-с/у	0,23	0,23	0,23
	612	Прибор звуковой сигнальный-с/у (за 1 шт.)	0,11*2	0,11*2	0,11*2

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
	1033	Решетка радиатора-с/у	0,15	0,15	0,15
	1105	Бампер передний-с/у	0,60	0,60	0,60
1044 .	84 01 120.63	Панель облицовки радиатора - ремонт 3	9,00	9,00	9,00
Выполнить					
	* 1043	Панель облицовки радиатора-ремонт 2	-	-	-
1046 .	84 01 120.66	Панель облицовки радиатора - замена	7,30	7,30	7,30
Выполнить					
	* 653	Кузов окрашенный-устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	-	-	-
1054 .	84 02 012.62	Капот в сборе - ремонт 2	3,40	3,40	3,40
Выполнить					
	1052	Капот в сборе-с/у с подгонкой по проёму	0,60	0,60	0,60
1055 .	84 02 012.63	Капот в сборе - ремонт 3	8,00	8,00	8,00
Выполнить					
	* 1052	Капот в сборе-с/у с подгонкой по проёму	-	-	-
1056 .	84 02 012.64	Капот в сборе - ремонт 4	9,70	9,70	9,70
Выполнить					
	* 1052	Капот в сборе-с/у с подгонкой по проёму	-	-	-
1058 .	84 03 000.20	Щитки защитные арок передних колёс - установка (при снятых передних колесах)	1,50	1,50	1,50
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16*2	0,16*2	0,16*2
1059 .	84 03 000.39	Щитки защитные арок передних колёс - с/у (при снятом колесе, за 1 шт.)	0,30*2	0,30*2	0,30*2
Выполнить					
	490	Колесо-с/у	0,16	0,16	0,16
1061 .	84 03 024.62	Крыло переднее правое - ремонт 2	3,00	3,00	3,00
Выполнить					
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	0,20	0,20	0,20
	604	Фара в сборе-с/у (при снятой решетке радиатора)	0,45	0,45	0,45
	607	Подфарник в сборе правый-с/у	0,23	0,23	0,23
	621	Боковой указатель поворота-с/у	0,14	0,14	0,14
	1033	Решетка радиатора-с/у	0,15	0,15	0,15

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
	1105	Бампер передний-с/у	0,60	0,60	0,60
1061 А.	84 03 025.62	Крыло переднее левое - ремонт 2	3,00	3,00	3,00
Выполнить					
*	1061	Крыло переднее правое-ремонт 2	-	-	-
1062 .	84 03 024.63	Крыло переднее правое - ремонт 3	4,10	4,10	4,10
Выполнить					
*	1061	Крыло переднее правое-ремонт 2	-	-	-
1062 А.	84 03 025.63	Крыло переднее левое - ремонт 3	4,10	4,10	4,10
Выполнить					
*	1061	Крыло переднее правое-ремонт 2	-	-	-
1063 .	84 03 024.64	Крыло переднее правое - ремонт 4	6,00	6,00	6,00
Выполнить					
*	1061	Крыло переднее правое-ремонт 2	-	-	-
1063 А.	84 03 025.64	Крыло переднее левое - ремонт 4	6,00	6,00	6,00
Выполнить					
*	1061	Крыло переднее правое-ремонт 2	-	-	-
1064 .	84 03 024.66	Крыло переднее правое - замена	3,60	3,60	3,60
Выполнить					
*	653	Кузов окрашенный-устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	-	-	-
1064 А.	84 03 025.66	Крыло переднее левое - замена	3,60	3,60	3,60
Выполнить					
*	653	Кузов окрашенный-устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	-	-	-
1065 .	84 03 024.67	Крыло переднее правое - частичная замена	2,00	2,00	2,00
Выполнить					
*	653	Кузов окрашенный-устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	-	-	-
1065 А.	84 03 025.27	Крыло переднее левое - частичная замена	2,00	2,00	2,00

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
Выполнить					
	* 653	Кузов окрашенный-устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	-	-	-
1066 .	84 03 024.68	Крыло переднее правое - замена двух передних крыльев и панели передка в сборе	8,80	8,80	8,80
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
1067 .	84 03 260.66	Брызговик переднего крыла правый - замена брызговика с лонжероном в сборе с заменой перед.крыла и панели облиц. с рамкой радиатора в сб	20,00	20,00	20,00
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
1068 .	84 03 260.68	Брызговик переднего крыла правый - замена двух брызговиков	28,00	28,00	28,00
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
1071 .	84 03 260.63	Брызговик переднего крыла правый - ремонт 3	5,00	5,00	5,00
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
1071 А.	84 03 261.63	Брызговик переднего крыла левый - ремонт 3	5,00	5,00	5,00
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
1072 .	84 03 260.67	Брызговик переднего крыла правый - частичная замена (при снятом крыле и панели передка)	4,50	4,50	4,50
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
1072 А.	84 03 261.67	Брызговик переднего крыла левый - частичная замена (при снятом крыле и панели передка)	4,50	4,50	4,50
Выполнить					
	* 654 А	Кузов окрашенный-устранение	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
		перекоса средней сложности			
1073 .	84 03 280.66	Лонжерон передний правый в сборе - замена	5,30	5,30	5,30
Выполнить					
	654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности			
*			-	-	-
1073 А.	84 03 281.66	Лонжерон передний левый в сборе - замена	5,30	5,30	5,30
Выполнить					
*	654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
1120 .	50 00 014.80	Кузов окрашенный - (алкидные эмали) полная окраска	29,00	29,00	29,00
Выполнить					
	650	Автомобиль-разборка-сборка под полную окраску или замену кузова окрашенного	60,63	63,25	62,39
1121 .	50 00 014.81	Кузов окрашенный - полная окраска (акриловые эмали)	35,00	35,00	35,00
Выполнить					
	650	Автомобиль-разборка-сборка под полную окраску или замену кузова окрашенного	60,63	63,25	62,39
1122 .	50 00 014.80	Кузов окрашенный - (алкидные эмали) наружная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	22,20	22,20	22,20
Выполнить					
	648	Автомобиль-разборка-сборка для наружной окраски грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	9,22	9,22	9,22
1122 А.	50 00 014.80	Кузов окрашенный - (алкидные эмали) наружная окраска грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	22,20	22,20	22,20
Выполнить					
	648 А	Автомобиль-разборка-сборка для наружной окраски грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	7,34	7,34	7,34
1123 .	50 00 014.81	Кузов окрашенный - (акриловые эмали) наружная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	28,20	28,20	28,20

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
Выполнить					
	648	Автомобиль-разборка-сборка для наружной окраски грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	9,22	9,22	9,22
1123 А.	50 00 014.81	Кузов окрашенный - (акриловые эмали) наружная окраска грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	28,20	28,20	28,20
Выполнить					
	648 А	Автомобиль-разборка-сборка для наружной окраски грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	7,34	7,34	7,34
1125 .	50 00 014.80	Кузов окрашенный - (алкидные эмали) наружная окраска (без окр.панели крыши) грунтами и эмалями высокот.сушки (90-95) град	20,00	20,00	20,00
Выполнить					
	648	Автомобиль-разборка-сборка для наружной окраски грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	9,22	9,22	9,22
1125 А.	50 00 014.81	Кузов окрашенный - (акриловые эмали) наружная окраска (без окр.панели крыши) грунтами и эмалями высокот.сушки (90-95) град	24,00	24,00	24,00
Выполнить					
	648	Автомобиль-разборка-сборка для наружной окраски грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	7,34	7,34	7,34
1125 В.	50 00 014.80	Кузов окрашенный - (алкидные эмали) наружная окраска (без окр.панели крыши) грунтами и эмалями низкот.сушки (40-60) град	20,00	20,00	20,00
Выполнить					
	648 А	Автомобиль-разборка-сборка для наружной окраски грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	9,22	9,22	9,22
1125 С.	50 00 014.81	Кузов окрашенный - (акриловые эмали) наружная окраска (без окр.панели крыши) грунтами и эмалями низкот.сушки (40-60) град	24,00	24,00	24,00

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнить					
	648 А	Автомобиль-разборка-сборка для наружной окраски грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	7,34	7,34	7,34
1134 .	53 01 010.80	Передок кузова со щитком в сборе - (алкидные эмали) полная окраска (без окраски капота) грунтами и эмалями высокотемп. сушки (90-95) град	12,60	12,60	12,60
Выполнить					
	505	Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	0,20	0,20	0,20
	506	Включатель сигнала-с/у	-	0,10	0,10
	507	Крышка включателя сигнала-с/у	0,10	-	-
	610	Фонарь задний в сборе правый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	610 А	Фонарь задний в сборе левый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
*	654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
	662	Накладка сточного желоба крыши правая-с/у	0,20	0,20	0,20
	662 А	Накладка сточного желоба крыши левая-с/у	0,20	0,20	0,20
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	757	Рычаг щетки стеклоочистителя-с/у (за 1шт.)	0,06	0,06	0,06
	767	Жиклер омывателя стекла-с/у (за 1шт.)	0,13	0,13	0,13
	797	Панель приборов в сборе-с/у	1,48	1,48	1,48
	927	Ручка двери наружная правая-с/у (при снятой обивке двери и замке)	0,15	0,15	0,15
	927 А	Ручка двери наружная левая-с/у (при снятой обивке двери и замке)	0,15	0,15	0,15
	1021	Зеркало заднего вида наружное-с/у (за 1шт)	0,05	0,05	0,05
	1026	Орнамент боковой-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	0,05	0,05
	1027	Орнамент задка левый-с/у (при снятой обивке двери задка)	0,10	0,10	0,10
1134 А.	53 01 010.81	Передок кузова со щитком в сборе - (акриловые эмали) полная окраска (без окраски капота) грунтами и эмалями высокотемп. сушки (90-95) град	15,00	15,00	15,00
Выполнить					
*	1134	Передок кузова со щитком в сборе-(алкидные эмали) полная окраска (без окраски капота) грунтами и эмалями высокотемп. сушки (90-95) град	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
1134 В.	53 01 010.80	Передок кузова со щитком в сборе - (алкидные эмали) полная окраска (без окраски капота) грунтами и эмалями низкотемп.сушки(40-60)град	12,60	12,60	12,60
Выполнить					
*	654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
1134 С.	53 01 010.81	Передок кузова со щитком в сборе - (акриловые эмали) полная окраска (без окраски капота) грунтами и эмалями низкотемп.сушки (40-60)град	15,00	15,00	15,00
Выполнить					
*	654 А	Кузов окрашенный-устранение перекоса средней сложности	-	-	-
1136 .	54 01 000.80	Панель боковины кузова наружная - (алкидные эмали) полная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95)град	3,90	3,90	3,90
Выполнить					
	604	Фара в сборе-с/у (при снятой решетке радиатора)	0,45*2	0,45*2	0,45*2
	607	Подфарник в сборе правый-с/у	0,23	0,23	0,23
	607 А	Подфарник в сборе левый-с/у	0,23	0,23	0,23
	610 А	Фонарь задний в сборе левый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	615	Жгут проводов передний-с/у (при снятом щитке приборов)	2,26	2,26	2,26
	616	Пучок проводов панели приборов-с/у (при снятом щитке приборов)	0,20	0,20	0,20
	662	Накладка сточного желоба крыши правая-с/у	0,20	0,20	0,20
	663	Обивка кузова в сборе-с/у (при снятых сиденьях)	9,00	9,00	9,00
	767	Жиклер омывателя стекла-с/у (за 1шт.)	0,13	0,13	0,13
	768	Бачок омывателя ветрового стекла, фар,-с/у	0,10	0,10	0,10
	797	Панель приборов в сборе-с/у	1,48	1,48	1,48
*	820	Панель боковины наружная правая-ремонт 2 (с подгонкой проемов)	-	-	-
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
	998	Отопитель в сборе-с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	2,00	2,00	2,00
	1021	Зеркало заднего вида наружное-с/у (за 1шт)	0,05	0,05	0,05
	1026	Орнамент боковой-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	0,05	0,05
	1028	Ремень безопасности передний правый-с/у	0,50	0,50	0,50

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
	1028 А	Ремень безопасности передний левый-с/у	0,50	0,50	0,50
	1029	Ремень безопасности задний-с/у (за 1шт.)	0,50	0,50	0,50
	1105	Бампер передний-с/у	0,60	0,60	0,60
1136 А.	54 01 000.81	Панель боковины кузова наружная - (акриловые эмали) полная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95)град	4,60	4,60	4,60
Выполнить					
*	1136	Панель боковины кузова наружная-(алкидные эмали) полная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95)град	-	-	-
1136 В.	54 01 000.80	Панель боковины кузова наружная - (алкидные эмали) полная окраска грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60)град	3,90	3,90	3,90
Выполнить					
	615	Жгут проводов передний-с/у (при снятом щитке приборов)	2,26	2,26	2,26
	616	Пучок проводов панели приборов-с/у (при снятом щитке приборов)	0,20	0,20	0,20
	662	Накладка сточного желоба крыши правая-с/у	0,20	0,20	0,20
	663	Обивка кузова в сборе-с/у (при снятых сиденьях)	9,00	9,00	9,00
	797	Панель приборов в сборе-с/у	1,48	1,48	1,48
*	820	Панель боковины наружная правая-ремонт 2 (с подгонкой проемов)	-	-	-
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
	998	Отопитель в сборе-с/у (при слитой охлаждающей жидкости)	2,00	2,00	2,00
	1021	Зеркало заднего вида наружное-с/у (за 1шт)	0,05	0,05	0,05
	1026	Орнамент боковой-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	0,05	0,05
	1028	Ремень безопасности передний правый-с/у	0,50	0,50	0,50
	1028 А	Ремень безопасности передний левый-с/у	0,50	0,50	0,50
	1029	Ремень безопасности задний-с/у (за 1шт.)	0,50	0,50	0,50
	1105	Бампер передний-с/у	0,60	0,60	0,60
*	1136	Панель боковины кузова наружная-(алкидные эмали) полная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95)град	-	-	-
1136 С.	54 01 000.81	Панель боковины кузова	4,60	4,60	4,60

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		наружная - (акриловые эмали) полная окраска грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град			
Выполнить					
* 1136 В		Панель боковины кузова наружная-(алкидные эмали) полная окраска грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	-	-	-
1137 .	56 01 082.80	Панель задка наружная - (алкидные эмали) полная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	1,80	1,20	1,20
Выполнить					
505		Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	0,20	0,20	0,20
506		Включатель сигнала-с/у	-	0,10	0,10
507		Крышка включателя сигнала-с/у	0,10	-	-
621		Боковой указатель поворота-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
621 А		Накладка-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
662		Накладка сточного желоба крыши правая-с/у	0,20	0,20	0,20
662 А		Накладка сточного желоба крыши левая-с/у	0,20	0,20	0,20
767		Жиклер омывателя стекла-с/у (за 1шт.)	0,13*3	0,13*3	0,13*3
797		Панель приборов в сборе-с/у	1,48	1,48	1,48
* 874		Панель задка наружная-ремонт 2	-	-	-
1021		Зеркало заднего вида наружное-с/у (за 1шт)	0,05	0,05	0,05
1026		Орнамент боковой-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	0,05	0,05
1027		Орнамент задка левый-с/у (при снятой обивке двери задка)	0,10	0,10	0,10
1027 А		Орнамент двери задка нижний-с/у (при снятой обивке двери задка)	-	0,10	0,10
1033		Решетка радиатора-с/у	0,15	0,15	0,15
1137 А.	56 01 082.81	Панель задка наружная - (акриловые эмали) полная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	1,45	2,15	1,45
Выполнить					
* 1137		Панель задка наружная-(алкидные эмали) полная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	-	-	-
1137 В.	56 01 082.80	Панель задка наружная - (алкидные эмали) полная окраска грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	1,20	1,80	1,20

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость		
			2121	21213	21214
Выполнить					
*	874	Панель задка наружная-ремонт 2	-	-	-
	1027	Орнамент задка левый-с/у (при снятой обивке двери задка)	0,10	0,10	0,10
	1027 А	Орнамент двери задка нижний-с/у (при снятой обивке двери задка)	-	0,10	0,10
	1109	Бампер задний- с/у	0,60	0,60	0,60
	1112	Номерной знак-с/у	0,15	0,15	0,15
1137 С.	56 01 082.81	Панель задка наружная - (акриловые эмали) полная окраска грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	1,45	2,15	1,45
Выполнить					
*	1137 В	Панель задка наружная-(алкидные эмали) полная окраска грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	-	-	-
1138 .	57 01 012.80	Панель крыши - (алкидные эмали) наружная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	3,10	3,10	3,10
Выполнить					
	505	Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	0,20	0,20	0,20
	506	Включатель сигнала-с/у	-	0,10	0,10
	507	Крышка включателя сигнала-с/у	0,10	-	-
	607	Подфарник в сборе правый-с/у	0,23	0,23	0,23
	607 А	Подфарник в сборе левый-с/у	0,23	0,23	0,23
	610	Фонарь задний в сборе правый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	610 А	Фонарь задний в сборе левый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	621	Боковой указатель поворота-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
	621 А	Накладка-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
	767	Жиклер омывателя стекла-с/у (за 1шт.)	0,13*3	0,13*3	0,13*3
	797	Панель приборов в сборе-с/у	1,48	1,48	1,48
	1021	Зеркало заднего вида наружное-с/у (за 1шт)	0,05*2	0,05*2	0,05*2
	1026	Орнамент боковой-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	0,05	0,05
	1027	Орнамент задка левый-с/у (при снятой обивке двери задка)	0,10	0,10	0,10
	1027 А	Орнамент двери задка нижний-с/у (при снятой обивке двери задка)	-	0,10	0,10
	1105	Бампер передний-с/у	0,60	0,60	0,60
	1109	Бампер задний- с/у	0,60	0,60	0,60
*	1138 В	Панель крыши-(алкидные эмали) наружная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (40-60) град	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
1138 А.	57 01 012.81	Панель крыши - (акриловые эмали) наружная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	3,70	3,70	3,70
Выполнить					
* 1138		Панель крыши-(алкидные эмали) наружная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	-	-	-
1138 В.	57 01 012.80	Панель крыши - (алкидные эмали) наружная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (40-60) град	3,10	3,10	3,10
Выполнить					
262		Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	1,20	1,20	1,20
565		Батарея аккумуляторная-с/у	0,20	0,20	0,20
662		Накладка сточного желоба крыши правая-с/у	0,20	0,20	0,20
662 А		Накладка сточного желоба крыши левая-с/у	0,20	0,20	0,20
727		Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
976		Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
1138 С.	57 01 012.81	Панель крыши - (алкидные эмали) наружная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (40-60) град	3,70	3,70	3,70
Выполнить					
* 1138 В		Панель крыши-(алкидные эмали) наружная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (40-60) град	-	-	-
1139 .	61 00 000.80	Дверь боковая - (алкидные эмали) полная окраска	2,10*2	2,10*2	2,10*2
Выполнить					
906		Дверь боковая в сборе правая-с/у с подгонкой по проему	1,30	1,30	1,30
907		Дверь боковая в сборе правая-с/у арматуры	2,20	2,20	2,20
1139 А.	61 00 000.81	Дверь боковая - (акриловые эмали) полная окраска	2,50*2	2,50*2	2,50*2
Выполнить					
906		Дверь боковая в сборе правая-с/у с подгонкой по проему	1,30	1,30	1,30
907		Дверь боковая в сборе правая-с/у арматуры	2,20	2,20	2,20

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
1140 .	63 00 014.80	Дверь задка в сборе - (алкидные эмали) полная окраска	2,00	2,00	2,00
Выполнить					
	938	Дверь задка в сборе-с/у с подгонкой по проему	1,00	1,20	1,20
	939	Дверь задка в сборе-с/у арматуры	1,65	1,65	1,65
1140 А.	63 00 014.81	Дверь задка в сборе - (акриловые эмали) полная окраска	2,50	2,70	2,70
Выполнить					
	906	Дверь боковая в сборе правая-с/у с подгонкой по проему	1,30	1,30	1,30
	907	Дверь боковая в сборе правая-с/у арматуры	2,20	2,20	2,20
1141 .	84 01 120.80	Панель облицовки радиатора - (алкидные эмали) полная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	2,10	2,10	2,10
Выполнить					
	262	Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	1,20	1,20	1,20
	505	Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	0,20	0,20	0,20
	506	Включатель сигнала-с/у	-	0,10	0,10
	507	Крышка включателя сигнала-с/у	0,10	-	-
	610	Фонарь задний в сборе правый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	610 А	Фонарь задний в сборе левый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	621	Боковой указатель поворота-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
	621 А	Накладка-с/у	0,14*2	0,14*2	0,14*2
	662	Накладка сточного желоба крыши правая-с/у	0,20	0,20	0,20
	662 А	Накладка сточного желоба крыши левая-с/у	0,20	0,20	0,20
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	767	Жиклер омывателя стекла-с/у (за 1шт.)	0,13*3	0,13*3	0,13*3
	797	Панель приборов в сборе-с/у	1,48	1,48	1,48
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
	1021	Зеркало заднего вида наружное-с/у (за 1шт)	0,05*2	0,05*2	0,05*2
	1026	Орнамент боковой-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	0,05	0,05
	1027	Орнамент задка левый-с/у (при снятой обивке двери задка)	0,10	0,10	0,10
	1027 А	Орнамент двери задка нижний-с/у (при снятой обивке двери задка)	-	0,10	0,10
*	1043	Панель облицовки радиатора-ремонт 2	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
	1109	Бампер задний- с/у	0,60	0,60	0,60
1141 А.	84 01 120.81	Панель облицовки радиатора - (акриловые эмали) полная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	2,50	2,50	2,50
Выполнить					
*	1141	Панель облицовки радиатора-(алкидные эмали) полная окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	-	-	-
1141 В.	84 01 120.80	Панель облицовки радиатора - (алкидные эмали) полная окраска грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	2,10	2,10	2,10
Выполнить					
	262	Бак топливный-с/у (при снятом заднем сиденье и коврике багажника)	1,20	1,20	1,20
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
*	1043	Панель облицовки радиатора-ремонт 2	-	-	-
1141 С.	84 01 120.81	Панель облицовки радиатора - (акриловые эмали) полная окраска грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	2,50	2,50	2,50
Выполнить					
*	1141 В	Панель облицовки радиатора-(алкидные эмали) полная окраска грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	-	-	-
1142 .	84 02 012.80	Капот в сборе - (алкидные эмали) полная окраска	3,50	3,50	3,50
Выполнить					
	1052	Капот в сборе-с/у с подгонкой по проёму	0,60	0,60	0,60
1142 А.	84 02 012.81	Капот в сборе - (акриловые эмали) полная окраска	4,20	4,20	4,20
Выполнить					
	1052	Капот в сборе-с/у с подгонкой по проёму	0,60	0,60	0,60
1143 .	84 03 000.80	Щитки защитные арок передних колёс - (алкидные эмали) наружная окраска (на автомобиле)	2,00*2	2,00*2	2,00*2

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
Выполнять					
*	1061	Крыло переднее правое-ремонт 2	-	-	-
1143 А.	84 03 000.81	Щитки защитные арок передних колёс - (акриловые эмали) наружная окраска (на автомобиле)	2,40*2	2,40*2	2,40*2
Выполнять					
*	1061	Крыло переднее правое-ремонт 2	-	-	-
1144 .	84 03 260.80	Брызговик переднего крыла правый - (алкидные эмали) окраска брызговика, пер.крыла и пан.передка грунт.и эмалями высокот.сушки (90-95) град	6,20	6,20	6,20
Выполнять					
	505	Колесо рулевого управления в сборе-с/у (при снятых крышке и включателе сигнала)	0,20	0,20	0,20
	506	Включатель сигнала-с/у	-	0,10	0,10
	507	Крышка включателя сигнала-с/у	0,10	-	-
	610	Фонарь задний в сборе правый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
	610 А	Фонарь задний в сборе левый-с/у (при снятой обивке панели задка для ВАЗ-2121)	0,30	0,30	0,30
*	653	Кузов окрашенный-устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	-	-	-
	662	Накладка сточного желоба крыши правая-с/у	0,20	0,20	0,20
	662 А	Накладка сточного желоба крыши левая-с/у	0,20	0,20	0,20
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	757	Рычаг щетки стеклоочистителя-с/у (за 1шт.)	0,06	0,06	0,06
	767	Жиклер омывателя стекла-с/у (за 1шт.)	0,13*3	0,13*3	0,13*3
	797	Панель приборов в сборе-с/у	1,48	1,48	1,48
	943	Обивка двери задка-с/у	0,30	0,30	0,30
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
	1021	Зеркало заднего вида наружное-с/у (за 1шт)	0,05	0,05	0,05
	1026	Орнамент боковой-с/у (при снятой обивке боковины, за 1шт.)	-	0,05*2	0,05*2
	1027	Орнамент задка левый-с/у (при снятой обивке двери задка)	0,10	0,10	0,10
	1027 А	Орнамент двери задка нижний-с/у (при снятой обивке двери задка)	-	0,10	0,10
	1109	Бампер задний- с/у	0,60	0,60	0,60
1144 А.	84 03 260.81	Брызговик переднего крыла правый - (акриловые эмали) окраска	7,50	7,50	7,50

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		брызговика,пер.крыла и пан.передка грунт.и эмалями высокот.сушки(90-95)град			
Выполнить					
* 1144		Брызговик переднего крыла правый-(алкидные эмали)окраска брызговика, пер.крыла и пан.передка грунт.и эмалями высокот.сушки(90-95)град	-	-	-
1144 В.	84 03 260.80	Брызговик переднего крыла правый - (алкидные эмали) окраска брызговика, пер.крыла и пан.передка грунт.и эмалями низкот.сушки(90-95)град	6,20	6,20	6,20
Выполнить					
* 653		Кузов окрашенный-устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	-	-	-
1144 С.	84 03 260.81	Брызговик переднего крыла правый - (акриловые эмали) окраска брызговика,пер.крыла и пан.передка грунт.и эмалями низкот.сушки(90-95)град	7,50	7,50	7,50
Выполнить					
653 *		Кузов окрашенный-устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	-	-	-
1145 .	84 03 261.80	Брызговик переднего крыла левый - (алкидные эмали) окраска брызговика,пер.крыла и пан.передка грунт.и эмалями высокот.сушки(90-95)град	9,50	9,50	9,50
Выполнить					
* 1144		Брызговик переднего крыла правый-(алкидные эмали)окраска брызговика, пер.крыла и пан.передка грунт.и эмалями высокот.сушки(90-95)град	-	-	-
1145 А.	84 03 261.81	Брызговик переднего крыла левый - (акриловые эмали)окраска брызговика,пер.крыла и пан.передка грунт.и эмалями высокот.сушки(90-95)град	11,40	11,40	11,40
Выполнить					
* 1144		Брызговик переднего крыла правый-(алкидные эмали)окраска брызговика, пер.крыла и пан.передка грунт.и эмалями	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		высокот.сушки(90-95)град			
1145 B.	84 03 261.80	Брызговик переднего крыла левый - (алкидные эмали) окраска брызговика, пер.крыла и пан.передка грунт.и эмалями низкот.сушки(40-60)град	9,50	9,50	9,50
Выполнить					
* 653		Кузов окрашенный-устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	-	-	-
1145 C.	84 03 261.81	Брызговик переднего крыла левый - (акриловые эмали) окраска брызговика,пер.крыла и пан.передка грунт.и эмалями низкот.сушки(40-60)град	11,40	11,40	11,40
Выполнить					
* 653		Кузов окрашенный-устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	-	-	-
1147 .	84 03 280.80	Лонжерон передний правый в сборе - (алкидные эмали) подготовка и окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	3,80*2	3,80*2	3,80*2
Выполнить					
* 1144		Брызговик переднего крыла правый-(алкидные эмали)окраска брызговика, пер.крыла и пан.передка грунт.и эмалями высокот.сушки(90-95)град	-	-	-
1147 A.	84 03 280.81	Лонжерон передний правый в сборе - (акриловые эмали) подготовка и окраска грунтами и эмалями высокотемпературной сушки (90-95) град	4,50*2	4,50*2	4,50*2
Выполнить					
* 1144		Брызговик переднего крыла правый-(алкидные эмали)окраска брызговика, пер.крыла и пан.передка грунт.и эмалями высокот.сушки(90-95)град	-	-	-
1147 B.	84 03 280.80	Лонжерон передний правый в сборе - (алкидные эмали) подготовка и окраска грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	3,80*2	3,80*2	3,80*2
Выполнить					
* 653		Кузов окрашенный-устранение	-	-	-

№№ поз	№ детали	Наименование детали, вид работы	Трудоемкость 2121	21213	21214
		несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)			
1147 С.	84 03 280.81	Лонжерон передний правый в сборе - (акриловые эмали) подготовка и окраска грунтами и эмалями низкотемпературной сушки (40-60) град	4,50*2	4,50*2	4,50*2
Выполнить					
*	653	Кузов окрашенный-устранение несложного перекоса проема капота (при снятых узлах и деталях, препятствующих ремонту)	-	-	-
1154 .	50 00 014.70	Кузов окрашенный - противошумное покрытие нижней внутрен. части щитка передка и пола салона (при снятой обивке салона)	1,30	1,30	1,30
Выполнить					
	565	Батарея аккумуляторная-с/у	0,20	0,20	0,20
	615	Жгут проводов передний-с/у (при снятом щитке приборов)	2,26	2,26	2,26
	658	Противошумная изоляция пола (комплект)-с/у (при снятых сиденьях и ковриках)	0,73	0,73	0,73
	665	Обивка боковины задка правая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	665 А	Обивка боковины задка левая-с/у (при снятом заднем сиденьи)	0,30	0,30	0,30
	670	Обивка панели задка-с/у	0,30	-	-
	672	Обивка задней боковой панели крыши прав.-с/у	-	0,25	0,25
	672 А	Обивка задней боковой панели крыши левая-с/у	-	0,25	0,25
	723	Коврик пола передний правый-с/у	0,22	0,22	0,22
	723 А	Коврик пола передний левый-с/у	0,22	0,22	0,22
	724	Коврик пола задний-с/у	0,31	0,31	0,31
	725	Облицовка туннеля пола-с/у	0,60	0,60	0,60
	727	Коврик пола багажника-с/у (при снятом заднем сиденье)	0,24	0,24	0,24
	728	Обивка передка боковая правая-с/у	0,15	0,15	0,15
	728 А	Обивка передка боковая левая-с/у	0,15	0,15	0,15
	961	Сиденье переднее в сборе правое-с/у	0,37	0,37	0,37
	961 А	Сиденье переднее в сборе левое-с/у	0,37	0,37	0,37
	976	Сиденье заднее (комплект)-с/у	0,40	0,40	0,40
	1028	Ремень безопасности передний правый-с/у	0,50	0,50	0,50
	1028 А	Ремень безопасности передний левый-с/у	0,50	0,50	0,50
	1029	Ремень безопасности задний-с/у (за 1шт.)	0,50*2	0,50*2	0,50*2